# Operation Manual Mode d'emploi

Multi-CD control High power CD/MP3/WMA player with FM/AM tuner

Syntoniseur FM/AM et lecteur de CD/MP3/WMA, "Puissance élevée", avec contrôleur pour lecteur de CD à chargeur

# DEH-P760MP





#### **Contents**

## Thank you for buying this Pioneer product.

Please read through these operating instructions so you will know how to operate your model properly. After you have finished reading the instructions, put them away in a safe place for future reference.

#### Before You Start

Information to User 6

For Canadian model 6

About this unit 6

About this manual 6

After-sales service for Pioneer products 6

Product registration 6

Precautions 7

Features 7

Use and care of the remote control 8

Installing the battery

- Replacing the battery 8

- Using the remote control 8

About WMA 9

About the XM READY mark 9

Protecting your unit from theft 9

- Removing the front panel 9

- Attaching the front panel 10

About the demo mode 10

- Reverse mode 10

- Feature demo 10

About the operation mode 10

## 1 What's What

Head unit 11

Remote control 12

## **13** Power ON/OFF

Turning the unit on 13

Selecting a source 13

Turning the unit off 13

## 1 Tuner

Listening to the radio 14

Introduction of advanced tuner

operation 15

Storing and recalling broadcast

frequencies 15

Tuning in strong signals 15

Storing the strongest broadcast frequencies **16** 

### Built-in CD Player

Playing a CD 17

Introduction of advanced built-in CD player

operation 18

Repeating play 18

Playing tracks in a random order 18

Scanning tracks of a CD 18

Pausing CD playback 19

Using compression and BMX 19

Selecting the search method 19

Searching every 10 track in the current

disc 20

Using disc title functions 20

- Entering disc titles 20

Displaying disc titles 21

Using CD TEXT functions 21

Displaying titles on CD TEXT

discs 21

- Scrolling titles in the display 21

## MP3/WMA/WAV Player

Playing MP3/WMA/WAV 22

Introduction of advanced built-in CD player

(MP3/WMA/WAV) operation 24

Repeating play 24

Playing tracks in a random order 24

Scanning folders and tracks 25

Pausing MP3/WMA/WAV playback 25

Using compression and BMX 25

Selecting folders from the folder title list 2:

Selecting the search method 26

Searching every 10 track in the current

folder 26

Switching the tag display 26

Displaying text information on MP3/WMA/

WAV disc 27

EX) **35** 

(SFEQ) **35** 

Setting the sound focus equalizer

NA/I	
<ul> <li>When playing back an MP3/WMA</li> </ul>	Using balance adjustment 36
disc 27	Using the equalizer 36
- When playing back a WAV disc 27	- Recalling equalizer curves <b>36</b>
Scrolling text information in the display 27	<ul> <li>Adjusting equalizer curves</li> </ul>
<b>A</b>	<ul><li>Fine adjusting equalizer curve</li></ul>
Multi-CD Player	Adjusting bass and treble 38
Playing a CD 28	<ul> <li>Adjusting bass and treble level 38</li> </ul>
50-disc multi-CD player 28	<ul> <li>Selecting bass frequency 38</li> </ul>
Introduction of advanced multi-CD player	<ul><li>Selecting treble frequency 38</li></ul>
operation 29	Adjusting loudness 39
Repeating play 29	Using subwoofer output 39
Playing tracks in a random order 29	<ul><li>Adjusting subwoofer settings 39</li></ul>
Scanning CDs and tracks 30	Using non fading output 39
Pausing CD playback 30	<ul> <li>Adjusting non fading output level 40</li> </ul>
Using ITS playlists 30	Using the high pass filter 40
<ul> <li>Creating a playlist with ITS</li> </ul>	Adjusting source levels 40
programming <b>30</b>	Using automatic sound levelizer 41
<ul><li>Playback from your ITS playlist 31</li></ul>	
<ul> <li>Erasing a track from your ITS</li> </ul>	(19) Initial Settings
playlist <b>31</b>	Adjusting initial settings 42
<ul> <li>Erasing a CD from your ITS</li> </ul>	Setting the clock 42
playlist <b>31</b>	Switching the warning tone 42
Using disc title functions 32	Switching the auxiliary setting 42
<ul><li>Entering disc titles 32</li></ul>	Switching the dimmer setting 43
<ul><li>Displaying disc titles 33</li></ul>	Adjusting the brightness 43
<ul> <li>Selecting discs from the disc title</li> </ul>	Setting the rear output and subwoofer
list 33	controller 43
Using CD TEXT functions 33	Switching the telephone muting/
<ul> <li>Displaying titles on CD TEXT</li> </ul>	attenuation 44
discs 33	Switching the Ever Scroll 44
<ul> <li>Scrolling titles in the display 33</li> </ul>	
Using compression and bass emphasis 34	10 Other Functions
	Using the operation mode 2 45
Audio Adjustments	– Tuner <b>45</b>
Introduction of audio adjustments 35	- Built-in CD Player 45
Compensating for equalizer curves (EQ-	<ul> <li>MP3/WMA/WAV and Multi-CD</li> </ul>

player 45

- XM tuner **45** 

- Television 46

## Contents

- AUX **46** 

- DVD player and Multi-DVD player 46





## Dear Customer:

Selecting fine audio equipment such as the unit you've just purchased is only the start of your musical enjoyment. Now it's time to consider how you can maximize the fun and excitement your equipment offers. This manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group want you to get the most out of your equipment by playing it at a safe level. One that lets the sound come through loud and clear without annoying blaring or distortion—and, most importantly, without affecting your sensitive hearing.

Sound can be deceiving. Over time your hearing "comfort level" adapts to higher volumes of sound. So what sounds "normal" can actually be loud and harmful to your hearing. Guard against this by setting your equipment at a safe level BEFORE your hearing adapts.

#### To establish a safe level:

- Start your volume control at a low setting.
- Slowly increase the sound until you can hear it comfortably and clearly, and without distortion.

#### Once you have established a comfortable sound level:

Information courtesy of the Deafness Research Foundation.

• Set the dial and leave it there.

Example

Taking a minute to do this now will help to prevent hearing damage or loss in the future. After all, we want you listening for a lifetime.

## We Want You Listening For A Lifetime

Used wisely, your new sound equipment will provide a lifetime of fun and enjoyment. Since hearing damage from loud noise is often undetectable until it is too late, this manufacturer and the Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group recommend you avoid prolonged exposure to excessive noise. This list of sound levels is included for your protection.

#### Decibel Level

30	Quiet library, soft whispers
40	Living room, refrigerator, bedroom away from traffic
50	Light traffic, normal conversation, quiet office
60	Air conditioner at 20 feet, sewing machine
70	Vacuum cleaner, hair dryer, noisy restaurant
80	Average city traffic, garbage disposals, alarm clock at two feet
THE FOLLOWING NOISES CAN BE DANGEROUS UNDER CONSTANT EXPOSURE	
90	Subway, motorcycle, truck traffic, lawn mower
100	Garbage truck, chain saw, pneumatic drill
120	Rock band concert in front of speakers, thunderclap
140	Gunshot blast, jet plane
180	Rocket launching pad





### **Information to User**

Alteration or modifications carried out without appropriate authorization may invalidate the user's right to operate the equipment.

#### For Canadian model

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

#### **About this unit**

The tuner frequencies on this unit are allocated for use in North America. Use in other areas may result in improper reception.



#### Important (Serial number)

The serial number is located on the bottom of this unit. For your own security and convenience, be sure to record this number on the enclosed warranty card.

## **About this manual**

This unit features a number of sophisticated functions ensuring superior reception and operation. All the functions have been designed for the easiest possible use, but many are not self-explanatory. This operation manual will help you benefit fully from this unit's potential and to maximize your listening enjoyment. We recommend that you familiarize yourself with the functions and their operation by reading through the manual before you begin using this unit. It is especially important that you read and observe precautions on the next page and in other sections.

## After-sales service for Pioneer products

Please contact the dealer or distributor from where you purchased this unit for after-sales service (including warranty conditions) or any other information. In case the necessary information is not available, please contact the companies listed below:

Please do not ship your unit to the companies at the addresses listed below for repair without advance contact.

#### U.S.A.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

#### CANADA

Pioneer Electronics of Canada, Inc. CUSTOMER SATISFACTION DEPARTMENT 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411 1-877-283-5901

For warranty information please see the Limited Warranty sheet included with this unit.

## **Product registration**

Visit us at the following site:

http://www.pioneerelectronics.com

1 Register your product. We will keep the details of your purchase on file to help you refer to this information in the event of an insurance claim such as loss or theft.

- Receive updates on the latest products and technologies.
- 3 Download owner's manuals, order product catalogues, research new products, and much more.

## **Precautions**

#### **WARNING:**

Handling the cord on this product or cords associated with accessories sold with the product will expose you to lead, a chemical known to the State of California and other governmental entities to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. *Wash hands after handling*.

#### CAUTION:

USE OF CONTROL OR ADJUSTMENT OR PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

#### CAUTION:

THE USE OF OPTICAL INSTRUMENTS WITH THIS PRODUCT WILL INCREASE EYE HAZARD.

- Keep this manual handy as a reference for operating procedures and precautions.
- Always keep the volume low enough so you can hear sounds outside of the car.
- Protect this unit from moisture.
- If the battery is disconnected or discharged, the preset memory will be erased and must be reprogrammed.
- If this unit does not operate properly, contact your dealer or nearest authorized Pioneer Service Station.

#### **Features**

#### **CD** playback

Music CD/CD-R/CD-RW playback is possible.

#### MP3 file playback

You can play back MP3 files recorded on CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 Level 1/Level 2 standard recordings).

• Supply of this product only conveys a license for private, non-commercial use and does not convey a license nor imply any right to use this product in any commercial (i.e. revenue-generating) real time broadcasting (terrestrial, satellite, cable and/or any other media), broadcasting/streaming via internet, intranets and/or other networks or in other electronic content distribution systems, such as pay-audio or audio-on-demand applications. An independent license for such use is required. For details, please visit http://www.mp3licensing.com.

#### WMA file playback

You can play back WMA files recorded on CD-ROM/CD-R/CD-RW (ISO9660 Level 1/Level 2 standard recordings).

#### **WAV** file playback

You can play back WAV files recorded on CD-ROM/CD-R/CD-RW (Linear PCM (LPCM)/MS ADPCM recordings). ■

# Use and care of the remote control


## Installing the battery

Remove the cover on the back of the steering remote control and insert the battery with the plus (+) and minus (-) poles pointing in the proper direction.



## Replacing the battery

Remove the battery.





#### WARNING

Keep the battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.



- Use only one CR2032 (3 V) lithium battery.
- Remove the battery if the remote control is not used for a month or longer.

- Do not recharge, disassemble, heat or dispose of the battery in fire.
- Do not handle the battery with metallic tools.
- Do not store the battery with metallic materials.
- In the event of battery leakage, wipe the remote control completely clean and install a new battery.
- When disposing of used batteries, please comply with governmental regulations or environmental public institution's rules that apply in your country/area.

## Using the remote control



#### **Important**

- Do not operate this unit while manipulating the steering wheel as it might result in a traffic accident.
- If you have to operate this unit unavoidably when driving, look ahead carefully to avoid the risk of being involved in a traffic accident.
- If any of the following troubles occur, immediately stop using this unit and consult with the dealer from whom you purchased it:
  - the unit is smoking.
  - the unit is emitting abnormal odor.
  - a foreign object has entered the unit.
  - liquid has been spilled on or into the unit. If you continue to use this unit without finding a remedy, the unit may be damaged badly, resulting in a serious accident or fire.
- Do not leave this unit free (unattached) inside the car. When the car stops or turns a curve, the unit might drop on the floor. If the unit rolls under the brake pedal, it might prevent the driver from braking well, causing serious trouble. Be sure to fix this unit to the steering wheel.
- Do not disassemble or modify this unit. To do so may cause a fault.

### **About WMA**



The Windows Media™ logo printed on the box indicates that this unit can play back WMA data.

WMA is short for Windows Media Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later.

Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

## Notes

- With some applications used to encode WMA files, this unit may not operate correctly.
- With some applications used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.

## **About the XM READY mark**



The XM READY mark printed on the front panel indicates that the Pioneer XM tuner (sold separately) can be controlled by this unit. Please inquire to your dealer or nearest authorized Pioneer service station regarding the XM tuner that can be connected to this unit. For XM tuner operation, please refer to the XM tuner owner's manual.

## **Motes**

 XM Satellite Radio is developing a new band of radio in the U.S.A.



The system will use direct satellite-to-receiver broadcasting technology to provide listeners in their cars and at home with crystal-clear sound seamlessly from coast to coast. XM will create and package up to 100 channels of digital-quality music, news, sports, talk and children's programming.

 The XM name and related logos are trademarks of XM Satellite Radio Inc.

# Protecting your unit from theft

The front panel can be detached from the head unit and stored in the protective case provided to discourage theft.

- If the front panel is not detached from the head unit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound.
- You can turn off the warning tone. See Switching the warning tone on page 42.

## [ Important

- Never use force or grip the display and the buttons tightly when removing or attaching.
- Avoid subjecting the front panel to excessive shocks.
- Keep the front panel out of direct sunlight and high temperatures.

## Removing the front panel

1 Press OPEN to open the front panel.

# 2 Grip the left side of the front panel and pull it gently outward.


Take care not to grip it tightly or to drop it.



3 Put the front panel into the protective case provided for safe keeping.

## Attaching the front panel

• Replace the front panel by holding it upright to this unit and clipping it securely into the mounting hooks.



## About the demo mode

This unit features two demonstration modes. One is the reverse mode, the other is the feature demo mode.

 You cannot cancel a demo mode when the front panel is open.



The red lead (ACC) of this unit should be connected to a terminal coupled with ignition switch on/off operations. If this is not done, the vehicle battery may be drained.

#### Reverse mode


If you do not perform an operation within about 30 seconds, screen indications start to reverse, and then continue reversing every 10 seconds. Pressing **5** numbered button when power to this unit is turned off while the ignition switch is set to ACC or ON cancels the reverse mode. Pressing **5** numbered button again to start the reverse mode.

#### **Feature demo**

The feature demo automatically starts when power to this unit is turned off while the ignition switch is set to ACC or ON. Pressing **6** numbered button during feature demo operation cancels the feature demo mode. Pressing **6** numbered button again to start the feature mode. Remember that if the feature demo continues operating when the car engine is turned off, it may drain battery power.

## **About the operation mode**

This unit features two operation modes, operation mode 1 and 2. Operation mode 1 enables you to operate all the functions of this unit. Operation mode 2 enables you to operate the basic functions for each source easily. This manual explains operation mode 1. Please refer to *Using the operation mode 2* on page 45 for operation mode 2.  $\blacksquare$ 



### **Head unit**

#### CLOCK button

Press to change to the clock display.

#### 2 VOLUME

When you press **VOLUME**, it extends outward so that it becomes easier to turn. To retract **VOLUME**, press it again. Rotate to increase or decrease the volume.

#### ③ DISPLAY button

Press to select different displays.

#### (4) PAUSE button

Press to turn pause on or off.

#### (5) FUNCTION button

Press to select functions.

#### 6 AUDIO button

Press to select various sound quality controls.

#### ⑦ ▲/▼/◄/▶ buttons

Press to do manual seek tuning, fast forward, reverse and track search controls. Also used for controlling functions.

#### ® OPEN button

Press to open the front panel.

#### 9 BAND button

Press to select among three FM and one AM bands and cancel the control mode of functions.

#### **10 ENTERTAINMENT button**

Press to change to the entertainment display.

#### (1) EQ-EX button

Press and hold to switch between EQ-EX and SFEQ functions. Press to operate each function.

#### **1** 1–6 buttons

Press for preset tuning and disc number search when using a multi-CD player.


#### (13) EO button


Press to select various equalizer curves.

#### (14) SOURCE button

This unit is turned on by selecting a source. Press to cycle through all of the available sources.

## What's What





## **Remote control**

Operation is the same as when using the button on the head unit. See the explanation of the head unit about the operation of each button with the exception of **ATT**, which is explained below.

#### (15) ATT button

Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.

#### **16 VOLUME button**

Press to increase or decrease the volume.



If you press **FUNCTION** on the remote control while pressing **BAND** on it, the remote control will not function properly. To cancel this setting, press **AUDIO** on the remote control while pressing **BAND** on it to return to the previous setting.

#### Power ON/OFF

## **Turning the unit on**

Press SOURCE to turn the unit on.

When you select a source the unit is turned on.

inal, the car's antenna extends when this unit's source is turned on. To retract the antenna, turn the source off.

## Selecting a source

You can select a source you want to listen to. To switch to the built-in CD player, load a disc in this unit (refer to page 17).

Press SOURCE to select a source.

Press **SOURCE** repeatedly to switch between the following sources:

XM tuner—Tuner—Television—DVD player/Multi-DVD player—Built-in CD player—Multi-CD player—External unit 1—External unit 2—AUX

## **Notes**


- In the following cases, the sound source will not change:
  - When a unit corresponding to each source is not connected to this unit.
  - When no disc is set in this unit.
  - When no disc is set in the DVD player.
  - When no magazine is set in the multi-CD player.
  - When no magazine is set in the multi-DVD player.
  - When the AUX (auxiliary input) is set to off (refer to page 42).
- External unit refers to a Pioneer product (such as one available in the future) that, although incompatible as a source, enables control of basic functions by this unit. Two external units can be controlled by this unit. When two external units are connected, the allocation of them to external unit 1 or external unit 2 is automatically set by this unit.
- When this unit's blue/white lead is connected to the car's auto-antenna relay control term-

## **Turning the unit off**

 Press SOURCE and hold until the unit turns off.

#### Tuner

## Listening to the radio



These are the basic steps necessary to operate the radio. More advanced tuner operation is explained starting on the next page.

#### ① Stereo (ST) indicator

Shows that the frequency selected is being broadcast in stereo.

#### 2 LOC indicator

Shows when local seek tuning is on.

#### 3 Band indicator

Shows which band the radio is tuned to, AM or FM.

#### Preset number indicator

Shows what preset has been selected.

#### 5 Frequency indicator

Shows to which frequency the tuner is tuned.

#### 1 Press SOURCE to select the tuner.

Press **SOURCE** until you see **Tuner** displayed.

#### 2 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

#### 3 Press BAND to select a band.

Press **BAND** until the desired band is displayed, **FM1**, **FM2**, **FM3** for FM or **AM**.

# 4 To perform manual tuning, press ◀ or▶ with quick presses.

The frequencies move up or down step by step.

## To perform seek tuning, press and hold ✓ or ➤ for about one second and release.

The tuner will scan the frequencies until a broadcast strong enough for good reception is found.


- You can cancel seek tuning by pressing either
- ✓ or 

  ✓ with a quick press.
- If you press and hold 

  or 

  you can skip broadcasting stations. Seek tuning starts as soon as you release the buttons.

# Introduction of advanced tuner operation



#### 1 Function display

Shows the function status.

# Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**BSM** (best stations memory)—**Local** (local seek tuning)

■ To return to the frequency display, press **BAND** 



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the frequency display.

# Storing and recalling broadcast frequencies

If you press any of the preset tuning buttons **1–6** you can easily store up to six broadcast frequencies for later recall with the touch of a button.

# • When you find a frequency that you want to store in memory press a preset tuning button 1–6 and hold until the preset number stops flashing.

The number you have pressed will flash in the preset number indicator and then remain lit.

The selected radio station frequency has been stored in memory.

The next time you press the same preset tuning button **1–6** the radio station frequency is recalled from memory.

## **Notes**

- Up to 18 FM stations, 6 for each of the three FM bands, and 6 AM stations can be stored in memory.
- You can also use ▲ and ▼ to recall radio station frequencies assigned to preset tuning buttons 1-6.

## **Tuning in strong signals**

Local seek tuning lets you tune in only those radio stations with sufficiently strong signals for good reception.

#### 1 Press FUNCTION to select Local.

Press **FUNCTION** until **Local** appears in the display.

## 2 Press ▲ to turn local seek tuning on.

Local seek sensitivity (e.g., **Local 2**) appears in the display.

#### 3 Press or ▶ to set the sensitivity.

There are four levels of sensitivity for FM and two levels for AM:

FM: Local 1—Local 2—Local 3—Local 4

AM: Local 1—Local 2

The **Local 4** setting allows reception of only the strongest stations, while lower settings let you receive progressively weaker stations.

# 4 When you want to return to normal seek tuning, press ▼ to turn local seek tuning off.

**Local:OFF** appears in the display.

#### **Tuner**

# Storing the strongest broadcast frequencies

BSM (best stations memory) lets you automatically store the six strongest broadcast frequencies under preset tuning buttons **1–6** and once stored there you can tune in to those frequencies with the touch of a button.

#### 1 Press FUNCTION to select BSM.

Press **FUNCTION** until **BSM** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn BSM on.


**BSM** begins to flash. While **BSM** is flashing the six strongest broadcast frequencies will be stored under preset tuning buttons **1–6** in order of their signal strength. When finished, **BSM** stops flashing.

To cancel the storage process, press ▼.



Storing broadcast frequencies with BSM may replace broadcast frequencies you have saved using **1–6**.

## **Playing a CD**



These are the basic steps necessary to play a CD with your built-in CD player. More advanced CD operation is explained starting on the next page.

## ① Track number indicator

Shows the track currently playing.

#### ② Play time indicator

Shows the elapsed playing time of the current track.


## 1 Press OPEN to open the front panel.

CD loading slot appears.

 After a CD has been inserted, press SOURCE to select the built-in CD player.

#### 2 Insert a CD into the CD loading slot.

Playback will automatically start.



- You can eject a CD by pressing **EJECT**.
- To avoid a malfunction, make sure that no metal object comes into contact with the terminals when the front panel is open.

#### 3 Close the front panel.

## 4 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

# 5 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

■ If you select the search method to **ROUGH SEARCH**, pressing and holding ◀ or ▶ enables you to search every ten track in the current disc. (Refer to *Selecting the search method* on page 19.)


#### 

Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◀ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.

## **Notes**

- The built-in CD player plays one, standard, 12cm or 8-cm (single) CD at a time. Do not use an adapter when playing 8-cm CDs.
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.
   Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting the disc again.
- If the built-in CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11 may be displayed. Refer to *Understanding built-in CD player error messages* on page 50.
- When a CD TEXT disc is inserted, the disc and track titles automatically begin to scroll in the display. When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, the disc and track titles scroll continuously. About Ever Scroll, refer to Switching the Ever Scroll on page 44.

# Introduction of advanced built-in CD player operation



## 1 Function display

Shows the function status.

#### Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**Repeat** (repeat play)—**Random** (random play)

- -Scan (scan play)-Pause (pause)
- —Comp./BMX (compression and BMX)
- —FF/REV (search method)—Tag Read (tag display)
- To return to the playback display, press BAND.



- When playing audio data (CD-DA), it is not effective even if you turn Tag Read (tag display) on. (Refer to page 26.)
- If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

## Repeating play

Repeat play lets you hear the same track over again.

1 Press FUNCTION to select Repeat.

Press **FUNCTION** until **Repeat** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn repeat play on.

**Repeat:ON** appears in the display. The track currently playing will play and then repeat.

3 Press ▼ to turn repeat play off.

**Repeat:OFF** appears in the display. The track currently playing will continue to play and then play the next track.



If you perform track search or fast forward/reverse, repeat play is automatically cancelled.

# Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks on the CD in a random order.

1 Press FUNCTION to select Random.

Press **FUNCTION** until **Random** appears in the display.

2 Press ▲ to turn random play on.

**Random:ON** appears in the display. Tracks will play in a random order.

3 Press ▼ to turn random play off.

**Random:OFF** appears in the display. Tracks will continue to play in order.

## Scanning tracks of a CD

Scan play lets you hear the first 10 seconds of each track on the CD.

1 Press FUNCTION to select Scan.

Press **FUNCTION** until **Scan** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track is played.

# When you find the desired track press to turn scan play off.

**Scan:OFF** appears in the display. The track will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select **Scan** again by pressing **FUNCTION**.



After scanning of a CD is finished, normal playback of the tracks will begin again. ■

## **Pausing CD playback**

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

#### 1 Press FUNCTION to select Pause.

Press **FUNCTION** until **Pause** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**Pause:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

Pause: OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

## **Using compression and BMX**

Using the COMP (compression) and BMX functions let you adjust the sound playback quality of the CD player. Each of the functions have a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer

sounds at higher volumes. BMX controls sound reverberations to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

#### 1 Press FUNCTION to select Comp.

Press **FUNCTION** until **Comp.** appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

Comp./BMX OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp./BMX OFF—BMX 1—BMX 2

## Selecting the search method

You can switch the search method between fast forward/reverse and searching every 10 track.

#### 1 Press FUNCTION to select FF/REV.

Press **FUNCTION** until **FF/REV** appears in the display.

 If the search method ROUGH SEARCH has been previously selected, ROUGH SEARCH will be displayed.

# 2 Press ◀ or ▶ to select the search method.

Press ◀ or ▶ until the desired search method appears in the display.

- FF/REV Fast forward and reverse
- ROUGH SEARCH Searching every 10 track ■

# Searching every 10 track in the current disc

If a disc contains over 10 tracks, you can search every 10 track. When a disc contains a lot of tracks, you can roughly search the track you want to play.

## 1 Select the search method ROUGH SEARCH.

Refer to Selecting the search method on the previous page.

# 2 Press and hold ◀ or ▶ to search every 10 track in a disc.

- If a disc contains less than 10 tracks, pressing and holding ▶ recalls the last track of a disc. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks are less than 10, pressing and holding ▶ recalls the last track of a disc.
- If a disc contains less than 10 tracks, pressing and holding ◀ recalls the first track of a disc. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks are less than 10, pressing and holding ◀ recalls the first track of a disc. ■

## **Using disc title functions**

You can input CD titles and display the title. The next time you insert a CD for which you have entered a title, the title of that CD will be displayed.

## **Entering disc titles**

Disc title input lets you input CD titles up to 10 letters long and up to 48 disc titles into this unit.

# 1 Play a CD that you want to enter the title.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

• When playing a CD TEXT disc, you cannot switch to **TITLE**. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

# 3 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type:
Alphabet (upper case), numbers and symbols
—Alphabet (lower case)—European letters, such as those with accents (e.g., å, à, ä, c)

• You can select to input numbers and symbols by pressing **2** numbered button.

#### 4 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... @ # < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



# 5 Press ► to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 6 Move the cursor to the last position by pressing ▶ after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 7 Press BAND to return to the playback display.

## Motes

- Titles remain in memory, even after the disc has been removed from this unit, and are recalled when the disc is reinserted.
- After data for 48 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.
- If you connect a multi-CD player, you can input disc titles for up to 100 discs.
- When a multi-CD player that does not support disc title functions is connected, you cannot enter disc titles in this unit.

## **Displaying disc titles**

You can display the title of any disc that has had a disc title entered.

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

When you select **Disc Title**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

- When a CD with a disc title is inserted, the disc title automatically begins to scroll throught the display.
- If no title has been entered for the currently playing disc, **No Disc Title** is displayed. ■

## **Using CD TEXT functions**

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

## **Displaying titles on CD TEXT discs**

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

- —DiscArtist Name (disc artist name)
- —Track Title (track title)—TrackArtist Name (track artist name)
- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, No XXXX will be displayed (e.g., No Track Artist Name).

## Scrolling titles in the display


This unit can display the first 16 letters of **Disc Title**, **DiscArtist Name**, **Track Title** and **TrackArtist Name**. When the text information is longer than 16 letters, you can scroll the display as follows.

 Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll through the display.
 The titles scroll.



When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, CD text information scrolls continuously in the display. If you want to stop the scrolling display for the disc loaded, press and hold **DISPLAY** for 2 seconds. Just the first 16 characters of the text will be shown in the display. To switch off Ever Scroll completely, set Ever Scroll to OFF at the initial setting. To turn Ever Scroll setting ON or OFF, refer to Switching the Ever Scroll on page 44.

## Playing MP3/WMA/WAV



These are the basic steps necessary to play an MP3/WMA/WAV with your built-in CD player. More advanced MP3/WMA/WAV operation is explained starting on page 24.

#### 1 MP3/WMA/WAV indicator

Shows when the MP3/WMA/WAV file is playing.

#### ② Folder number indicator

Shows the folder number currently playing.

#### **③** Track number indicator

Shows the track (file) currently playing.

#### Play time indicator

Shows the elapsed playing time of the current track (file).


#### 1 Press OPEN to open the front panel.

CD loading slot appears.

After a CD-ROM has been inserted, press
 SOURCE to select the built-in CD player.

# 2 Insert a CD-ROM into the CD loading slot.

Playback will automatically start.



- You can eject a CD-ROM by pressing EJECT.
- To avoid a malfunction, make sure that no metal object comes into contact with the terminals when the front panel is open.

#### 3 Close the front panel.

#### 4 Use VOLUME to adjust the sound level.

Rotate to increase or decrease the volume.

#### 5 Press ▲ or ▼ to select a folder.

- You cannot select a folder that does not have an MP3/WMA/WAV file recorded in it.
- To return to folder 01 (ROOT), press and hold **BAND**. However, if folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.

# 6 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

- This is fast forward and reverse operation only for the file being played. This operation is canceled when the previous or next file is reached.
- If you select the search method to

**ROUGH SEARCH**, pressing and holding ◀ or ► enables you to search every ten track in the current folder. (Refer to *Selecting the search method* on page 26.)

# 7 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◀ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.

## **Notes**

- When playing discs with MP3/WMA/WAV files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CDs, both types can be played only by switching mode between MP3/ WMA/WAV and CD-DA with BAND.
- If you have switched between playback of MP3/WMA/WAV files and audio data (CD-DA), playback starts at the first track on the disc.
- The built-in CD player can play back an MP3/ WMA/WAV file recorded on CD-ROM. (Refer to page 51 for files that can be played back.)
- Do not insert anything other than a CD into the CD loading slot.
- There is sometimes a delay between starting up playback and the sound being issued. This is particularly the case when playing back multi-session and many folders. When being read in, Format Read is displayed.
- If you cannot insert a disc completely or if after you insert a disc the disc does not play, check that the label side of the disc is up.
   Press EJECT to eject the disc, and check the disc for damage before inserting the disc again.
- Playback is carried out in order of file number.
   Folders are skipped if they contain no files. (If folder 01 (ROOT) contains no files, playback commences with folder 02.)
- When playing back files recorded as VBR (variable bit rate) files, the play time will not be correctly displayed if fast forward or reverse operations are used.
- If inserted disc contains no files that can be played back, No Audio is displayed.
- If the inserted disc contains WMA files that are protected by digital rights management (DRM), TRK SKIPPED is displayed while the protected file is skipped.
- If all the files on the inserted disc are secured by DRM, PROTECT is displayed.
- There is no sound on fast forward or reverse.
- If the built-in CD player does not operate properly, an error message such as **ERROR-11**

- may be displayed. Refer to *Understanding* built-in CD player error messages on page 50.
- When an MP3/WMA/WAV disc is inserted, folder name and file name automatically begin to scroll in the display. When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, folder and file name scroll continuously. About Ever Scroll, refer to Switching the Ever Scroll on page 44.

## Introduction of advanced built-in CD player (MP3/ WMA/WAV) operation



## ① Function display

Shows the function status.

# Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

**Repeat** (repeat play)—**Random** (random play)
—**Scan** (scan play)—**Pause** (pause)—Folder title list—**Comp./BMX** (compression and BMX)—**FF/REV** (search method)—**Tag Read** (tag display)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

## Repeating play

For MP3/WMA/WAV playback, there are three repeat play ranges: **FOLDER** (folder repeat), **TRACK** (one-track repeat) and **DISC** (repeat all tracks).

#### 1 Press FUNCTION to select Repeat.

Press **FUNCTION** until **Repeat** appears in the display.

#### 2 Press ✓ or ► to select the repeat range.

Press ◀ or ▶ until the desired repeat range appears in the display.

- FOLDER Repeat the current folder
- TRACK Repeat just the current track
- DISC Repeat all tracks



#### Notes

- If you select other folder during repeat play, the repeat play range changes to DISC.
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRACK, the repeat play range changes to FOLDER.
- When FOLDER is selected, it is not possible to play back a subfolder of that folder.

## Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks in a random order within the repeat range, **FOLDER** and **DISC**.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on this page.

# **2** Press FUNCTION to select Random. Press FUNCTION until Random appears in

the display.

#### 3 Press ▲ to turn random play on. Random:ON appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected FOLDER or DISC ranges.

#### 4 Press ▼ to turn random play off.

**Random:OFF** appears in the display. Tracks will continue to play in order.

## Scanning folders and tracks

While you are using **FOLDER**, the beginning of each track in the selected folder plays for about 10 seconds. When you are using **DISC**, the beginning of the first track of each folder is played for about 10 seconds.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on the previous page.

#### 2 Press FUNCTION to select Scan.

Press **FUNCTION** until **Scan** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the current folder (or the first track of each folder) is played.

# 4 When you find the desired track (or folder) press ▼ to turn scan play off.

**Scan:OFF** appears in the display. The track (or folder) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select **Scan** again by pressing **FUNCTION**.



After track or folder scanning is finished, normal playback of the tracks will begin again.

# Pausing MP3/WMA/WAV playback

Pause lets you temporarily stop playback of the MP3/WMA/WAV.

#### 1 Press FUNCTION to select Pause.

Press **FUNCTION** until **Pause** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**Pause:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

Pause: OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

## **Using compression and BMX**

Using the COMP (compression) and BMX functions let you adjust the sound playback quality of the CD player. Each of the functions have a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. BMX controls sound reverberations to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

#### 1 Press FUNCTION to select Comp.

Press **FUNCTION** until **Comp.** appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

Comp./BMX OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp./BMX OFF—BMX 1—BMX 2

# Selecting folders from the folder title list

Folder title list lets you see the list of folder titles and select one of them to playback.

## 1 Press FUNCTION to select folder title list.

Press **FUNCTION** until **Root** appears in the display.

## 06

## MP3/WMA/WAV Player

## 2 Press ◀ or ▶ to scroll through the list of titles that have been entered.

• If selected folder contains files, \_\_\_\_\_ appears in the display.

## 3 Press ▲ to play your favorite folder title.

That selection will begin to play.

■ If selected folder contains no files, **NO FILES** will be displayed. ■

## Selecting the search method

You can switch the search method between fast forward/reverse and searching every 10 track.

#### 1 Press FUNCTION to select FF/REV.

Press **FUNCTION** until **FF/REV** appears in the display.

 If the search method ROUGH SEARCH has been previously selected, ROUGH SEARCH will be displayed.

# 2 Press ◀ or ▶ to select the search method.

Press ◀ or ▶ until the desired search method appears in the display.

- FF/REV Fast forward and reverse
- ROUGH SEARCH Searching every 10 track

## Searching every 10 track in the current folder

If the current folder contains over 10 tracks, you can search every 10 track. When the one folder contains a lot of tracks, you can roughly search the track you want to play.

## 1 Select the search method ROUGH SEARCH.

Refer to Selecting the search method on this page.

## 2 Press and hold or ► to search every 10 track in the current folder.

- If the current folder contains less than 10 tracks, pressing and holding ► recalls the last track of the folder. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks are less than 10, pressing and holding ► recalls the last track of the folder.
- If the current folder contains less than 10 tracks, pressing and holding ◀ recalls the first track of the folder. Also, if the remaining number of tracks after searching every 10 tracks are less than 10, pressing and holding ◀ recalls the first track of the folder. ■

## Switching the tag display

It is possible to turn the tag display on or off, if MP3/WMA disc contains the text information such as track title and artist name.

- If you turn the tag display off, time to playback will be shorter than when this function is turned on.
- 1 Press FUNCTION to select Tag Read. Press FUNCTION until Tag Read appears in the display.
- 2 Press ▲ to turn tag display on. Tag Read:ON appears in the display.
- 3 Press ▼ to turn tag display off.

  Tag Read:OFF appears in the display.



When you turn the tag display on, this unit returns to the beginning of the current track in order to read the text information.

## **Displaying text information** on MP3/WMA/WAV disc

Text information recorded on an MP3/WMA/ WAV disc can be displayed.

### When playing back an MP3/ **WMA** disc

Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Folder Name** (folder name)

- —File Name (file name)—Track Title (track title)—Artist Name (artist name)
- -Album Title (album title)-Comment (comment)—Bit rate
- When playing back MP3 files recorded as VBR (variable bit rate) files, the bit rate value is not displayed even after switching to bit rate. (VBR will be displayed.)
- When playing back WMA files recorded as VBR (variable bit rate) files, the average bit rate value is displayed.
- When you have turned tag display off, you cannot switch to Track Title. Artist Name.

#### Album Title and Comment.

- If specific information has not been recorded on an MP3/WMA disc, No XXXX will be displayed (e.g., No Folder Name).
- With some applications used to encode WMA files, album names and other text information. may not be correctly displayed.

## When playing back a WAV disc

Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—Folder Name (folder name)

- —**File Name** (file name)—sampling frequency
- If specific information has not been recorded on a WAV disc, **No XXXX** will be displayed (e.g., No Folder Name).

 You can only play back WAV files in the frequencies 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48 kHz (LPCM), or 22.05 and 44.1 kHz (MS ADPCM). The sampling frequency shown in the display may be rounded.

## Scrolling text information in the display

This unit can display the first 16 letters only of Folder Name, File Name, Track Title. Artist Name. Album Title and Comment. When the recorded information is longer than 16 letters, you can scroll the text to the left so that the rest of the text information can be seen.


#### Press DISPLAY and hold until the text information begins to scroll through the display.

The text information scrolls.

## Notes

- Unlike MP3 and WMA file format, WAV files display only Folder Name and File Name.
- When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, CD text information scrolls continuously in the display. If you want to stop the scrolling display for the disc loaded, press and hold DISPLAY for 2 seconds. Just the first 16 characters of the text will be shown in the display. To switch off Ever Scroll completely, set Ever Scroll to OFF at the initial setting. To turn Ever Scroll setting ON or OFF, refer to Switching the Ever Scroll on page 44.

## **Playing a CD**



You can use this unit to control a multi-CD player, which is sold separately.

These are the basic steps necessary to play a CD with your multi-CD player. More advanced CD operation is explained starting on the next page.

- ① **Disc number indicator**Shows the disc currently playing.
- ② Track number indicator Shows the track currently playing.
- ③ Play time indicator Shows the elapsed playing time of the current track.

# 1 Press SOURCE to select the multi-CD player.

Press **SOURCE** until you see **Multi-CD** displayed.

# **2** Use VOLUME to adjust the sound level. Rotate to increase or decrease the volume.

# 3 Select a disc you want to listen to with the 1–6 buttons.

For discs located at 1 to 6, press the corresponding number button.

If you want to select a disc located at 7 to 12, press and hold the corresponding numbers such as **1** for disc 7, until the disc number appears in the display.

- You can also sequentially select a disc by pressing  $\blacktriangle/\blacktriangledown$ .
- 4 To perform fast forward or reverse, press and hold ◀ or ▶.

# 5 To skip back or forward to another track, press ◀ or ▶.

Pressing ► skips to the start of the next track. Pressing ◀ once skips to the start of the current track. Pressing again will skip to the previous track.




- When the multi-CD player performs the preparatory operations, **Ready** is displayed.
- If the multi-CD player does not operate properly, an error message such as ERROR-11
  may be displayed. Refer to the multi-CD player owner's manual.
- If there are no discs in the multi-CD player magazine, **No Disc** is displayed.
- When you select a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, the disc and track titles automatically begin to scroll in the display. When Ever Scroll function is ON at the initial setting, the disc and track titles scroll continuously. About Ever Scroll, refer to Switching the Ever Scroll on page 44. ■

## 50-disc multi-CD player

Only those functions described in this manual are supported for 50-disc multi-CD players. This unit is not designed to operate disc title list functions with a 50-disc multi-CD player. About the disc title list funtions, please refer to Selecting discs from the disc title list on page 33.

## Introduction of advanced multi-CD player operation



#### 1 Function display

Shows the function status.

#### Press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Disc title list—Random (random play)—Scan (scan play)—ITS Play (ITS play)—Pause (pause)—Comp. (compression and DBE)

■ To return to the playback display, press **BAND**.



If you do not operate the function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the playback display.

## Repeating play

There are three repeat play ranges for the multi-CD player: MCD (multi-CD player repeat), TRACK (one-track repeat) and DISC (disc repeat).

#### Press FUNCTION to select Repeat.

Press **FUNCTION** until **Repeat** appears in the display.

#### 

Press ◀ or ▶ until the desired repeat range appears in the display.

- MCD Repeat all discs in the multi-CD player
- TRACK Repeat just the current track
- **DISC** Repeat the current disc

## Notes

- If you select other discs during repeat play, the repeat play range changes to MCD.
- If you perform track search or fast forward/reverse during TRACK, the repeat play range changes to **DISC**.

## Playing tracks in a random order

Random play lets you play back tracks in a random order within the repeat range, MCD and DISC.

#### Select the repeat range.

Refer to Repeating play on this page.

#### Press FUNCTION to select Random. Press **FUNCTION** until **Random** appears in the display.

#### Press ▲ to turn random play on. Random: ON appears in the display. Tracks will play in a random order within the previously selected MCD or DISC ranges.

## 4 Press ▼ to turn random play off.

Random: OFF appears in the display. Tracks will continue to play in order.

## **Scanning CDs and tracks**

While you are using **DISC**, the beginning of each track on the selected disc plays for about 10 seconds. When you are using **MCD**, the beginning of the first track of each disc is played for about 10 seconds.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on the previous page.

#### 2 Press FUNCTION to select Scan.

Press **FUNCTION** until **Scan** appears in the display.

#### 3 Press ▲ to turn scan play on.

**Scan:ON** appears in the display. The first 10 seconds of each track of the current disc (or the first track of each disc) is played.

# 4 When you find the desired track (or disc) press ▼ to turn scan play off.

**Scan:OFF** appears in the display. The track (or disc) will continue to play.

 If the display has automatically returned to the playback display, select **Scan** again by pressing **FUNCTION**.



After track or disc scanning is finished, normal playback of the tracks will begin again. ■

## Pausing CD playback

Pause lets you temporarily stop playback of the CD.

#### 1 Press FUNCTION to select Pause.

Press **FUNCTION** until **Pause** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn pause on.

**Pause:ON** appears in the display. Play of the current track pauses.

#### 3 Press ▼ to turn pause off.

Pause: OFF appears in the display. Play will resume at the same point that you turned pause on. ■

## **Using ITS playlists**

ITS (instant track selection) lets you make a playlist of favorite tracks from those in the multi-CD player magazine. After you have added your favorite tracks to the playlist you can turn on ITS play and play just those selections.

# Creating a playlist with ITS programming

You can use ITS to enter and playback up to 99 tracks per disc, up to 100 discs (with the disc title). (With multi-CD players sold before the CDX-P1250 and CDX-P650, up to 24 tracks can be stored in the playlist.)

#### 1 Play a CD that you want to program.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

#### 3 Select a desired track by pressing ◀ or

 $\triangleright$ 

**English** 

## **Multi-CD Player**

# 4 Press ▲ to store the currently playing track in the playlist.

**ITS Input** is displayed briefly and the currently playing selection is added to your playlist. The display then shows **ITS** again.

# 5 Press BAND to return to the playback display.



After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

## Playback from your ITS playlist

ITS play lets you listen to the tracks that you have entered into your ITS playlist. When you turn on ITS play, tracks from your ITS playlist in the multi-CD player will begin to play.

#### 1 Select the repeat range.

Refer to Repeating play on page 29.

# 2 Press FUNCTION to select ITS Play. Press FUNCTION until ITS Play appears in the

Press **FUNCTION** until **ITS Play** appears in the display.

## 3 Press ▲ to turn ITS play on.

**ITS Play:ON** appears in the display. Playback begins of those tracks from your playlist within the previously selected **MCD** or **DISC** ranges.

If no tracks in the current range are programmed for ITS play then ITS Empty is displayed.

#### 4 Press ▼ to turn ITS play off.

ITS Play: OFF appears in the display. Playback will continue in normal order from the currently playing track and CD.

# Erasing a track from your ITS playlist

When you want to delete a track from your ITS playlist, you can if ITS play is on. If ITS play is already on, skip to step 2. If ITS play is not already on, press **FUNCTION**.

# 1 Play a CD you want to delete a track from your ITS playlist, and turn ITS play on. Refer to Playback from your ITS playlist on this

page.

2 Press FUNCTION and hold until TITLE

**FUNCTION to select ITS.**After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

appears in the display, then press

#### 3 Select a desired track by pressing ◀ or ▶.

# 4 Press ▼ to erase a track from your ITS playlist.

The currently playing selection is erased from your ITS playlist and playback of the next track from your ITS playlist begins.

- If there are no tracks from your playlist in the current range, ITS Empty is displayed and normal play resumes.
- 5 Press BAND to return to the playback display.

## **Erasing a CD from your ITS playlist**

When you want to delete all tracks of a CD from your ITS playlist, you can if ITS play is off.

#### 1 Play a CD that you want to delete.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display, then press FUNCTION to select ITS.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** until **ITS** appears in the display.

# 3 Press ▼ to erase all tracks on the currently playing CD from your ITS playlist.

All tracks on the currently playing CD are erased from your playlist and **ITS Clear** is displayed.

# 4 Press BAND to return to the playback display.

## **Using disc title functions**

You can input CD titles and display the title. Then you can easily search for and select a desired disc for play.

## **Entering disc titles**

Disc title input lets you input CD titles up to 10 letters long and up to 100 disc titles (with ITS playlist) into the multi-CD player.

# 1 Play a CD that you want to enter the title.

Press ▲ or ▼ to select a CD.

# 2 Press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

After **TITLE** is displayed, press **FUNCTION** repeatedly, the following functions appear in the display:

**TITLE** (disc title input)—**ITS** (ITS programming)

■ When playing a CD TEXT disc on a CD TEXT compatible multi-CD player, you cannot switch to **TITLE**. The disc title will have already been recorded on a CD TEXT disc.

# 3 Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type:
Alphabet (upper case), numbers and symbols
—Alphabet (lower case)—European letters, such as those with accents (e.g. á, à, ä, ç)

• You can select to input numbers and symbols by pressing **2** numbered button.

# 4 Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in A B C ... X Y Z, numbers and symbols in 1 2 3 ... @ # < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



# 5 Press ▶ to move the cursor to the next character position.

When the letter you want is displayed, press ► to move the cursor to the next position and then select the next letter. Press ◄ to move backwards in the display.

# 6 Move the cursor to the last position by pressing ▶ after entering the title.

When you press ► one more time, the entered title is stored in memory.

# 7 Press BAND to return to the playback display.



 Titles remain in memory, even after the disc has been removed from the magazine, and are recalled when the disc is reinserted.

 After data for 100 discs has been stored in memory, data for a new disc will overwrite the oldest one.

## **Displaying disc titles**

You can display the title of any disc that has had a disc title entered

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

When you select **Disc Title**, the title of the currently playing disc is shown in the display.

- If no title has been entered for the currently playing disc, **No Disc Title** is displayed.
- When a CD with a disc title is inserted, the disc title automatically begins to scroll throught the display.

# Selecting discs from the disc title list

Disc title list lets you see the list of disc titles that have been entered into the multi-CD player and select one of them to playback.

- **1** Press FUNCTION to select disc title list. Press FUNCTION until disc title appears in the display.
- 2 Press ◀ or ▶ to scroll through the list of titles that have been entered.
- If no title has been entered for a disc,No D-Title will be displayed.
- 3 Press ▲ to play your favorite CD title.

That selection will begin to play.

## **Using CD TEXT functions**

You can use these functions only with a CD TEXT compatible multi-CD player.

Some discs have certain information encoded on the disc during manufacture. These discs may contain such information as the CD title, track title, artist's name and playback time and are called CD TEXT discs. Only these specially encoded CD TEXT discs support the functions listed below.

## **Displaying titles on CD TEXT discs**

#### Press DISPLAY.

Press **DISPLAY** repeatedly to switch between the following settings:

Play time—**Disc Title** (disc title)

- —**DiscArtist Name** (disc artist name)
- —**Track Title** (track title)—**TrackArtist Name** (track artist name)
- If specific information has not been recorded on a CD TEXT disc, **No XXXX** will be displayed (e.g., **No Track Artist Name**).

## Scrolling titles in the display

This unit can display the first 16 letters of **Disc Title**, **DiscArtist Name**, **Track Title** and **TrackArtist Name**. When the text information is longer than 16 letters, you can scroll the display as follows.

• Press DISPLAY and hold until the title begins to scroll through the display.

The titles scroll.



When Ever Scroll is set to ON at the initial setting, CD text information scrolls continuously in the display. If you want to stop the scrolling display for the disc loaded, press and hold **DISPLAY** for 2 seconds. Just the first 16 characters of the text will be shown in the display. To switch off Ever Scroll completely, set Ever Scroll to OFF at the initial setting. To turn Ever Scroll setting ON or OFF, refer to *Switching the Ever Scroll* on page 44.

# Using compression and bass emphasis

You can use these functions only with a multi-CD player that supports them.

Using the COMP (compression) and DBE (dynamic bass emphasis) functions let you adjust the sound playback quality of the multi-CD player. Each of the functions have a two-step adjustment. The COMP function balances the output of louder and softer sounds at higher volumes. DBE boosts bass levels to give playback a fuller sound. Listen to each of the effects as you select through them and use the one that best enhances the playback of the track or CD that you are listening to.

#### 1 Press FUNCTION to select Comp.

Press **FUNCTION** until **Comp.** appears in the display.

 If the multi-CD player does not support COMP/DBE, No Comp. is displayed when you attempt to select it.

# 2 Press ▲ or ▼ to select your favorite setting.

Press ▲ or ▼ repeatedly to switch between the following settings:

Comp. OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp. OFF—DBE 1—DBE 2

## **Audio Adjustments**

## Introduction of audio adiustments



#### 1 Audio display

Shows the audio adjustments status.

#### Press AUDIO to display the audio function names.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following audio functions: Fad (balance adjustment)—EQ (equalizer

curve adjustment)—Bass (bass and treble level adjustment)—Loud (loudness) —Sub-W1 (subwoofer on/off setting)/NonFad (non fading output on/off setting)—Sub-W2 (subwoofer setting)/NonFad (non fading output setting)—HPF (high pass filter)—SLA (source level adjustment)—ASL (automatic sound levelizer)

- If EQ-EX function has been selected and only when EQ-EX is turned on and CUSTOM is selected as the equalizer curve, you can switch to Bass.
- When the subwoofer controller setting is only **PREOUT:**FULL, you cannot switch to **Sub-W1**. (Refer to page 43.)
- You can select the Sub-W2 only when subwoofer output is turned on in the Sub-W1.
- When the subwoofer controller setting is only PREOUT: FULL, you can switch to the non fading output on/off setting. (Refer to page 43.)
- You can select the non fading output setting only when non fading output is turned on in the non fading output on/off setting.
- When selecting the FM tuner as the source, you cannot switch to SLA.

 To return to the display of each source, press BAND.



If you do not operate the audio function within about 30 seconds, the display is automatically returned to the source display.

## Compensating for equalizer curves (EQ-EX)

The EQ-EX function smoothes the effects of each equalizer curve. Furthermore, you can adjust bass and treble for each source when **CUSTOM** curve is selected.

- If SFEQ has been previously selected, press EQ-EX and hold to switch to EQ-EX and **EQ-EX** indicator appears in the display.
- Press EO-EX to turn EO-EX on. **EQ-EX ON** appears in the display. EQ-EX is now on.
- To turn EQ-EX off, press EQ-EX. ■

## Setting the sound focus equalizer (SFEQ)

Clarifying the sound image of vocals and instruments allows the simple staging of a natural, pleasant sound environment, Even greater listening enjoyment will be obtained if seating positions are chosen carefully. FRT1 boosts the treble on the front output and the bass on the rear output. FRT2 boosts the treble and the bass on the front output and the bass on the rear output. (The bass boost is the same for both front and rear.) For both FRT1 and FRT2, H setting provides a more pronounced effect than L setting.

## **Audio Adjustments**

# 1 Press EQ-EX and hold to switch to SFEQ function.

Press **EQ-EX** and hold until **SFEQ** indicator appears in the display.

• To switch to EQ-EX function, press **EQ-EX** and hold.

# 2 Press EQ-EX to select the desired SFEQ setting.

Press **EQ-EX** repeatedly to switch between the following settings:

FRT1-H (front 1-high)—FRT1-L (front 1-low)

—FRT2-H (front 2-high)—FRT2-L (front 2-low)

—CUSTOM (custom)—SFEQ OFF (off)

## 3 Press ◀ or ▶ to select the desired position.

Press ◀ or ▶ until the desired position appears in the display.

LEFT (left)—CENTER (center)—RIGHT (right)



- If you adjust the bass or treble, CUSTOM memorizes an SFEQ setting in which the bass and treble are adjusted for personal preference
- If you switch the SFEQ setting, the HPF function is automatically turned off. By turning the
  HPF function on after selecting the SFEQ setting, you can combine HPF function with
  SFEO function.

## **Using balance adjustment**

You can select a fader/balance setting that provides an ideal listening environment in all occupied seats.

#### 1 Press AUDIO to select Fad.

Press AUDIO until Fad appears in the display.

If the balance setting has been previously adjusted, Bal will be displayed.

## 2 Press ▲ or ▼ to adjust front/rear speaker balance.

Each press of ▲ or ▼ moves the front/rear speaker balance towards the front or the rear. Fad F 15 – Fad R 15 is displayed as the front/rear speaker balance moves from front to rear.

- Fad F/R 0 is the proper setting when only two speakers are used.
- When the rear output setting is

**REAR SP:S/W**, you cannot adjust front/rear speaker balance. Refer to *Setting the rear output* and subwoofer controller on page 43.

## 3 Press ◀ or ▶ to adjust left/right speaker balance.

When you press ◀ or ▶, Bal L/R 0 is displayed. Each press of ◀ or ▶ moves the left/right speaker balance towards the left or the right.

**Bal L 9** – **Bal R 9** is displayed as the left/right speaker balance moves from left to right. ■

## Using the equalizer

The equalizer lets you adjust the equalization to match car interior acoustic characteristics as desired.

## **Recalling equalizer curves**

There are six stored equalizer curves which you can easily recall at any time. Here is a list of the equalizer curves:

Display	Equalizer curve
SUPER BASS	Super bass
POWERFUL	Powerful
NATURAL	Natural
VOCAL	Vocal
CUSTOM	Custom
FLAT	Flat

- **CUSTOM** is an adjusted equalizer curve that you create.
- A separate CUSTOM curve can be created for each source. (The built-in CD player and the multi-CD player are set to the same equalizer adjustment setting automatically.) If you make adjustments, the equalizer curve settings will be memorized in CUSTOM.
- When FLAT is selected no supplement or correction is made to the sound. This is useful to check the effect of the equalizer curves by switching alternatively between FLAT and a set equalizer curve.

#### Press EQ to select the equalizer.

Press **EQ** repeatedly to switch between the following equalizers:

SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM—FLAT

## **Adjusting equalizer curves**

You can adjust the currently selected equalizer curve setting as desired. Adjusted equalizer curve settings are memorized in **CUSTOM**.

#### 1 Press AUDIO to select EQ.

Press **AUDIO** until **EQ** appears in the display.

## 2 Press ✓ or ► to select the equalizer band to adjust.

Each press of ◀ or ▶ selects equalizer bands in the following order:

**EQ LOW** (low)—**EQ MID** (mid)—**EQ HIGH** (high)

# 3 Press ▲ or ▼ to adjust the level of the equalizer band.

Each press of  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  increases or decreases the level of the equalization band.

**+6** − **-6** is displayed as the level is increased or decreased.


 You can then select another band and adjust the level.



If you make adjustments, **CUSTOM** curve is updated.

## Fine adjusting equalizer curve

You can adjust the center frequency and the Q factor (curve characteristics) of each currently selected curve band (**EQ LOW/EQ MID/EO HIGH**).



# 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.

## 2 Press AUDIO to select the band for adiustment from among low, mid and high.

Press **AUDIO** repeatedly to switch between the following functions:

Low—Mid—High—**Bass** (bass adjustment)
—**Treble** (treble adjustment)

 If EQ-EX function has been selected and only when EQ-EX is turned on and **CUSTOM** is selected as the equalizer curve, you can switch to Bass and Treble.

# 3 Press ◀ or ▶ to select the desired frequency.

Press 

or 

until the desired frequency appears in the display.

Low: **40—80—100—160** (Hz) Mid: **200—500—1k—2k** (Hz)

High: **3.15k—8k—10k—12.5k** (Hz)

## 4 Press ▲ or ▼ to select the desired Q factor.

Press  $\triangle$  or  $\nabla$  until the desired Q factor appears in the display.

2N-1N-1W-2W



If you make adjustments, **CUSTOM** curve is updated.

## Adjusting bass and treble

You can adjust bass and treble settings.

- If EQ-EX function has been selected and only when EQ-EX is turned on and CUSTOM is selected as the equalizer curve, you can adjust bass and treble settings.
- If SFEQ has been set to FRT1, bass adjustment affects only the rear output: front output cannot be adjusted.
- If SFEQ has been set to FRT1 or FRT2, treble adjustment affects only the front output: rear output cannot be adjusted.

## Adjusting bass and treble level

You can adjust the bass and treble level.

#### 1 Press AUDIO to select Bass.

Press **AUDIO** until **Bass** appears in the display.

- If the treble level has been previously adjusted, **Treble** will be displayed.
- 2 Press ◀ or ▶ to select bass or treble.
  Press ◀ and Bass is displayed. Press ▶ and
  Treble is displayed.

#### 3 Press ▲ or ▼ to adjust the level.

Each press of  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  increases or decreases the selected bass or treble level. +6 - -6 is displayed as the level is increased or decreased.

## **Selecting bass frequency**

You can select the bass frequency for level adjustment.

- 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.
- 2 Press AUDIO to select Bass.

Press **AUDIO** until **Bass** appears in the display.

## 3 Press ◀ or ▶ to select the desired frequency.

Press  $\triangleleft$  or  $\triangleright$  until the desired frequency appears in the display.

**40—63—100—160** (Hz)

## Selecting treble frequency

You can select the treble frequency for level adjustment.

- 1 Press AUDIO and hold until frequency and the Q factor (e.g., F 80 Q 1W) appears in the display.
- 2 Press AUDIO to select Treble.

Press **AUDIO** until **Treble** appears in the display.

# 3 Press ◀ or ▶ to select the desired frequency.

Press ✓ or ► until the desired frequency appears in the display.

2.5k—4k—6.3k—10k (Hz) ■

## **Adjusting loudness**

Loudness compensates for deficiencies in the low- and high-sound ranges at low volume.

#### 1 Press AUDIO to select Loud.

Press **AUDIO** until **Loud** appears in the display.

#### 2 Press ▲ to turn loudness on.

Loudness level (e.g., **Loud MID**) appears in the display.

#### 

Each press of **◄** or **►** selects level in the following order:

**LOW** (low)—**MID** (mid)—**HIGH** (high)

### 4 Press ▼ to turn loudness off.

**Loud OFF** appears in the display.

## **Using subwoofer output**

This unit is equipped with a subwoofer output which can be turned on or off.

#### Press AUDIO to select Sub-W1.

Press **AUDIO** until **Sub-W1** appears in the display.

- When the subwoofer controller setting is **PREOUT:FULL**, you cannot select **Sub-W1**.
- 2 Press ▲ to turn subwoofer output on. Sub-W1 Normal appears in the display. Subwoofer output is now on.
- To turn subwoofer output off, press ▼.

## 3 Press **◄** or **▶** to select the phase of subwoofer output.

Press ◀ to select reverse phase and **Rev.** appears in the display. Press ► to select normal phase and **Normal** appears in the display.

## **Adjusting subwoofer settings**

When the subwoofer output is on, you can adjust the cut-off frequency and the output level of the subwoofer.

#### Press AUDIO to select Sub-W2.

Press **AUDIO** until **Sub-W2** appears in the display.

■ When the subwoofer output is on, you can select **Sub-W2**.

#### 2 Press or ▶ to select cut-off frequency.

Each press of ◀ or ► selects cut-off frequencies in the following order:

**50—80—125** (Hz)

Only frequencies lower than those in the selected range are output from the subwoofer.

## 3 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the subwoofer.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the level of the subwoofer. +6 – -6 is displayed as the level is increased or decreased. ■

## **Using non fading output**

When the non fading output setting is on, the audio signal does not pass through this unit's low pass filter (for the subwoofer), but is output through the RCA output.

# 1 Press AUDIO to select non fading output on/off setting.

Press **AUDIO** until **NonFad ON** appears in the display.

- When the subwoofer controller setting is only **PREOUT:FULL**, you can switch to the non fading output on/off setting. (Refer to page 43.)
- 2 Press ▲ to turn non fading output on. NonFad ON appears in the display. Non fading output is now on.
- To turn non fading output off, press ▼.

## Adjusting non fading output level

When the non fading output is on, you can adjust the level of non fading output.

# 1 Press AUDIO to select non fading output setting.

Press **AUDIO** until **NonFad 0** appears in the display.

# 2 Press ▲ or ▼ to adjust the output level of the non fading.

Each press of ▲ or ▼ increases or decreases the level of the non fading. +6 – -6 is displayed as the level is increased or decreased. ■

## Using the high pass filter

When you do not want low sounds from the subwoofer output frequency range to play from the front or rear speakers, turn the HPF (high pass filter) on. Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front or rear speakers.

#### 1 Press AUDIO to select HPF.

Press **AUDIO** until **HPF** appears in the display.

## 2 Press ▲ to turn high pass filter on. HPF 80 Hz appears in the display. High pass filter is now on.

To turn high pass filter off, press ▼.

## 3 Press **◄** or **▶** to select cut-off frequency.

Each press of ◀ or ► selects cut-off frequencies in the following order:

**50—80—125** (Hz)

Only frequencies higher than those in the selected range are output from the front or rear speakers.

## Mote

If you switch the SFEQ setting, the HPF function is automatically turned off. By turning the HPF function on after selecting the SFEQ setting, you can combine HPF function with SFEQ function.

## **Adjusting source levels**

SLA (source level adjustment) lets you adjust the volume level of each source to prevent radical changes in volume when switching between sources.

- Settings are based on the FM tuner volume level, which remains unchanged.
- 1 Compare the FM tuner volume level with the level of the source you wish to adjust.
- 2 Press AUDIO to select SLA.

Press **AUDIO** until **SLA** appears in the display.

## 3 Press ▲ or ▼ to adjust the source volume.

Each press of **▲** or **▼** increases or decreases the source volume.

**SLA +4** – **SLA -4** is displayed as the source volume is increased or decreased.



- The AM tuner volume level can also be adjusted with source level adjustments.
- The built-in CD player and the multi-CD player are set to the same source level adjustment volume automatically.
- External unit 1 and external unit 2 are set to the same source level adjustment volume automatically.

# Using automatic sound levelizer

During driving, noise in the car changes according to the driving speed and road conditions. The automatic sound levelizer (ASL) monitors such varying noise and automatically increases the volume level, if this noise becomes greater. The sensitivity (variation of volume level to noise level) of ASL can be set to one of five levels.

- 1 Press AUDIO to select ASL.
  Press AUDIO until ASL appears in the display.
- 2 Press ▲ to turn ASL on.ASL MID appears in the display.
- To turn ASL off, press ▼.
- 3 Press ◀ or ▶ to select the desired ASL level.

Each press of ◀ or ▶ selects ASL level in the following order:

 $\textbf{LOW} \; (\text{low}) \hspace{-2pt} - \hspace{-2pt} \textbf{MID-L} \; (\text{mid-low}) \hspace{-2pt} - \hspace{-2pt} \textbf{MID} \hspace{-2pt} \underline{\textbf{MID}} \; (\text{mid})$ 

—MID-H (mid-high)—HIGH (high) ■

## **Initial Settings**

## **Adjusting initial settings**



Initial settings lets you perform initial set up of different settings for this unit.

## ① Function display

Shows the function status.

- 1 Press SOURCE and hold until the unit turns off.
- 2 Press FUNCTION and hold until the clock appears in the display.

## 3 Press FUNCTION to select one of the initial settings.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following settings:

Clock—Warning (warning tone)—AUX (auxiliary input)—Dimmer (dimmer)—Brightness (brightness)—REAR SP (rear output and subwoofer controller)—Telephone (telephone muting/attenuation)—Ever Scroll (ever scroll) Use the following instructions to operate each particular setting.

- To cancel initial settings, press **BAND**.
- You can also cancel initial settings by holding down **FUNCTION** until the unit turns off. ■

## Setting the clock

Use these instructions to set the clock.

1 Press FUNCTION to select clock.
Press FUNCTION repeatedly until clock appears in the display.

# 2 Press ◀ or ▶ to select the segment of the clock display you wish to set.

Pressing ◀ or ▶ will select one segment of the clock display:

Hour-Minute

As you select segments of the clock display the segment selected will blink.



#### 3 Press ▲ or ▼ to set the clock.

Pressing ▲ will increase the selected hour or minute. Pressing ▼ will decrease the selected hour or minute. ■

## Switching the warning tone

If the front panel is not detached from the head unit within five seconds of turning off the ignition, a warning tone will sound. You can turn off the warning tone.

- 1 Press FUNCTION to select Warning. Press FUNCTION repeatedly until Warning appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn Warning on or off.

  Pressing ▲ or ▼ will turn Warning on or off and that status will be displayed (e.g.,

  Warning:ON). ■

## Switching the auxiliary setting

It is possible to use auxiliary equipment with this unit. Activate the auxiliary setting when using auxiliary equipment connected to this unit.

## **Initial Settings**

#### 1 Press FUNCTION to select AUX.

Press **FUNCTION** repeatedly until **AUX** appears in the display.

2 Press ▲ or ▼ to turn AUX on or off.

Pressing ▲ or ▼ will turn AUX on or off and that status will be displayed (e.g.,

AUX:ON).

■

## **Switching the dimmer setting**

To prevent the display from being too bright at night, the display is automatically dimmed when the car's headlights are turned on. You can turn dimmer on or off.

- 1 Press FUNCTION to select Dimmer.
  Press FUNCTION repeatedly until Dimmer appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn Dimmer on or off. Pressing ▲ or ▼ will turn Dimmer on or off and that status will be displayed (e.g., Dimmer:ON). ■

## **Adjusting the brightness**

You can adjust the display brightness. Initially this mode is set to 12.

- 1 Press FUNCTION to select Brightness. Press FUNCTION repeatedly until Brightness appears in the display.
- 2 Press ◀ or ► to adjust the brightness level.

Each press of ◀ or ► increases or decreases the brightness level. **0** – **15** is displayed as the level is increased or decreased. ■

## Setting the rear output and subwoofer controller

This unit's rear output (rear speaker leads output and RCA rear output) can be used for fullrange speaker (REAR SP:FULL) or subwoofer (REAR SP:S/W) connection. If you switch the rear output setting to the REAR SP:S/W, you can connect a rear speaker lead directly to a subwoofer without using an auxiliary amp. Initially, the unit is set for rear full-range speaker connection (REAR SP:FULL). When rear output are connected to full range speakers (when **REAR SP:FULL** is selected), you can connect the RCA subwoofer output to a subwoofer. In this case, you can select whether to use the subwoofer controller's (low pass filter, phase) built-in **PREOUT:S/W** or the auxiliary PRFOUT:FULL

- 1 Press FUNCTION to select REAR SP.
  Press FUNCTION repeatedly until REAR SP appears in the display.
- 2 Press  $\blacktriangle$  or  $\blacktriangledown$  to switch the rear output setting.

Pressing ▲ or ▼ will switch between

REAR SP:FULL (full-range speaker) and

REAR SP:S/W (subwoofer) and that status will be displayed.

- When no subwoofer is connected to the rear output, select REAR SP:FULL.
- When a subwoofer is connected to the rear output, set for subwoofer REAR SP:S/W.
- When the rear output setting is
   REAR SP:S/W, you cannot change the subwoofer controller.
- 3 Press ◀ or ► to switch the subwoofer output or non fading output (full-range RCA output).

Pressing ◀ or ▶ will switch between PREOUT:S/W and PREOUT:FULL and that status will be displayed.

## **Initial Settings**



- Even if you change this setting, there is no output unless you turn the non fading output (refer to *Using non fading output* on page 39) or subwoofer output (refer to *Using subwoofer output* on page 39) in the audio menu on.
- If you change the subwoofer controller, subwoofer output and non fading output in the audio menu return to the factory settings.
- Both rear speaker leads output and RCA rear output are switched simultaneously in this setting.

# Switching the telephone muting/attenuation

Sound from this system is muted or attenuated automatically when a call is made or received using a cellular telephone connected to this unit.

- The sound is turned off, MUTE or ATT is displayed and no audio adjustment is possible.
- Operation returns to normal when the phone connection is ended.
- 1 Press FUNCTION to select Telephone. Press FUNCTION repeatedly until Telephone appears in the display.
- 2 Press ◀ or ▶ to switch the telephone muting/attenuation.

Pressing ◀ or ▶ will switch between **Telephone:ATT** (attenuation) and **Telephone:MUTE** (muting) and that status will be displayed. ■

## **Switching the Ever Scroll**

When Ever Scroll is set to ON, CD text information scrolls continuously in the display. Set to OFF if you prefer the information to scroll just once.

- 1 Press FUNCTION to select Ever Scroll. Press FUNCTION repeatedly until Ever Scroll appears in the display.
- 2 Press ▲ or ▼ to turn Ever Scroll on or off.

Pressing ▲ or ▼ will turn **Ever Scroll** on or off and that status will be displayed (e.g., **Ever Scroll:ON**). ■

## Using the operation mode 2

Switching to operation mode 2 enables you to operate the basic functions for each source easily.

• Every function for each source may not be able to be operated with operation mode 2. Switch the operation mode to 1 if you want to operate the function that does not correspond to the operation mode 2.

#### Press ENTERTAINMENT and hold to switch to operation mode 2.

Press **ENTERTAINMENT** and hold until Operation Mode 2 appears in the display. Depending on the source that you have selected. PAUSE, AUDIO, DISPLAY and FUNCTION buttons change to the assigned function.

■ To switch to operation mode 1, press **ENTERTAINMENT** and hold until Operation Mode 1 appears in the display.

#### 2 Press PAUSE, AUDIO, DISPLAY or FUNCTION.

You can operate the function of the button you have pressed.



- PAUSE button
- ② AUDIO button
- ③ DISPLAY button
- (4) **FUNCTION** button

#### Tuner

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn loudness on or off.	
AUDIO	Press to turn local function on or off.	
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.	
FUNCTION	Press and hold to turn <b>BSM</b> on. Press to turn <b>BSM</b> off.	

### **Built-in CD Player**

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn pause on or off.	
AUDIO	Press to turn <b>Repeat</b> on or off.	
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.	
FUNCTION	Press to turn <b>Random</b> on or off.	

## MP3/WMA/WAV and Multi-CD player

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn pause on or off.	
AUDIO	Press to select the repeat range.	
Press to quickly lower the volume leve by about 90%. Press once more to return to the original volume level.		
FUNCTION	Press to turn <b>Random</b> on or off.	

#### **XM** tuner

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn loudness on or off.	
AUDIO	Press to switch channel select mode.	

Button	Operation
DISPLAY	No function.
FUNCTION	No function.

#### **Television**

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn loudness on or off.	
AUDIO	Press and hold to turn best stations sequential memory on. Press to turn best stations sequential memory off.	
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.	
FUNCTION	No function.	

## **DVD player and Multi-DVD player**

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn pause on or off.	
AUDIO	Press to select the repeat range.	
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.	

#### **AUX**

Button	Operation	
PAUSE	Press to turn loudness on or off.	
AUDIO	No function.	
DISPLAY	Press to quickly lower the volume level, by about 90%. Press once more to return to the original volume level.	
FUNCTION	No function.	

# Turning the clock display on or off

You can turn the clock display on or off.

## • Press CLOCK to turn the clock display on or off.

Each press of **CLOCK** turns the clock display on or off.

• The clock display disappears temporarily when you perform other operations, but the clock display appears again after 6 seconds.



Even when the sources and the feature demo are off, the clock display appears on the display. Pressing **CLOCK** turns the clock display on or off.

## **Using the AUX source**

An IP-BUS-RCA Interconnector such as the CD-RB20/CD-RB10 (sold separately) lets you connect this unit to auxiliary equipment featuring RCA output. For more details, refer to the IP-BUS-RCA Interconnector owner's manual.

## **Selecting AUX as the source**

## Press SOURCE to select AUX as the source.

Press **SOURCE** until **AUX** appears in the display.

• If the auxiliary setting is not turned on, **AUX** cannot be selected. For more details, see *Switching the auxiliary setting* on page 42.

## **Setting the AUX title**

The title displayed for the **AUX** source can be changed.

After you have selected AUX as the source, press FUNCTION and hold until TITLE appears in the display.

#### Press 1 numbered button to select the desired character type.

Press 1 numbered button repeatedly to switch between the following character type: Alphabet (upper case), numbers and symbols —Alphabet (lower case)—European letters. such as those with accents (e.g. á, à, ä, c)

 You can select to input numbers and symbols by pressing 2 numbered button.

#### Press ▲ or ▼ to select a letter of the alphabet.

Each press of ▲ will display a letter of the alphabet in ABC ... XYZ, numbers and symbols in 1 2 3 ... @ # < order. Each press of ▼ will display a letter in the reverse order, such as Z Y X ... C B A order.



#### 4 Press ▶ to move the cursor to the next. character position.

When the letter you want is displayed, press ▶ to move the cursor to the next position and backwards in the display.

#### Move the cursor to the last position by pressing > after entering the title.

When you press ▶ one more time, the entered title is stored in memory.

#### 6 Press BAND to return to the playback display.

## **Using different** entertainment displays

You can enjoy entertainment displays while listening to each sound source.

• When the operation mode 2 is selected. this function is not available.

#### Press ENTERTAINMENT.

Each time you press **ENTERTAINMENT** the display changes in the following order: Back ground visual 1—Back ground visual 2 —Back ground visual 3—Back ground visual 4—Level indicator 1—Level indicator 2—Movie screen 1—Movie screen 2—Entertainment clock—Source icon display

## **Introduction of XM operation**



You can use this unit to control a XM satellite digital tuner (GEX-P910XM), which is sold separately.

For details concerning operation, refer to the XM tuner's operation manuals. This section provides information on XM operations with this unit which differs from that described in the XM tuner's operation manual.

- ① XM channel select setting indicator Shows what channel select setting has been selected. CH.No is displayed when CHNUMBER is selected, and CAT is displayed when CATEGORY is selected.
- ② XM channel number indicator Shows to which XM channel number the tuner is tuned.
- 3 XM band indicator Shows the XM band which has been selected.
- 4 XM preset number indicator Shows what XM preset has been selected.

## **XM** operation

XM operation of the following functions with this unit differs.

- Switching the XM display (Refer to this page.)
- Swiching the XM channel select setting (Refer to this page.)

This unit does not have the following function.

Scrolling the text in the display

## Switching the XM display

• Press DISPLAY to switch the XM display. Each press of DISPLAY changes the XM display in the following order:

Channel name—Artist name/feature—Song/ program title—Channel category

# Swiching the XM channel select setting

You can switch if you select a channel with a channel number or from a channel category when you select a channel.

# • Press CLOCK and hold to select the desired channel select setting.

Press **CLOCK** and hold repeatedly to switch between the following channel select settings: **CHNUMBER** (channel number select setting) —**CATEGORY** (channel category select setting) •

## **Introduction of DVD operation**

You can use this unit with a separately sold DVD player or multi-DVD player.
For details concerning operation, refer to the

For details concerning operation, refer to the DVD player's or multi-DVD player's operation manuals. This section provides information on DVD operations with this unit which differs from that described in the DVD player's or multi-DVD player's operation manual.

## **Operation**

You can use the following function with this unit. (Reference page is in this manual.)

• Using ITS playlist and disc title functions (Refer to the next page.)

Also, operation of the following function with this unit differs. (Reference page is in this manual.)

• Function menu switching (Refer to the next page.)

## **Function menu switching**

• During DVD playback, press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Pause (pause)

• During Video CD playback, press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Pause (pause)

 During CD playback, press FUNCTION to display the function names.

Press **FUNCTION** repeatedly to switch between the following functions:

Repeat (repeat play)—Random (random play)

- -Scan (scan play)-ITS Play (ITS play)
- -Pause (pause)



- When using this unit with multi-DVD player, you can switch to ITS Play.
- Repeat play function is different depending on the disc types.
  - During DVD playback, press ◀ or ▶ to select the repeat range.
  - During Video CD or CD playback, press ▲ or ▼ to turn repeat play on or off.

# Using ITS playlist and disc title functions

During CD playback when using this unit with multi-DVD player, you can use these functions. Operation is same as multi-CD player. Please refer to multi-CD player section.

# Understanding built-in CD player error messages

When problems occur during CD play an error message may appear on the display. If an error message appears on the display refer to the table below to see what the problem is and the suggested method of correcting the problem. If the error cannot be corrected, contact your dealer or your nearest Pioneer Service Center.

Message	Cause	Action
ERROR-11, 12, 17, 30		Clean disc.
ERROR-11, 12, 17, 30	Scratched disc	Replace disc.
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Electrical or me- chanical	Turn the ignition ON and OFF, or switch to a differ- ent source, then back to the CD player.
ERROR-22, 23	The CD format cannot be played back	Replace disc.
ERROR-44	All tracks are skip tracks	Replace disc.

## CD player and care

 Use only CDs that have either of the two Compact Disc Digital Audio marks as shown below.





 Use only normal, round CDs. If you insert irregular, non-round, shaped CDs they may jam in the CD player or not play properly.





- Check all CDs for cracks, scratches or warped discs before playing. CDs that have cracks, scratches or are warped may not play properly. Do not use such discs.
- Avoid touching the recorded (non-printed side) surface when handling the disc.
- Store discs in their cases when not in use.
- Keep discs out of direct sunlight and do not expose the discs to high temperatures.
- Do not attach labels, write on or apply chemicals to the surface of the discs.
- To clean dirt from a CD, wipe the disc with a soft cloth outward from the center of the disc.



- If the heater is used in cold weather, moisture may form on components inside the
  CD player. Condensation may cause the CD
  player to not operate properly. If you think
  that condensation is a problem turn off the
  CD player for an hour or so to allow the CD
  player to dry out and wipe any damp discs
  with a soft cloth to remove the moisture.
- Road shocks may interrupt CD playback.

### CD-R/CD-RW discs

- When CD-R/CD-RW discs are used, playback is possible only for discs which have been finalized.
- It may not be possible to play back CD-R/ CD-RW discs recorded on a music CD recorder or a personal computer because of disc characteristics, scratches or dirt on the disc, or dirt, condensation, etc. on the lens of this unit.
- Playback of discs recorded on a personal computer may not be possible depending on the application settings and the environment. Please record with the correct format. (For details, contact the manufacturer of the application.)
- Playback of CD-R/CD-RW discs may become impossible in case of direct exposure to sunlight, high temperatures, or the storage conditions in the car.
- Titles and other text information recorded on a CD-R/CD-RW disc may not be displayed by this unit (in the case of audio data (CD-DA)).
- This unit conforms to the track skip function of the CD-R/CD-RW disc. The tracks containing the track skip information are skipped automatically (in case of audio data (CD-DA)).
- If you insert a CD-RW disc into this unit, time to playback will be longer than when you insert a conventional CD or CD-R disc.
- Read the precautions with CD-R/CD-RW discs before using them.

## MP3, WMA and WAV files

- MP3 is short for MPEG Audio Layer 3 and refers to an audio compression technology standard.
- WMA is short for Windows Media Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Cor-

- poration. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later.
- WAV is short for waveform. It is a standard audio file format for Windows®.
- With some applications used to encode WMA files, this unit may not operate correctly.
- With some applications used to encode WMA files, album names and other text information may not be correctly displayed.
- This unit allows playback of MP3/WMA/ WAV files on CD-ROM, CD-R and CD-RW discs. Disc recordings compatible with level 1 and level 2 of ISO9660 and with the Romeo and Joliet file system can be played back.
- It is possible to play back multi-session compatible recorded discs.
- MP3/WMA/WAV files are not compatible with packet write data transfer.
- The max. number of characters which can be displayed for a file name, including the extension (.mp3, .wma or .wav), is 64 characters from the first character.
- The max. number of characters which can be displayed for a folder name is 64 characters.
- In case of files recorded according to the Romeo and Joliet file system, only the first 64 characters can be displayed.
- When playing discs with MP3/WMA/WAV files and audio data (CD-DA) such as CD-EXTRA and MIXED-MODE CDs, both types can be played only by switching mode between MP3/WMA/WAV and CD-DA.
- The folder selection sequence for playback and other operations becomes the writing sequence used by the writing software. For this reason, the expected sequence at the time of playback may not coincide with the actual playback sequence. However, there also is some writing software which permits setting of the playback order.

## 1mportant

- When naming an MP3/WMA/WAV file, add the corresponding filename extension (.mp3, .wma or.wav).
- This unit plays back files with the filename extension (.mp3, .wma or .wav) as an MP3/WMA/WAV file. To prevent noise and malfunctions, do not use these extensions for files other than MP3/WMA/WAV files.

#### MP3 additional information

- Files are compatible with the ID3 Tag Ver.
   1.0, 1.1, 2.2, 2.3 and 2.4 formats for display of album (disc title), track (track title), artist (track artist) and comments. Ver. 2.x of ID3 Tag is given priority when both Ver. 1.x and Ver. 2.x exist.
- Only when MP3 files of 32, 44.1 and 48 kHz frequencies are played back, the emphasis function is valid. (16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz sampling frequencies can be played back.)
- There is no m3u playlist compatibility.
- There is no compatibility with the MP3i (MP3 interactive) or mp3 PRO format.
- The sound quality of MP3 files generally becomes better with an increased bit rate.
   This unit can play recordings with bit rates from 8 kbps to 320 kbps, but in order to be able to enjoy sound of a certain quality, we recommend using only discs recorded with a bit rate of at least 128 kbps.

## WMA additional information

- WMA is short for Windows Media Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later.
- You can only play back WMA files in the frequencies 32, 44.1 and 48 kHz.


 The sound quality of WMA files generally becomes better with an increased bit rate. This unit can play recordings with bit rates from 48 kbps to 320 kbps (CBR) or from 48 kbps to 384 kbps (VBR), but in order to be able to enjoy sound of a certain quality, we recommend using discs recorded with a higher bit rate.

#### **WAV** additional information

- This unit plays back WAV files encoded in Linear PCM (LPCM) format or MS ADPCM format.
- You can only play back WAV files in the frequencies 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48 kHz (LPCM), or 22.05 and 44.1 kHz (MS ADPCM). The sampling frequency shown in the display may be rounded.
- The sound quality of WAV files generally becomes better with a larger number of quantization bits. This unit can play recordings with 8 and 16 (LPCM) or 4 (MS ADPCM) quantization bits, but in order to be able to enjoy sound of a certain quality, we recommend using discs recorded with the larger number of quantization bits.

## About folders and MP3/ WMA/WAV files

 An outline of a CD-ROM with MP3/WMA/ WAV files on it is shown below. Subfolders are shown as folders in the folder currently selected.



- First level
- ② Second level
- 3 Third level

## Motes

- This unit assigns folder numbers. The user can not assign folder numbers.
- It is not possible to check folders that do not include MP3/WMA/WAV files. (These folders will be skipped without displaying the folder number.)
- MP3/WMA/WAV files in up to 8 tiers of folders can be played back. However, there is a delay in the start of playback on discs with numerous tiers. For this reason we recommend creating discs with no more than 2 tiers.
- It is possible to play back up to 99 folders on one disc.

#### **Terms**

#### Bit rate

This expresses data volume per second, or bps units (bits per second). The higher the rate, the more information is available to reproduce the sound. Using the same encoding method (such as MP3), the higher the rate, the better the sound.

#### ID3 tag

This is a method of embedding track-related information in an MP3 file. This embedded information can include the track title, the artist's name, the album title, the music genre, the year of production, comments and other data. The contents can be freely edited using software with ID3 Tag editing functions. Although the tags are restricted to the number of characters, the information can be viewed when the track is played back.

#### ISO9660 format

This is the international standard for the format logic of CD-ROM folders and files. For the ISO9660 format, there are regulations for the following two levels.

#### Level 1:

The file name is in 8.3 format (the name consists of up to 8 characters, half-byte English capital letters and half-byte numerals and the "\_" sign, with a file-extension of three characters.)

#### Level 2:

The file name can have up to 31 characters (including the separation mark "." and a file extension). Each folder contains less than 8 hierarchies.

#### **Extended formats**

Joliet:

File names can have up to 64 characters. Romeo:

File names can have up to 128 characters.

## Linear PCM (LPCM)/Pulse code modulation

This stands for linear pulse code modulation, which is the signal recording system used for music CDs and DVDs.

#### m3u

Playlists created using the "WINAMP" software have a playlist file extension (.m3u).

#### MP3

MP3 is short for MPEG Audio Layer 3. It is an audio compression standard set by a working group (MPEG) of the ISO (International Standards Organization). MP3 is able to compress audio data to about 1/10th the level of a conventional disc.

#### **MS ADPCM**

This stands for Microsoft adaptive differential pulse code modulation, which is the signal recording system used for the multimedia software of Microsoft Corporation.

#### **Multi-session**

Multi-session is a recording method that allows additional data to be recorded later. When recording data on a CD-ROM, CD-R or CD-RW, etc., all data from beginning to end is treated as a single unit or session. Multi-session is a method of recording more than 2 sessions in one disc.

#### **Number of quantization bits**

The number of quantization bits is one factor in the overall sound quality; the higher the "bit-depth", the better the sound quality. However, increasing the bit-depth also increases the amount of data and therefore storage space required.

#### **Packet write**

This is a general term for a method of writing on CD-R, etc. at the time required for a file,

Appendix

### **Additional Information**

just as is done with files on floppy or hard discs.

#### **VBR**

VBR is short for variable bit rate. Generally speaking CBR (constant bit rate) is more widely used. But to flexibly adjust the bit rate according to the needs of audio compression, it is possible to achieve compression priorities sound quality.

#### WAV

WAV is short for waveform. It is a standard audio file format for Windows®.

#### **WMA**

WMA is short for Windows Media Audio and refers to an audio compression technology that is developed by Microsoft Corporation. WMA data can be encoded by using Windows Media Player version 7 or later. Microsoft, Windows Media, and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

## **Specifications**

n	

General	
Power source	. 14.4 V DC (10.8 – 15.1 V allowable)
Grounding system	. Negative type
Max. current consumption	0 71
	. 10.0 A
Dimensions (W $\times$ H $\times$ D):	
DIN	
Chassis	. 178 × 50 × 157 mm
	$(7 \times 2 \times 6-1/8 \text{ in.})$
Nose	. 188 × 58 × 19 mm
	$(7-3/8 \times 2-1/4 \times 3/4 \text{ in.})$
D	
Chassis	. 178 × 50 × 162 mm

 $(7 \times 2 \times 6-3/8 \text{ in.})$ 

 $(6-3/4 \times 1-3/4 \times 5/8 \text{ in.})$ 

#### Audio

into 4 ohms, both channels driven 50 to 15,000 Hz with no more than 5% THD. Maximum power output ...... 50 W × 4 50 W  $\times$  2/4  $\Omega$  + 70 W  $\times$  1/2  $\Omega$  (for subwoofer)

Continuous power output is 22 W per channel minimum

Nose ...... 170 × 46 × 14 mm

Weight ...... 1.4 kg (3.1 lbs)

lowable) Preout max output level/output impedance

......2.2 V/1 kΩ

Equalizer (3-Band Parametric Equalizer):

Low Frequency ...... 40/80/100/160 Hz 

Mid

Frequency ...... 200/500/1k/2k Hz when boosted)

when boosted)

Gain ..... ±12dB

Gain ..... ±12dB

High

Frequency ...... 3.15k/8k/10k/12.5k Hz Q Factor ...... 0.35/0.59/0.95/1.15 (+6 dB when boosted)

Gain ..... ±12dB Loudness contour

Low ...... +3.5 dB (100 Hz), +3 dB (10 kHz)

Mid ......+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)

High ......+11 dB (100 Hz), +11 dB (10 kHz)

(volume: -30 dB)

Tone controls:

Bass

Frequency ...... 40/63/100/160 Hz Gain ..... ±12dB

Trahla

Frequency ...... 2.5k/4k/6.3k/10k Hz

Gain ..... ±12dB HPF.

Frequency ...... 50/80/125 Hz Slope .....-12 dB/oct

Subwoofer:

Frequency ...... 50/80/125 Hz Slope .....-18 dB/oct

Gain ..... ±12dB

Phase ......Normal/Reverse

#### CD player

System(	Compact disc audio system
Usable discs	Compact disc
Signal format:	
Sampling frequency 4	14.1 kHz
Number of quantization	bits
1	16; linear
Frequency characteristics 5	5 – 20,000 Hz (±1 dB)
Signal-to-noise ratio9	94 dB (1 kHz) (IHF-A net-
V	work)
Dynamic range9	92 dB (1 kHz)

Number of channels ...... 2 (stereo) MP3 decoding format ...... MPEG-1 & 2 Audio Layer 3

WMA decoding format ....... Ver. 7, 7, 1, 8, 9 WAV signal format ......Linear PCM & MS ADPCM

#### FM tuner

Frequency range	87.9 – 107.9 MHz
Usable sensitivity	8 dBf (0.7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono,
	S/N: 30 dB)
50 dB quieting sensitivity	$/ \dots$ 10 dBf (0.9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono)
Signal-to-noise ratio	75 dB (IHF-A network)
Distortion	0.3 % (at 65 dBf, 1 kHz,
	stereo)
	0.1 % (at 65 dBf, 1 kHz,
	mono)
Frequency response	30 - 15,000 Hz (±3 dB)
Stereo separation	45 dB (at 65 dBf, 1 kHz)
Selectivity	80 dB (±200 kHz)

#### AM tuner



Specifications and the design are subject to possible modifications without notice due to improvements.

### **Table des matières**

# Nous vous remercions d'avoir acquis cet appareil Pioneer.

Nous vous prions de lire ces instructions d'utilisation afin que vous sachiez utiliser votre appareil correctement. Quand vous aurez fini la lecture de ces instructions, rangez-les dans un endroit sûr pour référence ultérieure.

### Avant de commencer

Pour le modèle canadien 62

Quelques mots sur cet appareil 62

Quelques mots sur ce mode d'emploi 62

Service après-vente des produits Pioneer 62

Enregistrement du produit 62

Précautions 63

Caractéristiques 63

Utilisation et soin du boîtier de

télécommande 63

- Installation de la pile 63
- Remplacement de la pile 64
- Utilisation de la télécommande 64

Quelques mots sur WMA 65

Quelques mots sur la marque XM

READY 65

Protection de l'appareil contre le vol 65

- Déposez de la face avant 66
- Pose de la face avant 66

Quelques mots sur le mode

démonstration 66

- Mode inverse 66
- Démonstration des fonctions 67

Quelques mots sur le mode de

fonctionnement 67

## Description de l'appareil

Appareil central 68

Boîtier de télécommande 69

## (3) Mise en service, mise hors service

Mise en service de l'appareil 70

Choix d'une source 70

Mise hors service de l'appareil 70

## 04 Syntoniseur

Écoute de la radio 71

Introduction au fonctionnement détaillé du

syntoniseur 72

Mise en mémoire et rappel des fréquences des stations 72

Accord sur les signaux puissants 72 Mise en mémoire des fréquences des

émetteurs les plus puissants 73

## 15 Lecteur de CD intégré

Écoute d'un CD 74

Introduction au fonctionnement détaillé du

lecteur de CD intégré **75** 

Répétition de la lecture 75

Écoute des plages musicales dans un ordre auelconque **76** 

Examen du contenu d'un CD 76

Pause de la lecture d'un CD 76

Utilisation de la compression et BMX 77

Sélection de la méthode de recherche 77

Recherche toutes les 10 plages sur le disque en cours 77

Utilisation des fonctions de titre de

disque 78

- Saisie des titres de disque 78
- Affichage du titre d'un disque 79

Utilisation des fonctions CD TEXT 79

- Affichage des titres sur les disques CD TEXT 79
- Défilement du titre du disque sur l'afficheur 79

## 06 Lecteur MP3/WMA/WAV

Lecture de fichiers MP3/WMA/WAV 81

Introduction au fonctionnement détaillé du lecteur de CD (MP3/WMA/WAV)

intégré 83

Répétition de la lecture 83

Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque 83

Examen du contenu des dossiers et des

plages 84

Pause en lecture MP3/WMA/WAV 84

#### Table des matières

Utilisation de la compression et BMX **85** Choix d'un dossier à partir de la liste des titres des dossiers **85** 

Sélection de la méthode de recherche
Recherche toutes les 10 plages dans le
dossier en cours 86

Mise en service ou hors service de l'affichage de l'étiquette **86** 

Affichage des informations textuelles d'un disque MP3/WMA/WAV 86

- Si vous lisez un disque MP3/ WMA 86
- Si vous lisez un disque WAV 87
   Défilement des informations textuelles sur l'afficheur 87

## 1 Lecteur de CD à chargeur

Écoute d'un CD 88

Lecteur de CD 50 disques 89

Introduction au fonctionnement détaillé du

lecteur de CD à chargeur 89

Répétition de la lecture 89

Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque **90** 

Examen du contenu des disques et des plages **90** 

Pause de la lecture d'un CD 91

Utilisation des listes ITS 91

- Création d'une liste de lecture avec la programmation en temps réel ITS

  91
- Lecture à partir de votre liste de lecture ITS
- Suppression d'une plage de votre liste
   ITS 92
- Suppression d'un CD de votre liste ITS 92

Utilisation des fonctions de titre de disque 93

- Saisie des titres de disque 93
- Affichage du titre d'un disque 94

 Choix d'un disque à partir de la liste des titres des disques 94

Utilisation des fonctions CD TEXT 94

- Affichage des titres sur les disques
   CD TEXT 94
- Défilement du titre du disque sur l'afficheur

Utilisation de la compression et de l'accentuation dynamique des graves 95

#### **®** Réglages sonores

Introduction aux réglages sonores **96**Compensation pour les courbes d'égalisation (EQ-EX) **96** 

Réglage de l'égaliseur de concentration sonore (SFEQ) **97** 

Réglage de l'équilibre sonore 97

- Utilisation de l'égalisation **98** Rappel d'une courbe
  - d'égalisation **98** Réglage des courbes d'égalisation **98**
  - Réglage fin de la courbe d'égalisation 99

Ajustement des graves et des aiguës 99

- Ajustement du niveau des graves et des aiguës 99
- Sélection de la fréquence des graves 100
- Sélection de la fréquence des aiguës 100

Réglage de la correction physiologique Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves 101

Réglages du haut-parleur d'extrêmes graves 101

Utilisation de la sortie sans atténuation progressive **101** 

 Ajustement du niveau de la sortie sans atténuation progressive 102

#### Table des matières

Utilisation du filtre passe-haut 102 Ajustement des niveaux des sources 102 Utilisation de l'ajustement automatique du niveau sonore 103

### Réglages initiaux

Ajustement des réglages initiaux 104 Réglage de l'horloge 104 Mise en service ou hors service du signal sonore d'avertissement 105

Mise en service ou hors service de l'entrée auxiliaire 105

Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité 105

Réglage de la luminosité 105

Réglage de la sortie arrière et du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves 106

Commutation coupure/atténuation du son pendant un appel téléphonique 107

Mise en service ou hors service du Défilement Permanent 107

## Autres fonctions

Utilisation du mode de fonctionnement

- 2 108
- Syntoniseur 108
- Lecteur de CD intégré 108
- MP3/WMA/WAV et lecteur de CD à chargeur 108
- Télévision 109
- Lecteur DVD et Lecteur DVD à chargeur 109
- AUX 109

Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge 109

Utilisation de la source AUX 110

- Choix de l'entrée AUX comme source 110
- Définition du titre de l'entrée AUX 110

Utilisation des divers affichages divertissants 110

Introduction à l'utilisation du DVD 111

- Utilisation 111
- Changement de menu de fonctions 111
- Utilisation de la liste ITS et des fonctions de titre du disque 112

#### Informations complémentaires

Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intéaré 113 Soins à apporter au lecteur de CD 113 Disgues CD-R et CD-RW 114 Fichiers MP3, WMA et WAV 114

- Informations MP3 additionnelles 115
- Informations WMA additionnelles 115
- Informations WAV additionnelles 115

Quelques mots sur les dossiers et les fichiers MP3/WMA/WAV 116

Termes utilisés 118

Caractéristiques techniques 120





## Cher Client:

La sélection d'un équipement audio de qualité comme l'unité que vous venez d'acheter n'est que le début de votre plaisir musical. Maintenant, il est temps de penser à la manière de profiter au maximum des plaisirs que vous offre votre équipement. Ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques veut que vous profitiez au maximum de votre équipement en l'utilisation à un niveau sûr. Un niveau qui permet au son d'être fort et clair, sans beuglement ennuyant ou distorsion — et, ce qui est plus important, sans affecter votre ouïe sensible.

Le son peut être décevant. Avec le temps, le "niveau de confort" de votre ouïe s'adapte aux volumes sonores plus élevés. Ainsi, les sons "normaux" peuvent en fait être forts et affecter votre ouïe. Protégezvous contre cela en réglant votre équipement à un niveau sûr AVANT l'adaptation de votre ouïe.

#### Pour établir un niveau sûr:

- Démarrer votre commande de volume à un réglage bas.
- Augmentez lentement le son jusqu'à ce que vous l'entendiez confortablement et clairement, sans distorsion.

#### Lorsque vous avez établi un niveau sonore confortable:

• Réglez le cadran et laissez-le tel quel.

Evennle

En prenant une minute pour faire cela, vous pourrez éviter des dommages ou des pertes de sensibilités d'écoute dans le futur. Après tout, nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie.

## Nous voulons que vous écoutiez pendant toute votre vie

Utilisé avec sagesse, votre nouvel équipement sonore sera une source de plaisir pendant toute votre vie. Comme les dommages de l'ouïe provenant d'un bruit fort ne sont souvent détectables que lorsqu'il est trop tard, ce fabricant et le Groupe "Consumer Electronics Group" de l'Association des Industries Electroniques vous recommandent d'éviter toute exposition prolongée à un bruit excessif. Cette liste de niveaux sonores est incluse pour votre protection.

## Niveau de

Decibeis	Exemple
30	Bibliothèque tranquille, chuchotement
40	Salon, réfrigérateur, chambre à distance de la circulation
50	Circulation légère, conversation normale, bureau tranquille
60	Climatiseur à 20 pieds, machine à coudre
70	Aspirateur, sèche-cheveux, restaurant bruyant
80	Circulation movenne en ville, évacuateurs de déchets, réveils à deux pieds

## LES BRUITS SUIVANTS PEUVENT ETRE DANGEREUX DANS LE CAS D'UNE EXPOSITION CONSTANTE

90	Métro, motocyclette, circulation de camion, tondeuse à gazon
100	Collecteurs de poubelle, scie à chaîne, perceuse pneumatique
120	Concert de groupe rock devant les haut-parleurs, coup de tonnerre
140	Coup de pistolet, avion à réaction
180	Aire de lancement d'une fusée

Ces informations ont été gracieusement fournies par la Fondation de la Recherche pour les Sourds.





## Pour le modèle canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conformé à la norme NMB-003 du Canada.

## Quelques mots sur cet appareil

Les fréquences du syntoniseur de cet appareil sont attribuées pour une utilisation en Amérique du Nord. L'utilisation de l'appareil dans d'autres régions peut provoquer une réception incorrecte.

# Quelques mots sur ce mode d'emploi

Cet appareil possède des fonctions sophistiquées qui lui assurent une réception et un fonctionnement de haute qualité. Toutes les fonctions ont été conçues pour en rendre l'utilisation la plus aisée possible, mais un grand nombre ne sont pas auto-explicatives. Ce mode d'emploi vous aidera à profiter pleinement du potentiel de cet appareil et à optimiser votre plaisir d'écoute.

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les fonctions et leur utilisation en lisant ce mode d'emploi avant de commencer à utiliser l'appareil. Il est particulièrement important que vous lisiez et observiez les précautions indiquées en la page suivante et dans d'autres sections.

## Service après-vente des produits Pioneer

Veuillez contacter le revendeur ou le distributeur chez qui vous avez acheté cet appareil pour le service après-vente (y compris les conditions de garantie) ou pour toute autre information. Au cas où les informations nécessaires ne sont pas disponibles, veuillez contacter les sociétés indiquées ci-dessous : N'expédiez pas l'appareil pour réparation à l'une des adresses figurant ci-dessous sans avoir pris un contact préalable.

#### Etats-Unis.

Pioneer Electronics (USA) Inc. CUSTOMER SUPPORT DIVISION P.O. Box 1760 Long Beach, CA 90801-1760 800-421-1404

#### CANADA

1-877-283-5901

Pioneer électroniques du Canada, Inc. Département de service aux consommateurs 300 Allstate Parkway Markham, Ontario L3R OP2 (905) 479-4411

Pour connaître les conditions de garantie, reportez-vous au document, Garantie limitée, qui accompagne cet appareil.

## **Enregistrement du produit**

Rendez-nous visite sur le site suivant :



- 1 Enregistrez votre produit. Nous conserverons sur fichier les détails de votre achat pour vous permettre de vous reporter à ces informations en cas de déclaration de sinistre à votre assurance pour perte ou vol.
- 2 Recevez les mises à jour sur les derniers produits et les plus récentes technologies.

3 Téléchargez les modes d'emploi, commandez les catalogues des produits, recherchez de nouveaux produits, et bien plus.

#### **Précautions**

- Conservez ce mode d'emploi à portée de main afin de vous y référer pour les modes opératoires et les précautions.
- Maintenez le niveau d'écoute à une valeur telle que vous puissiez entendre les sons émis à l'extérieur du véhicule.
- Protégez l'appareil contre l'humidité.
- Si la batterie est débranchée, ou déchargée, le contenu de la mémoire est effacé et une nouvelle programmation est nécessaire.
- En cas d'anomalie, consultez le revendeur ou le centre d'entretien agréé par Pioneer le plus proche.

## Caractéristiques

#### Lecture de CD

La lecture de CD/CD-R/CD-RW musicaux est possible.

#### Lecture de fichiers MP3

Vous pouvez lire des fichiers MP3 enregistrés sur CD-ROM/CD-R/CD-RW (Enregistrements suivant les standards ISO9660 Niveau 1/Niveau 2).

La fourniture de ce produit comporte seulement une licence d'utilisation privée, non commerciale, et ne comporte pas de licence ni n'implique aucun droit d'utilisation de ce produit pour une diffusion commerciale (c'est-à-dire générant des revenus) en temps réel (terrestre, par satellite, câble et/ou tout autre média), diffusion/streaming via internet, des intra-

nets et/ou d'autres systèmes électroniques de distribution de contenu, telles que les applications audio payante ou audio sur demande. Une licence indépendante est requise pour ce type d'utilisation. Pour avoir des détails, visitez le site http://www.mp3licensing.com.

#### Lecture de fichiers WMA


Vous pouvez lire des fichiers WMA enregistrés sur CD-ROM/CD-R/CD-RW (Enregistrements suivant les standards ISO9660 Niveau 1/Niveau 2).

#### Lecture de fichiers WAV

Vous pouvez lire des fichiers WAV enregistrés sur CD-ROM/CD-R/CD-RW (Enregistrements en PCM Linéaire (LPCM)/MS ADPCM).


## Utilisation et soin du boîtier de télécommande Installation de la pile

Enlevez le couvercle au dos du boîtier de télécommande, et introduisez la pile en respectant les polarités (+) et (–).



## Remplacement de la pile

Retirez la pile.





#### **ATTENTION**

Conservez la pile hors de portée des enfants. Au cas où la pile serait avalée, consulté immédiatement un médecin.



#### PRÉCAUTION

- Utilisez seulement une pile CR2032 (3 V) au lithium.
- Retirez la pile si la télécommande ne doit pas être utilisé pendant un mois ou plus.
- Ne rechargez pas la pile, ne la démontez pas, ne la chauffez pas et ne la jetez pas dans le feu.
- Ne manipulez pas la pile avec un outil métallique.
- Ne conservez pas la pile avec des objets métalliques.
- En cas de fuite de la pile, nettoyez soigneusement la télécommande puis mettez en place une pile neuve.
- Lors de la mise au rebut des piles usagées, respectez les règlements nationaux ou les instructions locales en vigueur dans le pays ou la région en matière de conservation ou de protection de l'environnement.

## Utilisation de la télécommande



#### Important

- N'utilisez pas les commandes de cet appareil pendant que vous manipulez le volant car cela pourrait provoquer un accident de la circulation.
- Si vous devez absolument manipuler cet appareil pendant que vous conduisez, regardez soigneusement vers l'avant pour éviter le risque de vous trouver impliqué dans un accident de la circulation.
- Si l'un quelconque des problèmes suivants se manifeste, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil et prenez contact avec le revendeur chez lequel vous l'avez acheté:
  - l'appareil dégage de la fumée.
  - l'appareil émet une odeur anormale.
  - un corps étranger a pénétré dans l'appareil.
  - du liquide a été renversé sur l'appareil ou à l'intérieur de celui-ci.

Si vous continuez à utiliser cet appareil sans trouver de remède, l'appareil peut être sérieusement endommagé, ce qui peut provoquer un accident sérieux ou un incendie.

- Ne laissez pas cet appareil libre (non fixé) à l'intérieur de la voiture. Quand la voiture stoppe ou prend un virage, l'appareil pourrait tomber sur le plancher. Si l'appareil roule sous la pédale de frein, cela pourrait empêcher le conducteur de freiner correctement, et provoquer de sérieux problèmes. Assurezvous de fixer cet appareil au volant.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas cet appareil. Cela pourrait provoguer un défaut.

## **Quelques mots sur WMA**



Le logo Windows Media™ imprimé sur le coffret indique que ce produit peut lire les données WMA.

WMA est une abréviation pour Windows Media Audio et fait référence à une technologie de compression audio développée par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être encodées en utilisant Windows Media Player version 7 ou ultérieure. Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

## **Remarques**

- Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement avec des fichiers WMA encodés au moyen de certaines applications.
- Avec certaines applications utilisées pour encoder les fichiers WMA, les noms des albums et d'autres informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement.

# Quelques mots sur la marque XM READY

((( × )))

La marque XM READY imprimée sur la face avant indique que le syntoniseur XM Pioneer (vendu séparément) peut être contrôlé par cet appareil. Renseignez-vous auprès du revendeur ou du Centre d'entretien agréé par Pioneer le plus proche pour savoir quel Syntoniseur XM peut être connecté à cet appareil. Pour l'utilisation du syntoniseur XM, reportez-vous au mode d'emploi du syntoniseur XM.

## Remarques

 XM Satellite Radio développe actuellement un nouveau type de radio aux États-Unis.



Le système utilisera une technologie de diffusion directe satellite à récepteur pour offrir aux auditeurs un son très pur, pouvant être reçu sur l'ensemble du territoire dans leur voiture où à domicile. XM va créer et réunir jusqu'à 100 canaux de musique de qualité numérique, d'informations, de sports, d'émissions de conversation et de programmes pour enfants

 Le nom XM et les logos qui l'accompagnent sont des marques déposées par XM Satellite Radio Inc.

# Protection de l'appareil contre le vol

Afin de décourager le vol, la face avant peut être retirée de l'appareil central et rangée dans le boîtier de protection fourni.

- Si vous ne retirez pas la face avant de l'appareil central dans les cinq secondes qui suivent la coupure du contacte, un signal sonore d'avertissement se fait entendre.
- Vous pouvez mettre hors service ce signal sonore d'avertissement. Reportez-vous à la page 105, Mise en service ou hors service du signal sonore d'avertissement.



- N'exercez aucune force excessive, ne saisissez pas l'afficheur ni les touches pour retirer ou fixer la face avant.
- Évitez de heurter la face avant.
- Conservez la face avant à l'abri des températures élevées et de la lumière directe du soleil.

## Déposez de la face avant

- 1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant.
- 2 Saisissez le côté gauche de la face avant et tirez la doucement vers l'extérieur.


Prenez garde de ne pas la serrer trop fort ni de la laisser tomber.



3 Rangez la face avant dans le boîtier de protection fourni à cet effet.

#### Pose de la face avant

 Remettez la face avant en place en la présentant verticalement devant l'appareil et en l'enclipsant fermement dans les crochets de fixation.



# Quelques mots sur le mode démonstration

Cet appareil possède deux modes de démonstration. L'un est le mode inverse, l'autre le mode démonstration des fonctions.

 Vous ne pouvez pas annuler un mode démonstration quand la face avant est ouverte.

## [ Important

Le fil rouge (ACC) de cet appareil doit être connecté à une borne couplée avec les opérations de mise en/hors fonction du contact d'allumage. Ne pas respecter cette condition peut conduire au déchargement de la batterie.

#### **Mode inverse**

Si vous n'effectuez pas une opération dans les 30 secondes environs, les indications de l'afficheur commencent à s'inverser, puis continuent à s'inverser toutes les 10 secondes. Appuyer sur la touche numérotée **5** quand l'alimentation de cet appareil est coupée alors que le contact d'allumage est dans la position ACC ou ON annule le mode inverse. Appuyez à nouveau sur la touche numérotée **5** pour démarrer le mode inverse.


### Démonstration des fonctions

La démonstration des fonctions démarre automatiquement quand l'alimentation de cet appareil est coupée alors que le contact d'allumage est en position ACC ou ON. Appuyer sur le bouton numéroté 6 pendant le fonctionnement du mode démonstration des fonctions annule ce mode. Appuyer à nouveau sur le le bouton numéroté 6 démarre le mode démonstration des fonctions. Rappelez-vous que si la démonstration des fonctions continue à fonctionner quand le moteur est coupé, cela peut décharger la batterie.

# Quelques mots sur le mode de fonctionnement

Cet appareil possède deux modes de fonctionnement, le mode 1 et le mode 2. Le mode de fonctionnement 1 vous permet d'utiliser toutes les fonctions de l'appareil. Le mode de fonctionnement 2 vous permet d'utiliser les fonctions de base de chaque source d'une manière facile. Ce mode d'emploi explique le mode de fonctionnement 1. Reportez-vous à la page 108, Utilisation du mode de fonctionnement 2 pour le mode de fonctionnement 2.  $\blacksquare$ 

## Description de l'appareil



## **Appareil central**

#### 1 Touche CLOCK

Appuyez sur cette touche pour modifier l'affichage de l'heure.

#### 2 VOLUME

Quand vous appuyez sur le bouton **VOLUME**, il ressort pour être plus facile à tourner. Pour rétracter **VOLUME**, appuyez à nouveau dessus. Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

#### ③ Touche DISPLAY

Appuyez sur cette touche pour choisir un affichage différent.

#### 4 Touche PAUSE

Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.

#### 5 Touche FUNCTION

Appuyez sur cette touche pour choisir des fonctions.

#### 6 Touche AUDIO

Appuyez sur cette touche pour choisir les diverses commandes de correction sonore.

#### ⑦ Touches ▲/▼/◄/▶

Appuyez sur ces touches pour exécuter les commandes accord manuel, avance rapide, retour rapide et recherche de plage musicale. Ces touches sont aussi utilisées pour contrôler les fonctions.

#### **8** Touche OPEN

Appuyez sur cette touche pour ouvrir la face avant.

#### 9 Touche BAND

Appuyez sur cette touche pour choisir une des trois gammes FM ou la gamme AM, ou encore abandonner le mode commande des fonctions.


#### 10 Touche ENTERTAINMENT


Appuyez sur cette touche pour modifier l'affichage divertissant.

#### 11) Touche EO-EX

Appuyez de façon prolongée sur cette touche pour basculer entre les fonctions EQ-EX et SFEQ. Appuyez pour activer chacune des fonctions.

## Description de l'appareil





#### 12 Touches 1-6

Appuyez sur ces touches pour choisir une fréquence en mémoire, ou un disque si l'installation comprend un lecteur de CD à chargeur.

#### **13** Touche EQ

Appuyez sur cette touche pour choisir les diverses courbes d'égalisation.

#### (14) Touche SOURCE

Cet appareil est mis en service en sélectionnant une source. Appuyez pour parcourir toutes les sources disponibles.

#### **16 Touche VOLUME**

Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

## **Remarque**

Si vous appuyez sur **FUNCTION** sur la télécommande alors que vous appuyez aussi sur **BAND**, la télécommande ne fonctionnera pas correctement. Pour annuler ce réglage, appuyez sur **AUDIO** sur la télécommande tout en appuyant sur **BAND** sur la télécommande pour revenir au réglage précédent.

## **Boîtier de télécommande**

Le fonctionnement est le même qu'avec l'utilisation du bouton de l'appareil principal. Reportez-vous à la description de l'appareil central pour des explications sur le fonctionnement de chaque touche à l'exception de **ATT**, qui est expliqué ci-dessous.

#### 15 Touche ATT

Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.

# Mise en service, mise hors service

## Mise en service de l'appareil

 Appuyez sur SOURCE pour mettre en service l'appareil.

Le fait de choisir une source met l'appareil en service. ■

### Choix d'une source

Vous pouvez sélectionner une source que vous voulez écouter. Pour passer au Lecteur de CD intégré, chargez un disque dans l'appareil (reportez-vous à la page 74).

Appuyez sur SOURCE pour choisir une source.

Appuyez de manière répétée sur **SOURCE** pour choisir l'une après l'autre les sources suivantes:

Syntoniseur XM—Syntoniseur—Télévision—Lecteur de DVD/Lecteur de DVD à chargeur—Lecteur de CD intégré—Lecteur de CD à chargeur—Source extérieure 1—Source extérieure 2—AUX

## **Remarques**


- Dans les cas suivants, la source sonore ne pourra pas être sélectionnée:
  - Un produit correspondant à chaque source n'est pas connecté à cet appareil.
  - L'appareil ne contient pas de disque.
  - Le lecteur de DVD ne contient pas de disque.
  - Le lecteur de CD à chargeur ne contient pas de chargeur.
  - Le lecteur de DVD à chargeur ne contient pas de chargeur.
  - L'entrée AUX (entrée pour un appareil auxiliaire) est hors service (reportez-vous à la page 105).
- Source extérieure fait référence à un produit Pioneer (par exemple disponible dans le futur) qui, bien qu'incompatible en tant que source,

- permet la commande de fonctions élémentaires par cet appareil. Cet appareil peut contrôler deux sources extérieures. Quand deux sources extérieures sont connectées, leur affectation à source extérieure 1 ou source extérieure 2 est effectuée automatiquement par l'appareil.
- Si le fil bleu/blanc de l'appareil est relié à la prise de commande du relais de l'antenne motorisée, celle-ci se déploie lorsque la source est mise en service. Pour rétracter l'antenne, mettez la source hors service.

## Mise hors service de l'appareil

 Maintenez la pression sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil soit hors service.

## Écoute de la radio



Voici les étapes élémentaires pour utiliser la radio. Une utilisation plus élaborée du syntoniseur est expliquée à partir de la page suivante.

#### 1) Indicateur de stéréophonie (ST)

Il signale que la station émet en stéréophonie.

#### ② Indicateur LOC

Indique quand l'accord automatique sur une station locale est en service.

#### ③ Indicateur de gamme

Il signale la gamme d'accord choisie, AM ou FM.

#### 4 Indicateur de numéro de présélection

Il indique le numéro de la présélection choisie.

#### 5 Indicateur de fréquence

Il indique la valeur de la fréquence d'accord.

## 1 Pour choisir le syntoniseur, appuyez sur SOURCE.

Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que **Tuner** s'affiche.

## 2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

## 3 Appuyez sur BAND pour choisir la gamme.

Appuyez sur **BAND** jusqu'à ce que la gamme désirée, **FM1**, **FM2**, **FM3** en FM ou **AM** soit affichée

# 4 Pour effectuer un accord manuel, appuyez sur ◀ ou ▶ par pressions rapides.

La fréquence augmente ou diminue par pas.

# 5 Pour effectuer un accord automatique, appuyez continûment sur ◀ ou ▶ pendant environ une seconde puis relâcher.


Le syntoniseur examine les fréquences jusqu'à ce que se présente une émission dont la réception est jugée satisfaisante.

- Vous pouvez annuler l'accord automatique en appuvant par une pression rapide sur 

  ou ►.
- Si vous appuyez sur ◀ ou ▶ en maintenant la pression, vous pouvez sauter des stations d'émission. L'accord automatique démarre dès que vous relâchez les touches. (■)

## **Syntoniseur**

# Introduction au fonctionnement détaillé du syntoniseur



## ① Afficheur des fonctions Il indique l'état de la fonction.

#### Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **BSM** (mémoire des meilleures stations)

- —**Local** (accord automatique sur une station locale)
- Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage de la fréquence.

## **Remarque**

Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau la fréquence d'accord.

## Mise en mémoire et rappel des fréquences des stations

Grâce aux touches de présélection **1–6** vous pouvez aisément mettre en mémoire six fréquences que vous pourrez ultérieurement rappeler par une simple pression sur la touche convenable.

#### Lorsque se présente une fréquence que vous désirez mettre en mémoire, maintenez la pression sur une des touches de présélection 1-6 jusqu'à ce que le numéro de la présélection cesse de clignoter.

Le numéro sur lequel vous avez appuyé clignote sur l'indicateur de numéro de présélection puis reste allumé. La fréquence de la station de radio sélectionnée a été enregistré en mémoire.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur cette même touche de présélection **1–6**, la fréquence en mémoire est rappelée.

## Remarques

- La mémoire peut contenir 18 fréquences de la gamme FM, 6 pour chacune des trois bandes, et 6 fréquences de la gamme AM.
- Vous pouvez également utiliser les touches ▲ et ▼ pour rappeler une fréquence mise en mémoire grâce aux touches de présélection
   1-6. ■

# Accord sur les signaux puissants

L'accord automatique sur une station locale ne s'intéresse qu'aux émetteurs dont le signal reçu est suffisamment puissant pour garantir une réception de bonne qualité.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Local.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Local** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service l'accord automatique sur les stations locales

Le niveau de sensibilité pour l'accord automatique sur les stations locales (par exemple, **Local 2**) apparaît sur l'afficheur.

### **Syntoniseur**

### 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler la sensibilité.

En FM, la sensibilité peut prendre quatre valeurs; en AM, deux valeurs :

FM: Local 1—Local 2—Local 3—Local 4

AM: Local 1—Local 2

La valeur **Local 4** permet la réception des seules stations très puissantes; les autres valeurs autorisent, dans l'ordre décroissant, la réception de stations de moins en moins puissantes.

4 Pour revenir à l'accord automatique ordinaire, appuyez sur ▼ de façon à mettre hors service l'accord automatique sur une station locale.

Local:OFF apparaît sur l'afficheur.

signal. Quand l'enregistrement est terminé, **BSM** cesse de clignoter.

Pour annuler la mise en mémoire, appuyez sur ▼.



La mise en mémoire de fréquences à l'aide de la fonction BSM peut provoquer le remplacement d'autres fréquences déjà conservées grâce aux touches 1-6.

### Mise en mémoire des fréquences des émetteurs les plus puissants

La fonction BSM (Mémoire des meilleures stations) vous permet d'utiliser automatiquement les touches de présélection **1–6** pour mémoriser les six fréquences des émetteurs les plus puissants, émetteurs que vous pouvez ultérieurement rappeler par une simple pression sur une de ces touches.


### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir BSM.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **BSM** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service BSM.

**BSM** commence à clignoter. Pendant que **BSM** clignote les six stations d'émission des plus fortes sont enregistrées dans les touches de présélection **1–6** dans l'ordre de la force du

#### Écoute d'un CD



Voici les étapes élémentaires pour lire un CD avec votre lecteur de CD intégré. Une utilisation plus élaborée du CD est expliquée à partir de la page suivante.

- ① **Indicateur de numéro de plage**Il indique la plage en cours de lecture.
- ② Indicateur de temps de lecture Il indique le temps de lecture depuis le début de la plage en cours de lecture.


### 1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant.

Le logement pour CD apparaît.

 Après avoir introduit un CD, appuyez sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD.

## 2 Introduisez un CD dans le logement pour CD.

La lecture commence automatiquement.



Touche EJECT

 Vous pouvez éjecter le CD en appuyant sur EJECT.

- Pour éviter un mauvais fonctionnement, assurez-vous qu'aucun objet métallique ne vienne en contact avec les broches quand la face avant est ouverte.
- 3 Fermez la face avant.

## 4 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

#### 5 Pour une avance rapide ou un retour rapide, appuyez sur ◀ ou ▶ et maintenez la pression.

■ Si vous choisissez la méthode de recherche ROUGH SEARCH, une pression prolongée sur ◀ ou ▶ vous permet d'effectuer une recherche par sauts de dix plages sur le disque en cours. (Reportez-vous à la page 77, Sélection de la méthode de recherche.)

## 6 Pour atteindre une plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.

Appuyer sur ► fait passer au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Appuyer une nouvelle fois fera passer à la plage précédente.

### **Remarques**

- Le lecteur de CD intégré joue un CD standard 12 cm ou 8 cm (single) à la fois. N'utilisez pas un adaptateur pour jouer des CD 8 cm.
- N'introduisez aucun objet dans le logement pour CD autre qu'un CD.
- Si vous ne pouvez pas insérer un disque complètement ou si après que vous l'ayez inséré le disque ne se joue pas, vérifiez que la face étiquette du disque est sur le dessus. Appuyez sur EJECT pour éjecter le disque, et vérifiez que le disque n'est pas abîmé avant de le réinsérer.
- Si le lecteur de CD intégré présente une anomalie, un message d'erreur tel que ERROR-11

- peut s'afficher. Reportez-vous à la page 113, Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré.
- Quand un disque CD TEXT est inséré, les titres du disque et des plages commencent à défiler automatiquement. Quand la fonction Ever-Scroll est mise en service lors du réglage initial, les titres du disque et des plages défilent en permanence. A propos d'Ever Scroll, reportez-vous à la page 107, Mise en service ou hors service du Défilement Permanent.

### Introduction au fonctionnement détaillé du lecteur de CD intégré



- ① **Afficheur des fonctions** Il indique l'état de la fonction.
- Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes: **Repeat** (répétition de la lecture)—**Random** (lecture dans un ordre quelconque)—**Scan** (examen du disque)—**Pause** (pause)

- —Comp./BMX (compression et BMX)
- —**FF/REV** (méthode de recherche)—**Tag Read** (affichage de l'étiquette)
- Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### **Remarques**

- Quand vous jouez des données audio (CD-DA), il n'est pas actif même si vous mettez
   Tag Read (affichage de l'étiquette) en service.
   (Reportez-vous à la page 86.)
- Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau les conditions de lecture.

### Répétition de la lecture

La répétition de la lecture vous permet d'écouter à nouveau la même plage musicale.

# 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Repeat.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Repeat** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la répétition de la lecture.

**Repeat:ON** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage en cours se poursuit puis sera répétée.

## 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la répétition de la lecture.

**Repeat:OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage suivante commence à la fin de la lecture de la plage en cours.



#### Remarque

La répétition de la lecture est automatiquement abandonnée dès que commence la recherche d'une plage musicale, une avance rapide ou un retour rapide.

# Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque

Les plages musicales du CD sont jouées dans un ordre quelconque, choisi au hasard.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Random.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Random** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ pour activer la lecture dans un ordre quelconque.

**Random:ON** apparaît sur l'afficheur. Les plages musicales seront lues dans un ordre quelconque.

# 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la lecture dans un ordre quelconque.

Random:OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture des plages musicales se poursuit dans l'ordre.

#### Examen du contenu d'un CD

Cette fonction vous permet d'écouter les 10 premières secondes de chaque plage musicale gravée sur le CD.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Scan.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Scan** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ▲ pour activer l'examen du contenu.

**Scan :ON** apparaît sur l'afficheur. Les 10 premières secondes de chaque plage sont lues.

# 3 Quand vous trouvez la plage désirée appuyez sur ▼ pour arrêter l'examen du contenu du disque.

**Scan:OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la piste se poursuit.

 Si les conditions de lecture se sont à nouveau affichées d'elles-mêmes, choisissez Scan une fois encore en appuyant sur FUNCTION.



#### Remarque

Lorsque l'examen du disque est terminé, la lecture normale reprend.

#### Pause de la lecture d'un CD

La pause est un arrêt momentané de la lecture du CD.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Pause.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Pause** apparaisse sur l'afficheur.

- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre la pause. Pause:ON apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage en cours se met en pause.
- 3 Appuyez sur ▼ pour enlever la pause. Pause:OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture reprend là où elle a été interrompue. ■

# Utilisation de la compression et BMX

L'utilisation des fonctions COMP (compression) et BMX vous permet d'ajuster la qualité de lecture du son du lecteur de CD. Chacune de ces fonctions possède un réglage en deux étapes. La fonction COMP règle l'équilibre entre les sons les plus forts et les plus faibles aux volumes élevés. BMX contrôle les réverbérations du son pour donner à la lecture un son plus plein. Sélectionnez chacun de ces effets et écoutez-les puis choisissez celui qui améliore le mieux la lecture de la plage ou du CD que vous écoutez.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Comp.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Comp.** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la correction désirée.

Appuyez de manière répétée sur ▲ ou ▼ pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Comp./BMX OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp./BMX OFF—BMX 1—BMX 2

# Sélection de la méthode de recherche

Vous pouvez choisir entre les méthodes recherche rapide avant, recherche rapide arrière et recherche toutes les 10 plages.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir FF/REV.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **FF/REV** apparaisse sur l'afficheur.

 Si la méthode de recherche ROUGH SEARCH a été sélectionnée précédemment,

ROUGH SEARCH s'affiche.

## 2 Appuyez sur ◀, ou sur ▶ pour choisir la méthode de recherche.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que la méthode de recherche désirée apparaisse sur l'afficheur.

- FF/REV Recherche rapide avant et arrière
- ROUGH SEARCH Recherche toutes les 10 plages •

# Recherche toutes les 10 plages sur le disque en cours

Si un disque contient plus de dix plages, vous pouvez effectuer la recherche toutes les 10 plages. Quand un disque contient de nombreuses plages, vous pouvez effectuer une recherche grossière de la plage que vous voulez lire.

## 1 Sélectionnez la méthode de recherche ROUGH SEARCH.

Reportez-vous à cette page, Sélection de la méthode de recherche.

# 2 Maintenez le doigt appuyé sur ◀ ou ► pour effectuer une recherche toutes les 10 plages dans un disque.

- Si un disque contient moins de 10 pistes, maintenir le doigt appuyé sur ▶ rappelle la dernière plage du disque. De même, si le nombre de plages restantes après une recherche toutes les 10 plages est inférieur à 10, maintenir le doigt appuyé sur ▶ rappelle la dernière plage du disque.
- Si un disque contient moins de 10 pistes, maintenir le doigt appuyé sur ◀ rappelle la première plage du disque. De même, si le nombre de plages restantes après une recherche toutes les 10 plages est inférieur à 10, maintenir le doigt appuyé sur ◀ rappelle la première plage du disque. ■

# Utilisation des fonctions de titre de disque

Vous pouvez saisir les titres des CDs et les afficher. La prochaine fois que vous insérez un CD pour lequel vous avez saisi un titre, le titre de ce CD sera affiché.

### Saisie des titres de disque

La saisie de titres de disque vous permet de saisir des titres de CD d'une longueur maximum de 10 et un maximum de 48 titres de disque.

### 1 Jouez un CD dont vous voulez entrer le titre.

# 2 Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'écran.

 Lors de la lecture d'un disque CD TEXT, vous ne pouvez pas basculer sur TITLE. Sur un disque CD TEXT, le titre du disque a déjà été enregistré.

# 3 Appuyez sur la touche numérotée 1 pour choisir le type des caractères à utiliser.

Appuyez de manière répétée sur la touche numérotée **1** pour passer de l'un à l'autre des types de caractères suivants:

Alphabet (majuscules), nombres et symboles —Alphabet(minuscules)—Lettres européennes, telles que lettres accentuées (exemple á, à, ä, c)

 Vous pouvez choisir les chiffres d'entrée et les symboles en appuyant sur une touche numérotée
 2.

# 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une lettre de l'alphabet.

Chaque appui sur ▲ affiche une lettre de l'alphabet dans l'ordre A B C ... X Y Z, les chiffres et les symboles dans l'ordre 1 2 3 ... @ # <. Chaque appui sur ▼ affiche une lettre dans l'ordre inverse Z Y X ... C B A.



## 5 Appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante.

Lorsque la lettre que vous désirez utiliser est affichée, appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante puis choisissez la lettre suivante. Appuyez sur ◄ pour vous déplacer vers l'arrière sur l'écran.

#### 6 Après avoir frappé le titre, placez le curseur sur la dernière position en appuyant sur ▶.

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ▶, le titre saisi est mis en mémoire.

7 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### **Remarques**

- Les titres demeurent en mémoire même après que vous ayez retiré le disque de l'appareil, et sont rappelés quand le disque est réinséré.
- Après l'entrée des données de 48 disques dans la mémoire, les données pour un nouveau disque écrasent les données les plus anciennes
- Si vous connectez un lecteur de CD à chargeur, vous pouvez entrer des titres de disque pour 100 disques.
- Si vous connectez à l'appareil un lecteur de CD à chargeur qui ne prend pas en compte la frappe des titres, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil pour frapper les titres.

#### Affichage du titre d'un disque

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont le titre a été mis en mémoire.

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque) Lorsque vous choisissez **Disc Title**, le titre du disque en cours de lecture s'affiche.

- Quand vous insérez un CD avec un titre de disque, le titre du disque commence à défiler automatiquement sur l'écran.
- Si le disque en cours de lecture n'a pas reçu de titre. **No Disc Title** s'affiche. ■

ques CD TEXT codés spécialement supportent les fonctions listées ci-dessous.

# Affichage des titres sur les disques CD TEXT

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque)

- —**DiscArtist Name** (interprète du disque)
- —**Track Title** (titre de la plage musicale)
- —**TrackArtist Name** (interprète de la plage musicale)
- Si aucune information spécifique n'a été gravée sur le disque, No XXXX s'affiche (par exemple, No Track Artist Name).

# Défilement du titre du disque sur l'afficheur

Cet appareil peut afficher les 16 premières lettres de **Disc Title**, **DiscArtist Name**, **Track Title** et **TrackArtist Name**. Quand l'information textuelle dépasse 16 lettres, vous pouvez faire défiler l'écran comme suit.

 Maintenez la pression sur DISPLAY jusqu'à ce que le titre commence à défiler sur l'écran.

Les titres défilent.

# Utilisation des fonctions CD TEXT


Certains disques disposent d'informations qui ont été codées pendant la fabrication du disque. Ces disques, qui peuvent contenir des informations telles que titre du CD, titres des plages, nom de l'artiste et durée de lecture, sont appelés disques CD TEXT. Seuls ces dis-

### **Remarque**

Quand la fonction EverScroll est mise en service lors du réglage initial, les informations textuelles du CD défilent en permanence. Si vous voulez arrêter le défilement de l'affichage pour le disque chargé, appuyez sur **DISPLAY** et maintenez l'appui pendant 2 secondes. Seuls les 16 premiers caractères du texte seront affichés. Pour arrêter complètement la fonction Ever Scroll, mettez Ever Scroll hors service lors du réglage initial. Pour mettre le fonction Ever Scroll (Défilement permanent) en service ou hors service, reportez-vous à la page 107, *Mise en service ou hors service du Défilement Permanent*.

### Lecture de fichiers MP3/ WMA/WAV

**Lecteur MP3/WMA/WAV** 



Voici les étapes élémentaires pour lire un fichier MP3/WMA/WAV avec votre lecteur de CD intégré. Une utilisation plus élaborée des fichiers MP3/WMA/WAV est expliquée à partir de la page 83.

- 1 Indicateur MP3/WMA/WAV Indique guand le fichier MP3/WMA/WAV est en cours de lecture.
- 2 Indicateur du numéro de dossier Il indique le numéro de dossier en cours de lecture.
- 3 Indicateur de numéro de plage Il indique la plage musicale (fichier) en cours de lecture.
- (4) Indicateur de temps de lecture Il indique le temps de lecture depuis le début de la plage musicale en cours de lecture (fichier).


#### 1 Appuyez sur OPEN pour ouvrir la face avant.

Le logement pour CD apparaît.

 Après avoir introduit un CD-ROM, appuvez sur **SOURCE** pour choisir le lecteur de CD intégré.

#### 2 Introduisez un CD-ROM dans le logement pour CD.

La lecture commence automatiquement.



- Vous pouvez éjecter le CD-ROM en appuyant sur **EJECT**.
- Pour éviter un mauvais fonctionnement, assurez-vous qu'aucun objet métallique ne vienne en contact avec les broches quand la face avant est ouverte.

#### Fermez la face avant.

#### Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

#### Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un dossier.

- Vous ne pouvez pas sélectionner un dossier qui ne contient pas de fichier MP3/WMA/WAV enreaistré.
- Pour revenir au dossier 01 (ROOT), maintenant la pression d'un doigt sur **BAND**. Toutefois, si le dossier 01 (ROOT) ne contient pas de fichier. la lecture commence au dossier 02.

#### Pour une avance rapide ou un retour rapide, appuyez sur ◀ ou ▶ et maintenez la pression.

■ Il s'agit d'une avance rapide ou d'un retour rapide seulement pour le fichier en cours de lecture. Cette opération est annulée quand le fichier précédent ou suivant est atteint.

#### Lecteur MP3/WMA/WAV

■ Si vous choisissez la méthode de recherche ROUGH SEARCH, une pression prolongée sur ◀ ou ▶ vous permet d'effectuer une recherche par sauts de dix plages sur le dossier en cours. (Reportez-vous à la page 85, Sélection de la méthode de recherche.)

## 7 Pour atteindre une plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.


Appuyer sur ► fait passer au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Appuyer une nouvelle fois fera passer à la plage précédente.

### **Remarques**

- Quand vous jouez des disques contenant des fichiers MP3/WMA/WAV et des données audio (CD-DA) tels que les CDs CD-EXTRA et MIXED-MODE, vous pouvez lire les deux types seulement en changeant entre les modes MP3/WMA/WAV et CD-DA avec BAND.
- Si vous avez basculé entre la lecture de fichiers MP3/WMA/WAV et celle de données audio (CD-DA), la lecture commence à la première plage du disque.
- Le lecteur de CD intégré peut lire un fichier MP3/WMA/WAV enregistré sur un CD-ROM. (Reportez-vous à la page 114 pour connaître les types de fichiers qui peuvent être lus.)
- N'introduisez aucun objet dans le logement pour CD autre qu'un CD.
- Il existe parfois un certain retard entre le démarrage de la lecture et la sortie du son. C'est particulièrement le cas quand on lit des disques multi-session ou avec de nombreux dossiers. Au moment de la lecture du format,
   Format Read s'affiche.
- Si vous ne pouvez pas insérer un disque complètement ou si après que vous l'ayez inséré le disque ne se joue pas, vérifiez que la face étiquette du disque est sur le dessus. Appuyez sur EJECT pour éjecter le disque, et vérifiez que le disque n'est pas abîmé avant de le réinsérer.

- La lecture s'effectue dans l'ordre des numéros de fichier. Les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers sont sautés. (Si le dossier 01 (ROOT) ne contient pas de fichier, la lecture commence au dossier 02.)
- Lors de la lecture de fichiers enregistrés comme des fichiers VBR (débit binaire variable), le temps de lecture n'est pas affiché correctement si on utilise des opérations d'avance rapide ou de retour rapide.
- Si le disque inséré ne contient pas de fichiers qui peuvent être lus, No Audio s'affiche.
- Si le fichier inséré contient des fichiers WMA qui sont protégés par un système de gestion des droits numériques (DRM), TRK SKIPPED s'affiche tandis que le fichier protégé est sauté.
- Si tous les fichiers du disque inséré sont sécurisés par DRM, PROTECT s'affiche.
- Il n'y a pas de son pendant l'avance rapide ou le retour rapide.
- Si le lecteur de CD intégré présente une anomalie, un message d'erreur tel que ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous à la page 113, Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré.
- Quand on insère un disque MP3/WMA/WAV, le nom du dossier et le nom du fichier commencent à défiler vers la gauche automatiquement. Quand la fonction EverScroll est mise en service lors du réglage initial, les noms du fichier et du dossier défilent en permanence. A propos d'Ever Scroll, reportezvous à la page 107, Mise en service ou hors service du Défilement Permanent.

### Introduction au fonctionnement détaillé du lecteur de CD (MP3/WMA/ WAV) intégré



#### Afficheur des fonctions Il indique l'état de la fonction.

#### Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes: Repeat (répétition de la lecture)—Random (lecture dans un ordre quelconque)—Scan (examen du disque)—Pause (pause)—Liste des titres de dossier—Comp./BMX compression et BMX)-FF/REV (méthode de recherche)—**Tag Read** (affichage de l'étiquette)

■ Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### Remarque

Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau les conditions de lecture.

### Répétition de la lecture

Pour la lecture MP3/WMA/WAV, il existe trois modes de répétition de la lecture : FOLDER (répétition du dossier), TRACK (répétition d'une plage) et DISC (répétition de toutes les plages).

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir Repeat.

Appuvez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que Repeat apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir l'étendue de répétition.

Appuvez sur 

ou 

iusqu'à ce que l'étendue de répétition désirée apparaisse sur l'afficheur.

- FOLDER Répétition du dossier en cours de lecture
- TRACK Répétition de la plage en cours de lecture seulement
- DISC Répétition de toutes les plages

### Remarques

- Si vous choisissez un autre dossier pendant la répétition de la lecture, le mode de répétition adopté est DISC.
- Si pendant la répétition TRACK, vous recherchez une plage musicale, ou commandez une avance rapide ou un retour rapide, le mode de répétition changera en FOLDER.
- Quand **FOLDER** est sélectionné, il n'est pas possible de jouer un sous-dossier de ce dossier.

### Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque

Les plages musicales sont jouées dans un ordre quelconque à l'intérieur du mode de répétition adopté: FOLDER ou DISC.

#### Choisissez l'étendue de répétition.

Reportez-vous à cette page, Répétition de la lecture.

#### Lecteur MP3/WMA/WAV

### 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Random.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Random** apparaisse sur l'afficheur.

## 3 Appuyez sur ▲ pour activer la lecture dans un ordre quelconque.

Random: ON apparaît sur l'afficheur. Les plages seront jouées dans un ordre au hasard à l'intérieur des plages FOLDER ou DISC sélectionnées précédemment.

# 4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la lecture dans un ordre quelconque.

Random:OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture des plages musicales se poursuit dans l'ordre.

### Examen du contenu des dossiers et des plages

Si vous utilisez **FOLDER**, le début de chaque piste dans le dossier sélectionné est joué pendant environ 10 secondes. Si vous utilisez **DISC**, le début de la première piste de chaque dossier est joué pendant environ 10 secondes.

#### 1 Choisissez l'étendue de répétition.

Reportez-vous à la page précédente, Répétition de la lecture.

### 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Scan.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Scan** apparaisse sur l'afficheur.

## 3 Appuyez sur ▲ pour activer l'examen du contenu.

**Scan:ON** apparaît sur l'afficheur. Les 10 premières secondes de chaque plage musicale du dossier en cours (ou de la première plage de chaque dossier) sont lues.

# 4 Quand vous trouvez la plage désirée (ou le dossier désiré) appuyez sur ▼ pour arrêter l'examen du contenu du disque.

**Scan :OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage (ou du dossier) se poursuit.

 Si les conditions de lecture se sont à nouveau affichées d'elles-mêmes, choisissez Scan une fois encore en appuyant sur FUNCTION.



#### Remarque

Lorsque l'examen des pistes ou des dossiers est terminé, la lecture normale des plages musicales reprend.

#### Pause en lecture MP3/WMA/ WAV

La pause est un arrêt momentané de la lecture du MP3/WMA/WAV.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Pause.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Pause** apparaisse sur l'afficheur.

- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre la pause. Pause: ON apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage en cours se met en pause.
- 3 Appuyez sur ▼ pour enlever la pause. Pause:OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture reprend là où elle a été interrompue. ■

# Français

### Utilisation de la compression et BMX

L'utilisation des fonctions COMP (compression) et BMX vous permet d'ajuster la qualité de lecture du son du lecteur de CD. Chacune de ces fonctions possède un réalage en deux étapes. La fonction COMP règle l'équilibre entre les sons les plus forts et les plus faibles aux volumes élevés. BMX contrôle les réverbérations du son pour donner à la lecture un son plus plein. Sélectionnez chacun de ces effets et écoutez-les puis choisissez celui qui améliore le mieux la lecture de la plage ou du CD que vous écoutez.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir Comp.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Comp.** apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la correction désirée.

Appuyez de manière répétée sur ▲ ou ▼ pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre :

Comp./BMX OFF—Comp. 1—Comp. 2— Comp./BMX OFF—BMX 1—BMX 2

### Choix d'un dossier à partir de la liste des titres des dossiers

La liste des titres des dossiers vous permet de voir les titres des dossiers et d'en choisir un pour le lire.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir la liste des titres des dossiers.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Root** apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler la liste des titres mis en mémoire.

 Si le dossier sélectionné contient des fichiers. r¬¬□ apparaît sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ pour commander la lecture du dossier choisi.

La lecture de la sélection commence.

• Si le dossier sélectionné ne contient pas de fichiers. NO FILES s'affiche.

#### Sélection de la méthode de recherche

Vous pouvez choisir entre les méthodes recherche rapide avant, recherche rapide arrière et recherche toutes les 10 plages.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir FF/REV.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que FF/REV apparaisse sur l'afficheur.

 Si la méthode de recherche ROUGH SEARCH a été sélectionnée précédemment.

ROUGH SEARCH s'affiche.

#### Appuyez sur ◀, ou sur ▶ pour choisir la méthode de recherche.

Appuyez sur ◀, ou sur ▶, jusqu'à ce que la méthode de recherche désirée apparaisse sur l'afficheur.

- FF/REV Recherche rapide avant et arrière
- **ROUGH SEARCH** Recherche toutes les 10 plages •

#### Lecteur MP3/WMA/WAV

# Recherche toutes les 10 plages dans le dossier en cours

Si le dossier en cours contient plus de dix plages, vous pouvez effectuer la recherche toutes les 10 plages. Quand un dossier contient de nombreuses plages, vous pouvez effectuer une recherche grossière de la plage que vous voulez lire.

### 1 Sélectionnez la méthode de recherche ROUGH SEARCH.

Reportez-vous à la page précédente, Sélection de la méthode de recherche.

# 2 Maintenez le doigt appuyé sur ◀ ou ► pour effectuer une recherche toutes les 10 plages dans le dossier en cours.

- Si le dossier en cours contient moins de 10 plages, maintenir le doigt appuyé sur ▶ rappelle la dernière plage du dossier. De même, si le nombre de plages restantes après une recherche toutes les 10 plages est inférieur à 10, maintenir le doigt appuyé sur ▶ rappelle la dernière plage du dossier.
- Si le dossier en cours contient moins de 10 plages, maintenir le doigt appuyé sur ◀ rappelle la première plage du dossier. De même, si le nombre de plages restantes après une recherche toutes les 10 plages est inférieur à 10, maintenir le doigt appuyé sur ◀ rappelle la première plage du dossier. ■

# Mise en service ou hors service de l'affichage de l'étiquette

Si le disque MP3/WMA contient des informations textuelles telles que le titre de la plage et le nom de l'artiste, vous pouvez mettre l'affichage de l'étiquette en service ou hors service.

 Si vous mettez l'affichage de l'étiquette hors service, le temps de démarrage de la lecture sera plus court que lorsque cette fonction est activée.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Tag Read.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Tag Read** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service l'affichage de l'étiquette.

Tag Read: ON apparaît sur l'afficheur.

# 3 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service l'affichage de l'étiquette.

Tag Read: OFF apparaît sur l'afficheur.



#### Remarque

Quand vous mettez l'affichage de l'étiquette en service, cet appareil revient au début de la plage en cours pour lire l'information textuelle.

## Affichage des informations textuelles d'un disque MP3/ WMA/WAV

Les informations textuelles enregistrées sur un disque MP3/WMA/WAV peuvent être affichées.

### Si vous lisez un disque MP3/WMA

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Temps de lecture—Folder Name (nom du dossier)—File Name (nom du fichier)
—Track Title (titre de la plage)—Artist Name (nom de l'artiste)—Album Title (titre de l'album)—Comment (commentaire)—Débit binaire

Français

#### Lecteur MP3/WMA/WAV

- Lors de la lecture de fichiers MP3 enregistrés comme fichiers VBR (débit binaire variable), la valeur du débit binaire n'est pas affichée même si on est passé en affichage du débit binaire. (VBR s'affichera.)
- Lors de la lecture de fichiers WMA enregistrés comme fichiers VBR (débit binaire variable), la valeur du débit binaire moyen est affichée.
- Quand vous avez mis l'affichage de l'étiquette hors service, vous ne pouvez pas basculer sur

### Track Title, Artist Name, Album Title et Comment.

- Si aucune information spécifique n'a été gravée sur le disque MP3/WMA, No XXXX s'affiche (par exemple, No Folder Name).
- Avec certaines applications utilisées pour encoder les fichiers WMA, les noms des albums et d'autres informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement

#### Si vous lisez un disque WAV

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Temps de lecture—**Folder Name** (nom du dossier)—**File Name** (nom du fichier)—fréquence d'échantillonnage

- Si aucune information spécifique n'a été gravée sur le disque WAV, No XXXX s'affiche (par exemple. No Folder Name).
- Vous pouvez seulement lire des fichiers WAV aux fréquences 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 kHz (LPCM) ou 22,05 et 44,1 kHz (MS ADPCM). La fréquence d'échantillonnage affichée peut être arrondie. ■

### Défilement des informations textuelles sur l'afficheur

Cet appareil peut afficher les 16 premières lettres de Folder Name, File Name, Track Title, Artist Name, Album Title et Comment.

Quand l'information enregistrée dépasse 16 lettres, vous pouvez faire défiler le texte vers la gauche pour voir le reste des informations textuelles.


#### Maintenez la pression sur DISPLAY jusqu'à ce que l'information textuelle commence à défiler sur l'écran.

L'information textuelle défile.

### **Remarques**

- Contrairement aux formats de fichier MP3 et WMA, les fichiers WAV affichent seulement Folder Name et File Name
- Quand la fonction EverScroll est mise en service lors du réglage initial, les informations textuelles du CD défilent en permanence. Si vous voulez arrêter le défilement de l'affichage pour le disque chargé, appuyez sur DISPLAY et maintenez l'appui pendant 2 secondes. Seuls les 16 premiers caractères du texte seront affichés. Pour arrêter complètement la fonction Ever Scroll, mettez Ever Scroll hors service lors du réglage initial. Pour mettre le fonction Ever Scroll (Défilement permanent) en service ou hors service, reportez-vous à la page 107, Mise en service ou hors service du Défilement Permanent.

#### Écoute d'un CD



Vous pouvez utiliser cet appareil pour commander un lecteur de CD à chargeur, vendu séparément.

Voici les étapes élémentaires pour lire un CD avec votre lecteur de CD à chargeur. Une utilisation plus élaborée du CD est expliquée à partir de la page suivante.

- ① **Indicateur de numéro de disque** Il indique le disque en cours de lecture.
- ② Indicateur de numéro de plage Il indique la plage en cours de lecture.
- ③ Indicateur de temps de lecture Il indique le temps de lecture depuis le début de la plage en cours de lecture.
- 1 Appuyez sur SOURCE pour choisir le lecteur de CD à chargeur.

Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que **Multi-CD** s'affiche.

## 2 Utilisez VOLUME pour régler le niveau sonore.

Tournez ce bouton pour augmenter ou diminuer le niveau sonore.

# 3 Choisissez le disque que vous désirez écouter au moyen des touches 1–6.

Pour les disques occupant les positions 1 à 6, appuyez simplement sur la touche correspondante.

Pour les disques occupant les positions 7 à 12, maintenez la pression sur la touche correspondante, c'est-à-dire sur la touche **1** pour le disque 7, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le numéro du disque s'affiche.

- Vous pouvez également utiliser les touches ▲/
- ▼ pour choisir les disques dans l'ordre.

# 4 Pour une avance rapide ou un retour rapide, appuyez sur ◀ ou ▶ et maintenez la pression.

## 5 Pour atteindre une plage précédente ou suivante, appuyez sur ◀ ou ▶.

Appuyer sur ► fait passer au début de la plage suivante. Appuyer sur ◄ fait passer au début de la plage en cours. Appuyer une nouvelle fois fera passer à la plage précédente.



- Ready s'affiche tandis que le lecteur de CD à chargeur procède aux opérations préalables à la lecture.
- Si le lecteur de CD à chargeur présente une anomalie, un message d'erreur tel que ERROR-11 peut s'afficher. Reportez-vous au mode d'emploi du lecteur de CD à chargeur.
- L'indication No Disc s'affiche si le lecteur de CD à chargeur ne contient aucun disque.
- Quand vous choisissez un disque CD TEXT sur un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT, les titres du disque et des plages commencent à défiler automatiquement. Quand la fonction EverScroll est mise en service lors du réglage initial, les titres du disque et des plages défilent en permanence. A propos d'Ever Scroll, reportez-vous à la page 107, Mise en service ou hors service du Défilement Permanent.

### Lecteur de CD 50 disques

Seules les fonctions mentionnées dans ce mode d'emploi sont prises en compte par les lecteurs de CD 50 disques.

Cet appareil n'est pas conçu pour utiliser les fonctions de liste des titres de disque avec un lecteur de CD à chargeur de 50 disques. Pour les fonctions liste des titres de disque, reportez-vous à la page 94, Choix d'un disque à partir de la liste des titres des disques.

### Introduction au fonctionnement détaillé du lecteur de CD à chargeur



## 1 Afficheur des fonctions Il indique l'état de la fonction.

# • Appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)— Liste des titres des disques—**Random** (lecture au hasard)—**Scan** (examen des disques)—**ITS Play** (lecture ITS)—**Pause** (pause)—**Comp.** (compression et DBE)

■ Appuyez sur **BAND** pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.



Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau les conditions de lecture.

### Répétition de la lecture

Il existe trois modes de répétition de la lecture pour le lecteur de CD à chargeur: **MCD** (répétition du lecteur de CD à chargeur), **TRACK** (répétition d'une plage) et **DISC** (répétition d'un disque).

# 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Repeat.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Repeat** apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir l'étendue de répétition.

Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que l'étendue de répétition désirée apparaisse sur l'afficheur.

- MCD Répétition de tous les disques que contient le lecteur de CD à chargeur
- TRACK Répétition de la plage en cours de lecture seulement
- DISC Répétition du disque en cours de lecture

### **Remarques**

- Si vous choisissez un autre disque pendant la répétition de la lecture, le mode de répétition changera en MCD.
- Si pendant la répétition TRACK, vous recherchez une plage musicale, ou commandez une avance rapide ou un retour rapide, le mode de répétition changera en DISC.

# Écoute des plages musicales dans un ordre quelconque

Les plages musicales sont jouées dans un ordre quelconque à l'intérieur du mode de répétition adopté: **MCD** ou **DISC**.

#### 1 Choisissez l'étendue de répétition.

Reportez-vous à la page précédente, Répétition de la lecture.

## 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Random.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Random** apparaisse sur l'afficheur.

## 3 Appuyez sur ▲ pour activer la lecture dans un ordre quelconque.

Random: ON apparaît sur l'afficheur. Les plages seront jouées dans un ordre au hasard à l'intérieur des plages MCD ou DISC sélectionnées précédemment.

# 4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la lecture dans un ordre quelconque.

Random: OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture des plages musicales se poursuit dans l'ordre.

# Examen du contenu des disques et des plages

Si vous utilisez **DISC**, le début de chaque piste sur le disque sélectionné est joué pendant environ 10 secondes. Si vous utilisez **MCD**, le début de la première piste de chaque disque est joué pendant environ 10 secondes.

#### 1 Choisissez l'étendue de répétition.

Reportez-vous à la page précédente, Répétition de la lecture.

### 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Scan.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Scan** apparaisse sur l'afficheur.

### 3 Appuyez sur ▲ pour activer l'examen du contenu.

**Scan:ON** apparaît sur l'afficheur. Les 10 premières secondes de chaque plage musicale du disque en cours (ou de la première plage de chaque disque) sont lues.

# 4 Quand vous trouvez la plage désirée (ou le disque désiré) appuyez sur ▼ pour arrêter l'examen du contenu du disque.

**Scan:OFF** apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage (ou du disque) se poursuit.

 Si les conditions de lecture se sont à nouveau affichées d'elles-mêmes, choisissez Scan une fois encore en appuyant sur FUNCTION.



Lorsque l'examen du disque, ou des disques, est terminé, la lecture normale des plages musicales reprend. •

#### Pause de la lecture d'un CD

La pause est un arrêt momentané de la lecture du CD.

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Pause.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Pause** apparaisse sur l'afficheur.

- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre la pause. Pause:ON apparaît sur l'afficheur. La lecture de la plage en cours se met en pause.
- 3 Appuyez sur ▼ pour enlever la pause. Pause:OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture reprend là où elle a été interrompue. ■

#### **Utilisation des listes ITS**

ITS (programmation en temps réel) vous permet de constituer une liste de lecture de vos plages favorites à partir de celles qui sont contenues dans le chargeur du Lecteur de CD à chargeur. Après que vous ayez ajouté vos plages favorites à la liste de lecture vous pouvez activer la lecture ITS et jouer seulement ces sélections.

### Création d'une liste de lecture avec la programmation en temps réel ITS

Vous pouvez utiliser la fonction ITS pour entrer et jouer jusqu'à 99 plages par disque, jusqu'à 100 disques (avec le titre du disque). (Avec les lecteurs de CD à chargeur vendus avant le CDX-P1250 et le CDX-P650, la liste de lecture est limitée à 24 plages.)

1 Lecture d'un CD que vous voulez programmer.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un CD.

2 Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur, puis appuyez sur FUNCTION pour sélectionner ITS. Quand TITLE est affiché, appuyez de façon répétée sur FUNCTION, les fonctions suivantes s'affichent:

**TITLE** (saisie du titre du disque)—**ITS** (programmation en temps réel ITS)

- 3 Sélectionnez la piste désirée en appuyant sur ◀ ou ▶.
- 4 Appuyez sur ▲ pour mémoriser la plage en cours de lecture dans la liste de lecture.

**ITS Input** s'affiche brièvement et la sélection en cours de lecture est ajoutée à votre liste de lecture. Puis **ITS** est de nouveau affiché.

5 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.



Après l'entrée des données de 100 disques dans la mémoire, les données pour un nouveau disque écrasent les données les plus anciennes.

# Lecture à partir de votre liste de lecture ITS

La lecture ITS vous permet d'écouter les plages que vous avez enregistrées dans votre liste de lecture ITS. Quand vous activez la lecture ITS, la lecture des plages incluses dans votre liste de lecture du lecteur de CD à chargeur commence.

#### 1 Choisissez l'étendue de répétition.

Reportez-vous à la page 89, Répétition de la lecture.

## 2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir ITS Play.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **ITS Play** apparaisse sur l'afficheur.

### 3 Appuyez sur ▲ pour activer la lecture ITS.

ITS Play: ON apparaît sur l'afficheur. La lecture des plages extraites de votre liste de lecture incluses dans les étendues de plages MCD ou DISC commence.

 Si aucune plage n'est incluse dans l'étendue de répétition en cours n'est programmée pour ITS ITS Empty est affiché.

## 4 Appuyez sur ▼ pour désactiver la lecture ITS.

ITS Play: OFF apparaît sur l'afficheur. La lecture se poursuit dans l'ordre normal à partir du disque et de la plage en cours de lecture.

# Suppression d'une plage de votre liste ITS

Si la lecture ITS est active, vous pouvez supprimer une plage de votre liste ITS.

Si ITS est déjà en service, passez à l'opération 2. Si ITS n'est pas en service, appuyez sur **FUNCTION**.

#### 1 Jouez un CD sur lequel vous voulez supprimer une plage de votre liste ITS, et activez la lecture ITS.

Reportez-vous à cette page, *Lecture à partir de votre liste de lecture ITS*.

#### 2 Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur, puis appuyez sur FUNCTION pour sélectionner ITS. Une fois que TITLE est affiché, appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que ITS apparaisse sur

#### 

l'afficheur

## 4 Appuyez sur ▼ pour supprimer la plage musicale de la liste.

La sélection en cours de lecture est effacée de votre liste ITS et la lecture de la plage suivante de votre liste ITS commence.

- S'il n'existe aucune plage incluse dans votre liste ITS dans l'étendue de plages en cours,
   ITS Empty s'affiche et la lecture normale reprend.
- 5 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

# Suppression d'un CD de votre liste ITS

Si vous voulez supprimer toutes les plages d'un CD de votre liste ITS, vous le pouvez si la lecture ITS n'est pas active.

## 1 Jouez un CD que vous voulez supprimer.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un CD.

#### 2 Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur, puis appuyez sur FUNCTION pour sélectionner ITS. Une fois que TITLE est affiché, appuyez sur

Une fois que **TITLE** est affiché, appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **ITS** apparaisse sur l'afficheur.

# 3 Appuyez sur ▼ pour supprimer toute les plages du CD en cours de lecture de votre liste ITS.

Toutes les plages du CD en cours de lecture sont effacées de la liste de lecture et **ITS Clear** est affiché.

4 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### Utilisation des fonctions de titre de disque

Vous pouvez saisir les titres des CDs et les afficher. Vous pouvez alors facilement rechercher et sélectionner le disque que vous voulez jouer.

#### Saisie des titres de disque

La saisie de titres de disque vous permet de saisir des titres de CD d'une longueur maximum de 10 et un maximum de 100 titres de disque (avec liste ITS) dans le lecteur de CD à chargeur.

## 1 Jouez un CD dont vous voulez entrer le titre.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un CD.

# 2 Appuyez sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'écran.

Quand **TITLE** est affiché, appuyez de façon répétée sur **FUNCTION**, les fonctions suivantes s'affichent: **TITLE** (saisie du titre du disque)—**ITS** (programmation en temps réel ITS)

• Lors de la lecture d'un disque CD TEXT sur un lecteur de CD à chargeur compatible CD TEXT, vous ne pouvez pas passer à **TITLE**. Sur un disque CD TEXT, le titre du disque a déjà été enregistré.

# 3 Appuyez sur la touche numérotée 1 pour choisir le type des caractères à utiliser.

Appuyez de manière répétée sur la touche numérotée **1** pour passer de l'un à l'autre des types de caractères suivants:

Alphabet (majuscules), nombres et symboles —Alphabet (minuscules)—Lettres européennes, telles que lettres accentuées (exemple **á**, **à**, **ä**, **c**)

 Vous pouvez choisir les chiffres d'entrée et les symboles en appuyant sur une touche numérotée
 2.

## 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une lettre de l'alphabet.

Chaque appui sur ▲ affiche une lettre de l'alphabet dans l'ordre A B C ... X Y Z, les chiffres et les symboles dans l'ordre 1 2 3 ... @ # <. Chaque appui sur ▼ affiche une lettre dans l'ordre inverse Z Y X ... C B A.



## 5 Appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante.

Lorsque la lettre que vous désirez utiliser est affichée, appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante puis choisissez la lettre suivante. Appuyez sur ◄ pour vous déplacer yers l'arrière sur l'écran.

#### 6 Après avoir frappé le titre, placez le curseur sur la dernière position en appuyant sur

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ▶, le titre saisi est mis en mémoire.

## 7 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### **Remarques**

- Les titres demeurent en mémoire même après que vous ayez retiré le disque du chargeur, et sont rappelés quand le disque est réinséré.
- Après l'entrée des données de 100 disques dans la mémoire, les données pour un nouveau disque écrasent les données les plus anciennes.

#### Affichage du titre d'un disque

Vous pouvez afficher le titre de tout disque dont le titre a été mis en mémoire.

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque) Lorsque vous choisissez **Disc Title**, le titre du disque en cours de lecture s'affiche.

- Si le disque en cours de lecture n'a pas reçu de titre. **No Disc Title** s'affiche.
- Quand vous insérez un CD avec un titre de disque, le titre du disque commence à défiler automatiquement sur l'écran.

# Choix d'un disque à partir de la liste des titres des disques

Vous pouvez choisir un disque sur la liste des titres des disques que contient le lecteur de CD à chargeur, puis commander la lecture du disque.

#### 1 Appuyez sur FUNCTION pour sélectionner la liste de titres des disques.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que le titre du disque apparaisse sur l'afficheur.

## 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour faire défiler la liste des titres mis en mémoire.

• Si un disque ne porte pas de titre, **No D-Title** s'affiche.

# 3 Appuyez sur ▲ pour commander la lecture du disque choisi.

La lecture de la sélection commence.

# Utilisation des fonctions CD TEXT

Vous ne pouvez utiliser ces fonctions que si le lecteur de CD à chargeur est compatible CD TFXT.

Certains disques disposent d'informations qui ont été codées pendant la fabrication du disque. Ces disques, qui peuvent contenir des informations telles que titre du CD, titres des plages, nom de l'artiste et durée de lecture, sont appelés disques CD TEXT. Seuls ces disques CD TEXT codés spécialement supportent les fonctions listées ci-dessous.

# Affichage des titres sur les disques CD TEXT

#### Appuyez sur DISPLAY.

Appuyez de manière répétée sur **DISPLAY** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Temps de lecture—**Disc Title** (titre du disque)

- —**DiscArtist Name** (interprète du disque)
- —**Track Title** (titre de la plage musicale)
- —**TrackArtist Name** (interprète de la plage musicale)

 Si aucune information spécifique n'a été gravée sur le disque, No XXXX s'affiche (par exemple, No Track Artist Name).

# Défilement du titre du disque sur l'afficheur

Cet appareil peut afficher les 16 premières lettres de **Disc Title**, **DiscArtist Name**, **Track Title** et **TrackArtist Name**. Quand l'information textuelle dépasse 16 lettres, vous pouvez faire défiler l'écran comme suit.

 Maintenez la pression sur DISPLAY jusqu'à ce que le titre commence à défiler sur l'écran.

Les titres défilent.

### **Remarque**

Quand la fonction EverScroll est mise en service lors du réglage initial, les informations textuelles du CD défilent en permanence. Si vous voulez arrêter le défilement de l'affichage pour le disque chargé, appuyez sur **DISPLAY** et maintenez l'appui pendant 2 secondes. Seuls les 16 premiers caractères du texte seront affichés. Pour arrêter complètement la fonction Ever Scroll, mettez Ever Scroll hors service lors du réglage initial. Pour mettre le fonction Ever Scroll (Défilement permanent) en service ou hors service, reportez-vous à la page 107, *Mise en service ou hors service du Défilement Permanent*.

### Utilisation de la compression et de l'accentuation dynamique des graves

Vous pouvez utiliser ces fonctions lorsque le lecteur de CD à chargeur en est pourvu. L'utilisation des fonctions COMP (compression) et DBE (accentuation dynamique des graves) vous permet d'ajuster la qualité de lecture du son du lecteur de CD à chargeur. Chacune de ces fonctions possède un réglage en deux étapes. La fonction COMP règle l'équilibre entre les sons les plus forts et les plus faibles aux volumes élevés. DBE augmente le niveau des graves pour donner à la lecture un son plus plein. Sélectionnez chacun de ces effets et écoutez-les puis choisissez celui qui améliore le mieux la lecture de la plage ou du CD que vous écoutez.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Comp.

Appuyez sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Comp.** apparaisse sur l'afficheur.

 Si le lecteur de CD à chargeur ne possède pas la fonction COMP/DBE, No Comp. s'affiche quand vous essayez de la sélectionner.

## 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la correction désirée.

Appuyez de manière répétée sur ▲ ou ▼ pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Comp. OFF—Comp. 1—Comp. 2—Comp. OFF—DBE 1—DBE 2 •

# Introduction aux réglages sonores



① Affichage des réglages sonores Indique l'état des réglages sonores.

#### Appuyez sur AUDIO pour afficher le nom des fonctions audio.

Appuyez de manière répétée sur **AUDIO** pour choisir une des fonctions suivantes :

Fad (réglage de l'équilibre sonore)—EQ (réglage de la courbe de l'égaliseur)—Bass (ajustement du niveau des graves et des aiguës)
—Loud (correction physiologique)—Sub-W1 (réglage en/hors fonction du haut parleur d'extrêmes graves)/NonFad (réglage en/hors fonction de la non atténuation progressive de la sortie)—Sub-W2 (réglage du haut-parleur d'extrêmes graves)/NonFad (réglage de la non atténuation progressive de la sortie)—HPF (filtre passe-haut)—SLA (réglage du niveau de la source sonore)—ASL (ajustement automatique du niveau sonore)

- Si la fonction EQ-EX a été sélectionnée et seulement quand EQ-EX est en service et quand CUSTOM est sélectionné comme courbe d'égalisation, vous pouvez passer à Bass.
- Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est PREOUT:FULL, vous ne pouvez pas sélectionner Sub-W1. (Reportezvous à la page 106.)
- Vous pouvez sélectionner le **Sub-W2** seulement quand la sortie haut-parleur d'extrêmes graves est activée dans le **Sub-W1**.
- Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est seulement
   PREOUT:FULL, vous pouvez passer au réglage

sortie sans atténuation progressive en/hors fonction. (Reportez-vous à la page 106.)

- Vous pouvez sélectionner le réglage de sortie sans atténuation progressive seulement quand la sortie sans atténuation progressive est activée dans le réglage sortie sans atténuation progressive en/hors fonction.
- Si le syntoniseur FM a été choisi comme source, vous ne pouvez pas afficher la fonction SIA.
- Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage de l'état de chaque source.



#### Remarque

Si vous ne réglez aucun paramètre de la fonction pendant environ 30 secondes, l'afficheur indique à nouveau l'état de la source.

### Compensation pour les courbes d'égalisation (EQ-EX)

La fonction EQ-EX adoucit les effets de chaque courbe d'égalisation. En outre, vous pouvez ajuster les basses et les aiguës pour chaque source quand la courbe **CUSTOM** est sélectionnée.

 Si SFEQ a été sélectionné précédemment, appuyez de façon continue sur EQ-EX pour passer sur EQ-EX, et l'indicateur EQ-EX apparaît alors sur l'afficheur.

## • Appuyez sur EQ-EX pour mettre la fonction EQ-EX en service.

**EQ-EX ON** apparaît sur l'afficheur. EQ-EX est maintenant en service.

■ Appuyez sur **EQ-EX** pour mettre la fonction EQ-EX hors service. ■

# Réglage de l'égaliseur de concentration sonore (SFEQ)

Clarifier l'image sonore des voix et des instruments permet de mettre en place simplement un environnement sonore naturel et agréable. On obtiendra un plaisir d'écoute encore plus grand si les positions où l'on est assis sont choisies soigneusement. FRT1 accentue les aiguës sur la sortie avant et les graves sur la sortie arrière. FRT2 accentue les aiguës et les graves sur la sortie avant et les graves sur la sortie arrière. (L'accentuation des graves est la même pour l'avant et l'arrière.) Pour FRT1 comme pour FRT2, le réglage H produit un effet plus prononcé que le réglage L.

## 1 Appuyez sur EQ-EX et maintenez la pression pour passer à la fonction SFEQ.

Appuyez sur **EQ-EX** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur **SFEQ** apparaisse sur l'afficheur.

• Pour basculer sur la fonction EQ-EX, appuyez à nouveau et maintenez la pression sur **EQ-EX**.

## 2 Appuyez sur EQ-EX pour choisir le réglage SFEQ désiré.

Appuyez de manière répétée sur **EQ-EX** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre: **FRT1-H** (avant 1-élevé)—**FRT1-L** (avant 1-faible)—**FRT2-H** (avant 2-élevé)—**FRT2-L** (avant 2-faible)—**CUSTOM** (personnalisé)—**SFEQ OFF**(hors fonction)

# 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la position désirée.

Appuyez sur ◀ ou ► jusqu'à ce que la position désirée apparaisse sur l'afficheur. **LEFT** (gauche)—**CENTER** (centre)—**RIGHT** 

**LEFT** (gauche)—**CENTER** (centre)—**RIGHT** (droite)

### Remarques

Si vous réglez les basses ou les aiguës,
 CUSTOM mémorise un réglage SFEQ dans le-

- quel les basses et les aigues sont réglées en fonction de vos préférences personnelles.
- Si vous activez le réglage SFEQ, la fonction HPF est automatiquement désactivée. En activant la fonction HPF après avoir sélectionné le réglage SFEQ, vous pouvez combiner la fonction HPF avec la fonction SFEQ.

### Réglage de l'équilibre sonore

Vous pouvez régler l'équilibre avant-arrière et droite-gauche de manière que l'écoute soit optimale quel que soit le siège occupé.

### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Fad. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Fad appa-

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'a ce que **Fad** apparaisse sur l'afficheur.

Si le réglage d'équilibre a été effectué précédemment. Bal est affiché.

# 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière.

Chaque appui sur ▲ ou ▼ déplace l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière vers l'avant ou vers l'arrière.

Fad F 15 – Fad R 15 sont les valeurs qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-parleurs avant et arrière se déplace de l'avant à l'arrière.

- Fad F/R 0 est le réglage convenable dans le cas où seulement deux haut-parleurs sont utilisés.
- Si le réglage pour la sortie arrière est **REAR SP:S/W**, vous ne pouvez pas régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs avant et arrière. Reportez-vous à la page 106, Réglage de la sortie arrière et du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves.

# 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour régler l'équilibre sonore entre les haut-parleurs gauche et droit.

Quand vous appuyez sur ◀ ou ▶, Bal L/R 0 s'affiche. Chaque appui sur ◀ ou ▶ déplace l'équilibre sonore entre les haut-parleurs gauche et droit vers la gauche ou vers la droite.

Bal L 9 – Bal R 9 sont les valeurs qui s'affichent tandis que l'équilibre entre les haut-parleurs gauche et droit se déplace de la gauche à la droite. ■

### Utilisation de l'égalisation

L'égalisation vous permet de corriger les caractéristiques sonores de l'habitacle du véhicule en fonction de vos goûts.

#### Rappel d'une courbe d'égalisation

Il existe six courbes d'égalisation enregistrées que vous pouvez rappeler facilement à n'importe quel moment. Voici une liste des courbes d'égalisation :

Afficheur	Courbe d'égalisation
SUPER BASS	Accentuation des graves
POWERFUL	Accentuation de la puissance
NATURAL	Sonorité naturelle
VOCAL	Chant
CUSTOM	Correction personnelle
FLAT	Absence de correction

- **CUSTOM** est une courbe d'égalisation préréglée que vous avez créée.
- Une courbe CUSTOM distincte peut être créée pour chaque source. (Le lecteur de CD intégré et le lecteur de CD à chargeur sont automatiquement placés dans les mêmes conditions d'égalisation.) Si vous effectuez des ajustements, les réglages de

- la courbe d'égalisation seront enregistrés dans **CUSTOM**.
- Quand FLAT est sélectionnée aucune addition ni correction n'est faite sur le son. Ceci est utile pour vérifier l'effet des courbes d'égalisation en basculant alternativement entre FLAT et une courbe d'égalisation sélectionnée.

# Appuyez sur EQ pour sélectionner l'égalisation.

Appuyez de manière répétée sur EQ pour choisir l'un des réglages d'égalisation suivants : SUPER BASS—POWERFUL—NATURAL—VOCAL—CUSTOM—FLAT

#### Réglage des courbes d'égalisation

Vous pouvez ajuster le réglage de la courbe d'égalisation sélectionnée selon vos désirs. Les réglages de la courbe d'égalisation ajustée sont mémorisés dans **CUSTOM**.

1 Appuyez sur AUDIO pour choisir EQ.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **EQ** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir la bande de l'égaliseur à régler.

Chaque pression sur ◀ ou ▶ provoque la sélection d'une bande, dans l'ordre suivant : **EQ LOW** (bas)—**EQ MID** (moyen)—**EQ HIGH** (élevé)

# 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'amplitude de la bande d'égalisation.

Chaque appui sur ▲ ou ▼ augmente ou diminue le niveau de la bande d'égalisation.


- +6 -6 sont les valeurs extrêmes que peut prendre le niveau tandis qu'il augmente ou diminue.
- Vous pouvez ensuite choisir une autre bande d'égalisation et régler son amplitude.



Si vous effectuez des ajustements, la courbe **CUSTOM** est mise à jour.

# Réglage fin de la courbe d'égalisation

Vous pouvez ajuster la fréquence centrale et le facteur Q (caractéristiques de la courbe) de chacune des bandes de fréquence actuellement sélectionnée (EQ LOW/EQ MID/EQ HIGH).



# 1 Appuyez sur AUDIO et maintenez l'appui jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple F 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir la bande basse, moyenne ou haute à régler.

Appuyez de manière répétée sur **AUDIO** pour choisir une des fonctions suivantes:
Basse—Moyenne—Haute—**Bass** (réglage des graves)—**Treble** (réglage des aiguës)

 Si la fonction EQ-EX a été sélectionnée et seulement quand EQ-EX est en service et quand
 CUSTOM est sélectionné comme courbe d'égalisation, vous pouvez passer à Bass et Treble.

# 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la fréquence désirée.

Appuyez sur ◀ ou ▶ jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse sur l'afficheur.

Basse: **40—80—100—160** (Hz) Moyenne: **200—500—1k—2k** (Hz) Haute: **3.15k—8k—10k—12.5k** (Hz)

# 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le facteur Q désiré.

Appuyez sur ▲ ou ▼ jusqu'à ce que le facteur Q désiré apparaisse sur l'afficheur.

2N-1N-1W-2W



Si vous effectuez des ajustements, la courbe **CUSTOM** est mise à jour. ■

# Ajustement des graves et des aiguës

Vous pouvez ajuster les réglages des graves et des aiguës.

- Si la fonction EQ-EX a été sélectionnée et seulement quand EQ-EX est en service et quand CUSTOM est sélectionné comme courbe d'égalisation, vous pouvez ajuster les réglages des graves et des aiguës.
- Si SFEQ a été réglé sur FRT1, l'ajustement des basses affecte seulement la sortie arrière: la sortie avant ne peut pas être ajustée
- Si SFEQ a été réglé sur FRT1 ou FRT2, l'ajustement des aiguës affecte seulement la sortie avant: la sortie arrière ne peut pas être ajustée.

# Ajustement du niveau des graves et des aiguës

Vous pouvez régler le niveau des graves et des aiguës.

#### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Bass.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **Bass** apparaisse sur l'afficheur.

• Si le réglage des aiguës a été effectué précédemment, **Treble** est affiché.

# 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner graves ou aiguës.

Appuyez sur ◀ et **Bass** s'affiche. Appuyez sur ▶ et **Treble** s'affiche.

## 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le niveau.

Chaque appui sur ▲ ou ▼ augmente ou diminue le niveau (des graves ou des aiguës) sélectionné. Les valeurs +6 – -6 sont affichées tandis que le niveau augmente ou diminue.

# Sélection de la fréquence des graves

Vous pouvez choisir la fréquence des graves pour le réglage du niveau.

- 1 Appuyez sur AUDIO et maintenez l'appui jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple F 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Bass. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Bass apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur **◄** ou **▶** pour sélectionner la fréquence désirée.

Appuyez sur ◀ ou ► jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse sur l'afficheur. 40—63—100—160 (Hz)

# Sélection de la fréquence des aiguës

Vous pouvez choisir la fréquence des aiguës pour le réglage du niveau.

1 Appuyez sur AUDIO et maintenez l'appui jusqu'à ce que la fréquence et le facteur Q (par exemple F 80 Q 1W) apparaisse sur l'afficheur.

- 2 Appuyez sur AUDIO pour choisir Treble. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Treble apparaisse sur l'afficheur.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la fréquence désirée.

Appuyez sur ◀ ou ► jusqu'à ce que la fréquence désirée apparaisse sur l'afficheur. 2.5k—4k—6.3k—10k (Hz) 🗊

# Réglage de la correction physiologique

La correction physiologique a pour objet d'accentuer les graves et les aigus à bas niveaux d'écoute.

- 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Loud. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que Loud apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la correction physiologique.

Le niveau sonore (par exemple, **Loud MID**) apparaît sur l'afficheur.

3 Appuyez sur **◄** ou **▶** pour sélectionner le niveau désiré.

Chaque pression sur ◀ ou ▶ provoque la sélection d'un niveau, dans l'ordre suivant : LOW (bas)—MID (moyen)—HIGH (élevé)

4 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la correction physiologique.

Loud OFF apparaît sur l'afficheur.

### Utilisation de la sortie pour haut-parleur d'extrêmes graves

Cet appareil est équipé d'une sortie haut-parleur d'extrêmes graves qui peut être mise en service ou hors service.

### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W1.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **Sub-W1** apparaisse sur l'afficheur.

 Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est PREOUT:FULL, vous ne pouvez pas sélectionner Sub-W1.

# 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves.

**Sub-W1 Normal** apparaît sur l'afficheur. La sortie haut-parleur d'extrêmes graves est maintenant en service.

■ Pour mettre la sortie haut-parleur d'extrêmes graves hors service, appuyez sur ▼.

# 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir la phase de la sortie haut-parleur d'extrêmes graves.

Appuyez sur ◀ pour choisir la phase inverse et **Rev.** apparaît sur l'afficheur. Appuyez sur ▶ pour choisir la phase normale et **Normal** apparaît sur l'afficheur.

# Réglages du haut-parleur d'extrêmes graves

Lorsque la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves est en service, vous pouvez choisir la fréquence de coupure et régler le niveau de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.

### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir Sub-W2.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **Sub-W2** apparaisse sur l'afficheur.

 Quand la sortie vers le haut-parleur d'extrêmes graves est en service, vous pouvez sélectionner Sub-W2

## 2 Appuyez sur ✓ ou ► pour choisir la fréquence de coupure.

Chaque pression sur ◀ ou ► sélectionne les fréquences de coupure dans l'ordre suivant : 50—80—125 (Hz)

Seules les fréquences inférieures à celles de la plage sélectionnée sont produites par le haut-parleur d'extrêmes grayes.

# 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'amplitude de sortie du haut-parleur d'extrêmes graves.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente ou diminue l'amplitude de sortie du haut-par-leur d'extrêmes graves. +6 – -6 sont les valeurs extrêmes que peut prendre le niveau tandis qu'il augmente ou diminue. ■

# Utilisation de la sortie sans atténuation progressive

Quand le réglage de la sortie sans atténuation progressive est activé, le signal audio ne passe pas par le filtre passe-bas de cet appareil (pour le haut-parleur d'extrêmes graves), mais est transmis via la sortie RCA.

# 1 Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le réglage sortie sans atténuation progressive en service/hors service.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **NonFad ON** apparaisse sur l'afficheur.

• Quand le réglage du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves est seulement PREOUT:FULL, vous pouvez passer au réglage sortie sans atténuation progressive en/hors fonction. (Reportez-yous à la page 106.)

#### Appuyez sur ▲ pour activer la sortie sans atténuation progressive.

NonFad ON apparaît sur l'afficheur. La sortie sans atténuation progressive est maintenant en service.

 Pour mettre la sortie sans atténuation progressive hors fonction, appuvez sur V.

#### Ajustement du niveau de la sortie sans atténuation progressive

Quand la sortie sans atténuation progressive est en service, vous pouvez régler son niveau.

#### Appuyez sur AUDIO pour sélectionner le réglage de la sortie sans atténuation proaressive.

Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que NonFad 0 apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'amplitude de la sortie sans atténuation proaressive.

Chaque pression sur ▲, ou sur ▼, augmente ou diminue l'amplitude de la sortie sans atténuation progressive. +6 - -6 sont les valeurs extrêmes que peut prendre le niveau tandis qu'il augmente ou diminue.

### **Utilisation du filtre passe-haut**

Si vous voulez que les fréquences graves de la plage de fréquences de la sortie haut-parleur d'extrêmes graves ne soient pas émises par les haut-parleurs avant ou arrière, activez la fonction HPF (filtre passe-haut). Seules les fréquences supérieures à celles de la plage sélectionnée sont émises par les haut-parleurs avant ou arrière.

#### Appuvez sur AUDIO pour choisir HPF.

Appuyez sur **AUDIO** jusqu'à ce que **HPF** apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ pour mettre en service le filtre passe-haut.

HPF 80 Hz apparaît sur l'afficheur. Le filtre passe-haut est maintenant en service.

 Pour mettre hors service le filtre passe-haut. appuyez sur ▼.

#### Appuyez sur ◀ ou ▶ pour choisir la fréquence de coupure.

Chaque pression sur 

ou 

sélectionne les fréquences de coupure dans l'ordre suivant : **50—80—125** (Hz)

Seules les fréquences supérieures à celles de la plage sélectionnée sont émises par les haut-parleurs avant ou arrière.



#### Remarque

Si vous activez le réglage SFEQ, la fonction HPF est automatiquement désactivée. En activant la fonction HPF après avoir sélectionné le réglage SFEQ, your pouvez combiner la fonction HPF avec la fonction SEEO.

### Ajustement des niveaux des sources

L'aiustement des niveaux des sources au moyen de la fonction SLA, évite que ne se produisent de fortes variations d'amplitude sonore lorsque vous passez d'une source à

Les réglages sont basés sur le niveau du signal FM qui, lui, demeure inchangé.

#### Comparez le niveau du volume du syntoniseur FM au niveau de la source que vous voulez régler.

2 Appuyez sur AUDIO pour choisir SLA. Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que SLA apparaisse sur l'afficheur.

## 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler le volume de la source.

Chaque appui sur ▲ ou ▼ augmente ou diminue le volume de la source.

**SLA +4 – SLA –4** sont les valeurs affichées tandis que le niveau de la source augmente ou diminue.

### **Remarques**

- Le niveau du syntoniseur AM peut également être réglé à l'aide de cette fonction.
- Le lecteur de CD intégré et le lecteur de CD à chargeur sont automatiquement placés dans les mêmes conditions de niveau sonore.
- La source extérieure 1 et la source extérieure 2 sont automatiquement réglées sur le même volume.

# Utilisation de l'ajustement automatique du niveau sonore

Pendant la conduite, le bruit dans la voiture change selon la vitesse de conduite et les conditions de la route. L'ajustement automatique du niveau sonore (ASL) surveille cette variation du bruit et augmente automatiquement le volume sonore si le bruit augmente. La sensibilité (variation du volume sonore en fonction du niveau de bruit) de l'ASL peut être programmée sur cinq niveaux.

### 1 Appuyez sur AUDIO pour choisir ASL Appuyez sur AUDIO jusqu'à ce que ASL apparaisse sur l'afficheur.

### 2 Appuyez sur ▲ pour mettre en service la fonction ASL.

ASL MID apparaît sur l'afficheur.

 Appuyez sur ▼ pour mettre hors service la fonction ASI.

## 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour choisir le niveau d'ASL désiré.

Chaque pression sur ◀ ou sur ▶ sélectionne un niveau ASL dans l'ordre suivant :

LOW (bas)—MID-L (moyen-bas)—MID (moyen)—MID-H (moyen-élevé)—HIGH (élevé) •

### Réglages initiaux

# Ajustement des réglages initiaux



Les réglages initiaux vous permettent d'établir les conditions de fonctionnement de base de l'appareil.

- ① **Afficheur des fonctions** Il indique l'état de la fonction.
- 1 Maintenez la pression sur SOURCE jusqu'à ce que l'appareil soit hors service.
- 2 Appuyez sur FUNCTION et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'horloge apparaisse sur l'afficheur.

# 3 Appuyez sur FUNCTION pour choisir un des réglages initiaux.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour passer d'un des paramètres suivants à l'autre:

Horloge—Warning (signal sonore d'avertissement)—AUX (entrée auxiliaire)—Dimmer (atténuateur de luminosité)—Brightness (luminosité)—REAR SP (sortie arrière et contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves)—Telephone (coupure/atténuation du son pour le téléphone)—Ever Scroll (défilement permanent)

Pour de plus amples détails sur chaque réglage, reportez-vous aux instructions qui suivent.

- Appuyez sur BAND pour abandonner les réglages initiaux.
- Vous pouvez également abandonner les réglages initiaux en maintenant la pression sur
   FUNCTION jusqu'à ce que l'appareil se mette hors service.

### Réglage de l'horloge

Utilisez ces instructions pour régler l'horloge.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour sélectionner l'horloge.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que l'horloge apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le segment de l'affichage de l'horloge que vous voulez régler.

Appuyer sur ◀ ou ▶ sélectionnera un segment de l'affichage de l'horloge:

Heure-Minute

La partie sélectionnée clignote sur l'affichage de l'horloge.



#### 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler l'horloge.

Appuyer sur ▲ augmente la valeur du réglage heure ou minute choisi. Appuyer sur ▼ diminue la valeur du réglage heure ou minute choisi. •

Français

### Mise en service ou hors service du signal sonore d'avertissement

Réglages initiaux

Si vous ne retirez pas la face avant de l'appareil central dans les cinq secondes qui suivent la coupure du contacte, un signal sonore d'avertissement se fait entendre. Vous pouvez mettre hors service ce signal sonore d'avertissement

# Appuyez sur FUNCTION pour choisir

Appuyez de manière répétée sur FUNCTION jusqu'à ce que Warning apparaisse sur l'afficheur.

#### 2 Appuvez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction Warning en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met Warning en service ou hors service et la condition (par exemple, Warning:ON) est affichée.

### Mise en service ou hors service de l'entrée auxiliaire

Cet appareil permet d'utiliser des équipements auxiliaires. Activez le réglage auxiliaire quand vous utilisez un équipement auxiliaire avec cet appareil.

#### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir AUX.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **AUX** apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction AUX en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met AUX en service ou hors service et la condition (par exemple. AUX:ON) est affichée.

### Mise en service ou hors service de l'atténuateur de luminosité

Pour empêcher que l'afficheur soit trop lumineux la nuit, sa luminosité est automatiquement atténuée quand les phares de la voiture sont allumés. Vous pouvez mettre l'atténuateur en service ou hors service.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir Dimmer.

Appuvez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Dimmer** apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction Dimmer en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met **Dimmer** en service ou hors service et la condition (par exemple. **Dimmer:ON**) est affichée.

### Réglage de la luminosité

Vous pouvez ajuster la luminosité de l'écran. Initialement, la luminosité est réglée à 12.

#### Appuyez sur FUNCTION pour choisir Brightness.

Appuvez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que Brightness apparaisse sur l'afficheur.

#### Appuyez sur ◀, ou sur ▶, pour ajuster le niveau de luminosité.

Chaque pression sur ◀, ou sur ▶, augmente, ou diminue, la luminosité, 0 - 15 sont les valeurs extrêmes que peut prendre le niveau tandis qu'il augmente ou diminue.

### Réglages initiaux

### Réglage de la sortie arrière et du contrôleur de hautparleur d'extrêmes graves

La sortie arrière de cet appareil (sortie de connexion des haut-parleurs arrière et sortie arrière RCA) peut être utilisée pour connecter un haut-parleur pleine plage de fréquences (REAR SP:FULL) ou un haut-parleur d'extrêmes graves (REAR SP:S/W). Si vous mettez le réglage de la sortie arrière sur REAR SP:S/W. vous pouvez connecter la prise de sortie arrière directement à un haut-parleur d'extrêmes graves sans utiliser un amplificateur auxiliaire. Initialement, l'appareil est réglé pour la connexion d'un haut-parleur pleine plage de fréquences (REAR SP:FULL). Quand les sorties arrière sont connectées à des haut-parleurs pleine plage de fréquences (REAR SP:FULL). vous pouvez connecter la sortie RCA haut-parleur d'extrêmes graves à un haut-parleur d'extrêmes graves. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'utiliser le PREOUT:S/W intégré du contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves (filtre passe-bas, phase) ou le PREOUT:FULL auxiliaire.

## 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir REAR SP.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **REAR SP** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour changer le réglage de la sortie arrière.

Appuyer sur ▲ ou ▼ permet de basculer alternativement entre **REAR SP:FULL** (haut-parleur pleine plage de fréquences) et **REAR SP:S/W** (haut-parleur d'extrêmes graves), et la situation est affichée.

 Quand aucun haut-parleur d'extrêmes graves n'est connecté à la sortie arrière, choisissez
 REAR SP:FULL.

- Quand un haut-parleur d'extrêmes graves est connecté à la sortie arrière, choisissez le réglage haut-parleur d'extrêmes graves REAR SP:S/W.
- Lorsque le réglage pour la sortie arrière est REAR SP:S/W, vous ne pouvez pas modifier le contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves.

#### 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour permuter entre sortie haut-parleur d'extrêmes graves ou sortie sans atténuation progressive (sortie RCA de toute la plage de fréquences).

Appuyer sur ◀ ou ▶ permet de basculer alternativement entre **PREOUT:S/W** et **PREOUT:FULL**, et la situation est affichée.

### **Ø** Re

#### Remarques

- Même si vous modifiez ce réglage, il n'y a pas de sortie à moins que vous mettiez en fonction la sortie sans atténuation progressive (reportez-vous à la page 101, *Utilisation de la* sortie sans atténuation progressive) ou la sortie haut-parleur d'extrêmes graves (reportezvous à la page 101, *Utilisation de la sortie pour* haut-parleur d'extrêmes graves) dans le menu audio.
- Si vous modifiez le contrôleur de haut-parleur d'extrêmes graves, la sortie du haut-parleur d'extrêmes graves et la sortie sans atténuation progressive dans le menu audio reviennent aux réglages en usine.
- Les bornes de sortie des haut-parleurs arrière et la sortie RCA sont tous deux commutés simultanément par ce réglage.

### Réglages initiaux

### Commutation coupure/ atténuation du son pendant un appel téléphonique

Le son de cet appareil est automatiquement coupé ou atténué quand vous passez ou recevez un appel à l'aide d'un téléphone cellulaire connecté à l'appareil.

- Le son est coupé, MUTE ou ATT s'affiche et aucun réglage audio n'est possible.
- Le fonctionnement retourne à la normale quand la connexion téléphonique est terminée.

# 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Telephone.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Telephone** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour basculer entre coupure et atténuation.

Appuyer sur ◀ ou ▶ permet de basculer alternativement entre **Telephone:ATT** (atténuation) et **Telephone:MUTE** (coupure), et la situation est affichée. ■

# Mise en service ou hors service du Défilement Permanent

Quand la fonction EverScroll est en service, les informations textuelles du CD défilent en permanence. Mettez la fonction hors service si vous préférez que l'information défile une fois seulement.

### 1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir Ever Scroll.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** jusqu'à ce que **Ever Scroll** apparaisse sur l'afficheur.

# 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour mettre la fonction Ever Scroll en service ou hors service.

Une pression sur ▲ ou ▼ met Ever Scroll en service ou hors service et la condition (par exemple, Ever Scroll:ON) est affichée. ■

#### **Autres fonctions**

# Utilisation du mode de fonctionnement 2

Passer en mode de fonctionnement 2 vous permet d'utiliser les fonctions de base de chaque source d'une manière facile.

 Toutes les fonctions de chaque source ne sont peut-être pas accessibles en mode de fonctionnement 2. Basculez en mode de fonctionnement 1 si vous voulez utiliser une fonction qui n'est pas accessible en mode de fonctionnement 2.


# 1 Appuyez de façon continue sur ENTERTAINMENT pour basculer en mode de fonctionnement 2.

Appuyez sur **ENTERTAINMENT** jusqu'à ce que **Operation Mode 2** apparaisse sur l'écran. En fonction de la source que vous avez sélectionnée, les touches **PAUSE**, **AUDIO**, **DISPLAY** et **FUNCTION** se modifient en la fonction affectée.

 Pour passer au mode de fonctionnement 1, maintenez la pression sur ENTERTAINMENT jusqu'à ce que Operation Mode 1 apparaisse sur l'afficheur

### 2 Appuyez sur PAUSE, AUDIO, DISPLAY ou FUNCTION.

Vous pouvez utiliser la fonction de la touche sur laquelle vous avez appuyé.



- 1 Touche PAUSE
- (2) Touche AUDIO
- 3 Touche DISPLAY
- (4) Touche FUNCTION

#### **Syntoniseur**

Touche	Utilisation
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la fonction stations locales.
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.
FUNCTION	Maintenez la pression sur <b>BSM</b> pour mettre cette fonction en service. Appuyez sur <b>BSM</b> mettre la fonction hors service.

#### Lecteur de CD intégré

Touche	Utilisation
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour mettre <b>Repeat</b> en service ou hors service.
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.
FUNCTION	Appuyez sur cette touche pour mettre <b>Random</b> en service ou hors service.

# MP3/WMA/WAV et lecteur de CD à chargeur

Touche	Utilisation
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour choisir la plage de répétition.

#### **Autres fonctions**

Touche	Utilisation			
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.			
FUNCTION	Appuyez sur cette touche pour mettre <b>Random</b> en service ou hors service.			

#### **Télévision**

Touche	Utilisation				
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.				
AUDIO	Appuyez et maintenez la pression pour mettre en service la mémoire séquentielle des meilleures stations. Appuyez pour mettre hors service la mémoire séquentielle des meilleures stations.				
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.				
FUNCTION	Aucune fonction.				

# Lecteur DVD et Lecteur DVD à chargeur

Touche	Utilisation				
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service ou hors service la pause.				
AUDIO	Appuyez sur cette touche pour choisir la plage de répétition.				
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.				
FUNCTION	Aucune fonction.				

#### **AUX**

Touche	Utilisation
PAUSE	Appuyez sur cette touche pour mettre en service, ou hors service, la correction physiologique.
AUDIO	Aucune fonction.
DISPLAY	Appuyez sur cette touche pour réduire rapidement le volume sonore d'environ 90%. Appuyez de nouveau pour revenir au volume initial.
FUNCTION	Aucune fonction.

### Mise en service ou hors service de l'affichage de l'horloge

Vous pouvez mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

 Appuyez sur CLOCK pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

Chaque pression sur **CLOCK** provoque l'affichage de l'horloge ou son extinction.

• L'affichage de l'horloge disparaît momentanément quand une autre opération est réalisée; il apparaît à nouveau 6 secondes plus tard.



Même quand les sources et la démonstration des fonctions sont hors service, l'horloge s'affiche. Appuyez sur **CLOCK** pour mettre l'affichage de l'horloge en service ou hors service.

#### **Autres fonctions**

### **Utilisation de la source AUX**

Un Interconnecteur IP-BUS-RCA tel que le CD-RB20/CD-RB10 (vendu séparément) permet de connecter cet appareil à des équipements auxiliaires disposant d'une sortie RCA. Pour avoir plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de l'Interconnecteur IP-BUS-RCA.

# Choix de l'entrée AUX comme source

Appuyez sur SOURCE pour choisir AUX comme source.

Appuyez sur **SOURCE** jusqu'à ce que **AUX** apparaisse sur l'afficheur.

■ Si le réglage auxiliaire n'est pas en service, vous ne pouvez pas sélectionner **AUX**. Pour avoir plus de détails, voir la page 105, *Mise en service ou hors service de l'entrée auxiliaire*.

#### Définition du titre de l'entrée AUX

Vous pouvez modifier le titre affiché pour l'entrée **AUX**.

- 1 Après avoir choisi AUX comme source, maintenez la pression sur FUNCTION jusqu'à ce que TITLE apparaisse sur l'afficheur.
- 2 Appuyez sur la touche numérotée 1 pour choisir le type des caractères à utiliser.

Appuyez de manière répétée sur la touche numérotée **1** pour passer de l'un à l'autre des types de caractères suivants:

Alphabet (majuscules), nombres et symboles —Alphabet(minuscules)—Lettres européennes, telles que lettres accentuées (exemple á, à, ä, c)

 Vous pouvez choisir les chiffres d'entrée et les symboles en appuyant sur une touche numérotée
 2.

# 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir une lettre de l'alphabet.

Chaque appui sur ▲ affiche une lettre de l'alphabet dans l'ordre A B C ... X Y Z, les chiffres et les symboles dans l'ordre 1 2 3 ... @ # <.
Chaque appui sur ▼ affiche une lettre dans l'ordre inverse Z Y X ... C B A.



# 4 Appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante.

Lorsque la lettre que vous désirez utiliser est affichée, appuyez sur ▶ pour placer le curseur sur la position suivante puis choisissez la lettre suivante. Appuyez sur ◄ pour vous déplacer vers l'arrière sur l'écran.

5 Après avoir frappé le titre, placez le curseur sur la dernière position en appuyant sur ▶.

Lorsque vous appuyez une nouvelle fois sur ▶, le titre saisi est mis en mémoire.

6 Appuyez sur BAND pour revenir à l'affichage des conditions de lecture.

### Utilisation des divers affichages divertissants

Vous pouvez profiter des affichages divertissants tout en écoutant chaque source sonore.

- Quand le mode de fonctionnement 2 est sélectionné, cette fonction n'est pas disponible.
- Appuyez sur ENTERTAINMENT.

Chaque fois que vous appuyez sur **ENTERTAINMENT** l'affichage change dans l'ordre suivant:

#### **Autres fonctions**

Arrière-plan 1—Arrière-plan 2—Arrière-plan 3 —Arrière-plan 4—Indicateur de niveau 1—Indicateur de niveau 2—Écran animé 1—Écran animé 2—Horloge divertissante—Affichage de l'icône de la source •

# Introduction à l'utilisation du DVD

Vous pouvez utiliser cet appareil avec un lecteur de DVD ou un lecteur de DVD à chargeur vendu séparément.

Pour des détails concernant leur utilisation, reportez-vous aux modes d'emploi du lecteur de DVD ou du lecteur de DVD à chargeur. Cette section donne des informations sur les opérations DVD qui avec cet appareil diffèrent de celles qui sont décrites dans le mode d'emploi du lecteur de DVD ou du lecteur de DVD à chargeur.

#### Utilisation

Vous pouvez utiliser la fonction suivante avec cet appareil. (La page en référence est dans ce mode d'emploi.)

 Utilisation de la liste ITS et des fonctions de titre du disque (Reportez-vous à la page suivante.)

D'autre part, l'utilisation de la fonction suivante est différente avec cet appareil. (La page en référence est dans ce mode d'emploi.)

• Changement de menu de fonctions (Reportez-vous à cette page.)

### Changement de menu de fonctions

 Pendant la lecture du DVD, appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)—**Pause** (pause)

• Pendant la lecture du CD Vidéo, appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)—**Pause** (pause)

• Pendant la lecture du CD, appuyez sur FUNCTION pour afficher le nom de chaque fonction.

Appuyez de manière répétée sur **FUNCTION** pour choisir une des fonctions suivantes : **Repeat** (répétition de la lecture)—**Random** (lecture au hasard)—**Scan** (examen du disque)—**ITS Play** (lecture ITS)—**Pause** (pause)

### **Remarques**

- Quand vous utilisez cet appareil avec un lecteur de DVD à chargeur, vous pouvez basculer sur ITS Play.
- La fonction répétition de la lecture diffère selon le type de disque.
  - Pendant la lecture du DVD, appuyez sur ◀
     ou ▶ pour choisir l'étendue de répétition.
  - Pendant la lecture d'un CD vidéo ou d'un CD, appuyez sur ▲ ou ▼ pour mettre la répétition de la lecture en ou hors fonction.

### **Autres fonctions**

# Utilisation de la liste ITS et des fonctions de titre du disque

Vous pouvez utiliser ces fonctions pendant la lecture d'un CD quand vous utilisez cet appareil avec un lecteur de DVD à chargeur. Le fonctionnement est le même que pour le lecteur de CD à chargeur. Reportez-vous à la section Lecteur de CD à chargeur. ■

# Signification des messages d'erreur du lecteur de CD intégré

Si des problèmes surviennent pendant la lecture d'un CD un message d'erreur peut s'afficher sur l'écran. Si un message d'erreur s'affiche sur l'écran reportez-vous au tableau suivant pour voir quel est le problème et la méthode suggérée pour le corriger. Si l'erreur ne peut pas être corrigée, contactez votre revendeur ou le Service d'entretien agréé par Pioneer le plus proche.

Message	Causes possi- bles	Action corrective  Nettoyez le disque.			
ERROR-11, 12, 17, 30	Disque sale				
ERROR-11, 12, 17, 30	Disque rayé	Utilisez un autre disque.			
ERROR-10, 11, 12, 17, 30, A0	Anomalie élec- trique ou méca- nique	Mettez et coupez le contact au moyen de la clé ou choi- sissez une autre source puis reve- nez au lecteur de CD.			
ERROR-22, 23	Le format de CD ne peut pas être lu	Utilisez un autre disque.			
ERROR-44	Toutes les plages musicales sont ignorées	Utilisez un autre disque.			

# Soins à apporter au lecteur de CD

 N'utilisez que les disques portant une des deux marques Compact Disc Digital Audio indiguées ci-dessous.





 Utilisez seulement des CD normaux, circulaires. L'utilisation de disques ayant une forme irrégulière non circulaire peut provoquer un blocage du lecteur de CD ou rendre la lecture incorrecte.





- Examinez tous les CDs à la recherche de fentes ou de rayures, et vérifiez s'ils ne sont pas gondolés. Les CDs qui présentent des fentes, des rayures, ou sont gondolés, peuvent ne pas être lus correctement. Ne les utilisez pas.
- Pendant la manipulation des disques, évitez de toucher leur face gravée (face ne portant aucune indication).
- Rangez les disques dans leur coffret dès que vous ne les écoutez plus.
- Conservez les disques à l'abri de la lumière directe du soleil et ne les exposez pas à des températures élevées.
- Ne posez aucune étiquette à la surface des disques, n'écrivez pas sur un disque, n'appliquez aucun agent chimique sur un disque.
- Pour nettoyer un disque, utilisez un chiffon doux en partant du centre vers la périphérie.



- Si le chauffage est utilisé en période de froid, de l'humidité peut se former sur les composants à l'intérieur du lecteur de CD. La condensation peut provoquer un fonctionnement incorrect du lecteur de CD. Si vous pensez qu'il y a un problème de condensation éteignez le lecteur de CD pendant une heure environ pour lui permettre de sécher et essuyez les disques humides le cas échéant ayec un tissu doux.
- Les cahots de la route peuvent interrompre la lecture d'un CD.

### **Disques CD-R et CD-RW**

- Quand vous utilisez des disques CD-R/CD-RW, la lecture n'est possible qu'avec des disques qui ont été finalisés.
- La lecture de disques CD-R/CD-RW enregistrés sur un enregistreur de CD musical ou un ordinateur personnel peut ne pas être possible à cause des caractéristiques du disque, de rayures ou de poussière sur le disque, ou de saleté, de condensation, etc. sur la lentille de cet appareil.
- La lecture de disques enregistrés sur un ordinateur personnel peut ne pas être possible, selon les paramètres de l'application et l'environnement. Enregistrez les disques avec le bon format. (Pour les détails, contactez le fabricant de l'application.)
- La lecture de disques CD-R/CD-RW peut devenir impossible en cas d'exposition directe à la lumière solaire, de températures élevées, ou en raison des conditions de stockage dans la voiture.
- Les titres et autres informations textuelles gravées sur les CD-R/CD-RW peuvent ne pas être affichés par cet appareil (en cas de données audio (CD-DA)).
- Cet appareil tient compte des informations de saut de plage gravées sur un CD-R/CD-RW. Les plages contenant ces informations sont automatiquement ignorées (dans le cas de données audio (CD-DA)).

- Lorsque vous introduisez un CD-RW dans cet appareil, vous constatez que le temps d'attente avant lecture est beaucoup plus long qu'avec un CD ou un CD-R.
- Lisez attentivement les notes qui concernent les CD-R/CD-RW avant de les utiliser.

### Fichiers MP3, WMA et WAV

- MP3 est une abréviation pour MPEG Audio Layer 3 et fait référence à un standard de technologie de compression audio.
- WMA est une abréviation pour Windows Media Audio et fait référence à une technologie de compression audio développée par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être encodées en utilisant Windows Media Player version 7 ou ultérieure.
- WAV est une abréviation de waveform (forme d'onde). C'est un standard de format de fichier audio pour Windows®.
- Cet appareil peut ne pas fonctionner correctement avec des fichiers WMA encodés au moyen de certaines applications.
- Avec certaines applications utilisées pour encoder les fichiers WMA, les noms des albums et d'autres informations textuelles peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Cet appareil permet la lecture de fichiers MP3/WMA/WAV sur des disques CD-ROM, CD-R et CD-RW. Les enregistrements de disques compatibles avec les niveaux 1 et 2 de ISO9660 et avec le système de fichiers Romeo et Joliet peuvent être lus.
- On peut également lire des disques enregistrés compatibles multi-session.
- Les fichiers MP3/WMA/WAV ne sont pas compatibles avec le transfert de données en écriture de paquets.
- Le nombre maximum de caractères qui peuvent être affichés pour un nom de fichier, incluant l'extension (.mp3, .wma ou .wav) est 64 caractères à partir du premier.

- Le nombre maximum de caractères qui peut être affiché pour un nom de dossier est 64 caractères
- Dans le cas de fichiers enregistrés selon le système de fichiers Romeo et Joliet, seuls les 64 premiers caractères peuvent être affichés.
- Quand vous jouez des disques contenant des fichiers MP3/WMA/WAV et des données audio (CD-DA) tels que les CDs CD-EXTRA et MIXED-MODE, vous pouvez lire les deux types seulement en changeant entre les modes MP3/WMA/WAV et CD-DA.
- La séquence de sélection des dossiers pour la relecture et autres opérations devient la séquence d'écriture utilisée par le logiciel d'écriture. Pour cette raison, la séquence attendue au moment de la relecture peut ne pas coïncider avec la séquence de relecture effective. Toutefois, il existe des logiciels d'écriture qui permettent de fixer l'ordre de relecture.

### [ Important

- Quand vous donnez un nom à un fichier MP3/ WMA/WAV, ajoutez l'extension de nom de fichier correspondante (.mp3, .wma ou .wav).
- Cet appareil relit les fichiers avec l'extension de nom de fichier (.mp3, .wma ou .wav) comme des fichiers MP3/WMA/WAV. Pour éviter du bruit et des disfonctionnements, n'utilisez pas ces extensions pour des fichiers autres que des fichiers MP3/WMA/WAV.

### **Informations MP3 additionnelles**

Les fichiers sont compatibles avec les formats ID3 Tag Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 et 2.4 pour l'affichage de l'album (titre du disque), de la plage (titre de la plage), de l'artiste (artiste de la plage) et des commentaires. La version 2.x de ID3 Tag est prioritaire quand Ver 1.x et Ver 2.x existent foutes les deux.

- La fonction de préaccentuation est valide seulement pour la lecture de fichiers MP3 de fréquences 32, 44,1 et 48 kHz. (Les fréquences d'échantillonnage de 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz peuvent être relues.)
- Il n'existe pas de compatibilité de liste de lecture m3u.
- Il n'y a pas de compatibilité avec le format MP3i (MP3 interactif) ou mp3 PRO.
- La qualité sonore des fichiers MP3 s'améliore généralement avec l'augmentation du débit binaire. Cet appareil peut jouer des enregistrements avec des débits binaires de 8 kbit/s à 320 kbit/s, mais nous recommandons d'utiliser seulement des disques enregistrés avec un débit d'au moins 128 kbit/s pour bénéficier d'une certaine qualité sonore.

#### **Informations WMA additionnelles**

- WMA est une abréviation pour Windows Media Audio et fait référence à une technologie de compression audio développée par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être encodées en utilisant Windows Media Player version 7 ou ultérieure.
- Vous pouvez seulement lire des fichiers WMA aux fréquences 32, 44,1 et 48 kHz.
- La qualité sonore des fichiers WMA s'améliore généralement avec l'augmentation du débit binaire. Cet appareil peut jouer des enregistrements avec des débits binaires de 48 kbit/s à 320 kbit/s (CBR) ou de 48 kbit/s à 384 kbit/s (VBR), mais pour bénéficier d'un son d'une certaine qualité, nous recommandons d'utiliser seulement des disques enregistrés avec un débit élevé.


### **Informations WAV additionnelles**

 Cet appareil lit des fichiers WAV codés en format Linear PCM (LPCM) ou MS ADPCM.

- Vous pouvez seulement lire des fichiers WAV aux fréquences 16, 22,05, 24, 32, 44,1 et 48 kHz (LPCM) ou 22,05 et 44,1 kHz (MS ADPCM). La fréquence d'échantillonnage affichée peut être arrondie.
- La qualité sonore augmente généralement avec le nombre de bits de quantification.
   Cet appareil peut lire des enregistrements avec 8 et 16 (LPCM) ou 4 (MS ADPCM) bits de quantification, mais nous vous recommandons d'utiliser des disques enregistrés avec un grand nombre de bits de quantification pour bénéficier d'une certaine qualité sonore.

# Quelques mots sur les dossiers et les fichiers MP3/WMA/WAV

 Une vue générale d'un CD-ROM contenant des fichiers MP3/WMA/WAV est montrée ci-dessous. Les sous-dossiers sont représentés comme des dossiers dans le dossier actuellement sélectionné.



- 1 Premier niveau
- 2 Deuxième niveau
- ③ Troisième niveau



- Cet appareil attribue les numéros de dossier.
   L'utilisateur ne peut pas attribuer les numéros de dossier.
- Il n'est pas possible de vérifier les dossiers qui ne contiennent pas de fichiers MP3/WMA/ WAV. (Ces dossiers seront sautés sans afficher le numéro de dossier.)
- L'appareil peut lire des fichiers MP3/WMA/ WAV contenus dans 8 niveaux de dossiers au maximum. Toutefois, le démarrage de la lecture s'effectue avec un certain retard sur les disques comportant de nombreux niveaux.
   Pour cette raison, nous recommandons de ne

pas créer de disques avec plus de deux ni-

• Il est possible de jouer jusqu'à 99 dossiers sur un disque.

#### **Termes utilisés**

#### Débit binaire

Ce chiffre exprime le volume de données par secondes, en unités bit/s (bits par seconde). Plus ce débit est élevé, plus il existe d'informations disponibles pour reproduire le son. Dans le cadre d'une méthode de codage donnée (par exemple MP3), la qualité sonore augmente avec le débit.

#### Ecriture de paquet

C'est un terme général pour une méthode d'écriture sur CD-R, etc. au moment requis pour un fichier, exactement comme pour les fichiers sur disquette ou disque dur.

#### Format ISO9660

C'est le standard international pour la logique du format des dossiers et des fichiers des CD-ROM. Pour le format ISO9660, il existe des règles pour les deux niveaux suivants.

#### Niveau 1:

Le nom de fichier est en format 8.3 (le nom est composé de 8 caractères, lettres majuscules anglaises sur un demi-octet et chiffres d'un demi-octet et le signe "\_", avec une extension de fichier de trois caractères.)

#### Niveau 2:

Le nom de fichier peut avoir jusqu'à 31 caractères (incluant le caractère de séparation "." et une extension de fichier). Chaque dossier contient moins de 8 hiérarchies.

#### Formats étendus

. Ioliet ·

Les noms de fichier peuvent avoir jusqu'à 64 caractères.

Romeo:

Les noms de fichier peuvent avoir jusqu'à 128 caractères.

#### ID3 tag (étiquette ID3)

C'est une méthode d'incorporation de données sur les plages dans un fichier MP3. L'information incorporée peut inclure le titre de la plage, le nom de l'artiste, le titre de l'album, le genre de musique, l'année de production, des commentaires et d'autres données. Son contenu peut être édité librement avec un logiciel comportant des fonctions d'édition ID3 Tag. Bien que le nombre de caractères des étiquettes soit limité, ces informations peuvent être affichées pendant la lecture de la plage.

#### m3u

Les listes de lecture créées avec le logiciel "WINAMP" ont une extension de fichier liste de lecture (.m3u).

#### MP3

MP3 est une abréviation pour MPEG Audio Layer 3. C'est un standard de compression défini par un groupe de travail (MPEG) de l'ISO (International Standards Organization). MP3 peut compresser les données à environ 1/ 10ème du niveau d'un disque conventionnel.

#### **MS ADPCM**

Ceci signifie modulation en impulsions codées différentielles adaptative de Microsoft, qui est le système d'enregistrement du signal utilisé pour le logiciel multimédia de Microsoft Corporation.

#### **Multi-session**

Le multi-session est une méthode d'enregistrement qui permet d'enregistrer des données supplémentaires ultérieurement. Quand vous enregistrez des données sur un CD-ROM, CD-R ou CD-RW, toutes les données du début à la fin sont traitées comme une seule unité ou session. Le multi-session est une méthode d'enregistrement qui permet d'enregistrer plus de 2 sessions sur un seul disque.

#### Nombre de bits de quantification

Le nombre de bits de quantification est un des facteurs de la qualité sonore globale; plus ce nombre est élevé, meilleure est la qualité sonore. Toutefois, augmenter la "profondeur bi-

naire" augmente aussi la quantité de données et par suite l'espace de stockage nécessaire.

# PCM Linéaire (LPCM)/Modulation en impulsions codées

Ceci signifie modulation en impulsion codées linéaire, qui est le système d'enregistrement du signal utilisé pour les CDs et les DVDs musicaux.

#### **VBR**

VBR est une abréviation de variable bit rate (débit binaire variable). En général la méthode CBR (débit binaire constant) est plus largement utilisée. Mais pour ajuster de façon flexible la débit binaire aux besoins de la compression audio, il est possible d'obtenir une qualité de son en fonction des priorités de compression.

#### WAV

WAV est une abréviation de waveform (forme d'onde). C'est un standard de format de fichier audio pour Windows®.

#### **WMA**

WMA est une abréviation pour Windows Media Audio et fait référence à une technologie de compression audio développée par Microsoft Corporation. Les données WMA peuvent être encodées en utilisant Windows Media Player version 7 ou ultérieure. Microsoft, Windows Media et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. •

### Caractéristiques techniques

#### Généralités

Alimentation	14,4 V DC (10,8 à 15,1 V pos
	sibles)
Mise à la masse	Pôle négatif
Consommation maximale	10,0 A
Dimensions (L $\times$ H $\times$ P):	

#### DIN

Consommation maximale 10,0 A Dimensions (L × H × P):						
DITTETISIONS (L A TI A F).						
DIN						
Châssis 178 × 50 × 157 mm						
Panneau avant $188 \times 58 \times 19$ mm						
D						
Châssis 178 × 50 × 162 mm						
Panneau avant $170 \times 46 \times 14$ mm						
Poids 1,4 kg						

#### Audio

Puissance de sortie continue : 22 W par canal, minimum, sur 4 Ohms, les deux canaux étant excités, entre 50 et 15,000 Hz, avec une DHT ne dépassant pas 5%. Puissance de sortie maximale

50 W × 4	
$50 \text{ W} \times 2/4 \Omega + 70 \text{ W} \times 1/2$	
Ω (pour le haut-parleur d'ex-	

trêmes graves) Impédance de charge .........  $4 \Omega$  (4 à  $8 \Omega$  [2  $\Omega$  pour 1 canal] possible)

Niveau de sortie max/impédance de sortie de la sortie préamp ......2.2 V/1 kΩ

Égaliseur (Égaliseur paramétrique à 3 bandes) :

#### Basse Fré au canaa

rrequence	: 40/80/100/100 HZ
Facteur Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB
	si amplifié)

40 (00 (4 00 (4 00 1 1

Gain ..... ±12 dB

#### Movenne

Fréquence	200/500/1k/2k Hz
Facteur Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB
	si amnlifié)

Gain ..... ±12 dB

#### Élevée

Fréquence	3,15k/8k/10k/12,5k Hz
Facteur Q	0,35/0,59/0,95/1,15 (+6 dB
	si amplifié)

Gain ..... ±12 dB Correction physiologique

	1-	,	. 0	-1								
Faible			 		+3,5	dΒ	(100	Hz),	+30	dB (	(10	
					kHz)							

Moyen ......+10 dB (100 Hz), +6.5 dB (10 kHz)

Fort	 +11	dΒ	(100 Hz),	+11	dB
	(10 k	Hz)			

(volume: -30 dB)

#### Contrôles de tonalité:

Graves	
Fréquence	40/63/100/160 Hz
Gain	±12 dB
Aiguës	
Fráguanca	2 EF/4F/8 3F/10F F

Fréquence ......2,5k/4k/6,3k/10k Hz Gain ..... ±12 dB

#### HPF.

Fréquence	. 50/80/125 Hz
Pente	12 dB/octave

Haut-parleur d'extrêmes graves :

Fréquence	. 50	0/8	0/125	Hz
Pente	. —	18	dB/oc	tave

Gain ..... ±12 dB Phase ......Normale/Inverse

#### Lecteur de CD

Système	Compact Disc Digital Audio
Disques utilisables	Disques compacts
Format du signal:	
Fréquence d'échantillon	nage

......44,1 kHz

Nombre de bits de quantification ......16; quantification linéaire

Réponse en fréquence ........ 5 – 20.000 Hz (±1 dB) Rapport signal/bruit ......94 dB (1 kHz) (Réseau IHF-A)

Nombre de voies ...... 2 (stéréo)

Format de décodage MP3 ... MPEG-1 & 2 Couche Audio

Format de décodage WMA

......Ver. 7, 7.1, 8, 9 Format du signal WAV .....Linear PCM & MS ADPCM

#### Syntoniseur FM

Gamme de fréquence	87,9 – 107,9 MHz
Sensibilité utile	8 dBf (0,7 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono,
	S/B: 30 dB)
Seuil de sensibilité 50 dB	10 dBf (0,9 $\mu$ V/75 $\Omega$ , mono)
Rapport signal/bruit	75 dB (Réseau IHF-A)
Distorsion	0.3 % (à 65 dBf. 1 kHz. sté-

réo) 0,1 % (à 65 dBf, 1 kHz,

mono) Réponse en fréquence ......... 30 - 15.000 kHz (±3 dB)

Séparation stéréophonique ......45 dB (à 65 dBf, 1 kHz)

Intermodulation trois signaux (niveau de signal désiré) ......30 dBf (niveau deux signaux indésirés: 100 dBf)

#### Syntoniseur AM

Gamme de fréquence ...... 530 – 1.710 kHz (10 kHz) Sensibilité utile ...... 18 µV (S/B: 20 dB) Rapport signal/bruit ......65 dB (Réseau IHF-A)



Les caractéristiques et la présentation peuvent être modifiées sans avis préalable à fin d'amélioration.

Register your product at Enregistrez votre produit au

http://www.pioneerelectronics.com

See "Product registration" page Voir la page "Enregistrement du produit"

#### PIONEER CORPORATION

4-1, MEGURO 1-CHOME, MEGURO-KU, TOKYO 153-8654, JAPAN

#### PIONEER ELECTRONICS (USA) INC.

P.O. Box 1540, Long Beach, California 90801-1540, U.S.A.

TEL: (800) 421-1404

#### PIONEER EUROPE NV

Haven 1087, Keetberglaan 1, B-9120 Melsele, Belgium TEL: (0) 3/570.05.11

#### PIONEER ELECTRONICS ASIACENTRE PTE. LTD.

253 Alexandra Road, #04-01, Singapore 159936

TEL: 65-6472-1111

#### PIONEER ELECTRONICS AUSTRALIA PTY. LTD.

178-184 Boundary Road, Braeside, Victoria 3195, Australia

TEL: (03) 9586-6300

#### PIONEER ELECTRONICS OF CANADA, INC.

300 Allstate Parkway, Markham, Ontario L3R OP2, Canada

TEL: (905) 479-4411

#### PIONEER ELECTRONICS DE MEXICO, S.A. de C.V.

Blvd.Manuel Avila Camacho 138 10 piso

Col.Lomas de Chapultepec, Mexico, D.F. 11000

TEL: 55-9178-4270

#### 先鋒股份有限公司

總公司: 台北市中山北路二段44號13樓

電話: (02) 2521-3588

先鋒電子(中國)有限公司

香港辦事處:香港銅鑼灣告士打道280號世界貿易中心

17樓 1704-06室

電話: (0852) 2848-6488

Published by Pioneer Corporation. Copyright © 2003 by Pioneer Corporation. All rights reserved.

Publié par Pioneer Corporation. Copyright © 2003 par Pioneer Corporation. Tous droits réservés.

Printed in Thailand Imprimé en Thaïlande <XRD7040-A/N> UC